



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	3
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	6
2.3 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	10
2.4 Mittelkonsole, Basis, lösen und befestigen (Golf 2009 ▶)	15
2.5 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	19
2.6 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	28
2.7 Mittelkonsole, Highline, lösen und befestigen (Golf 2009 ▶)	38
2.8 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	41
2.9 Befestigungswinkel, Mittelkonsole und Befestigungswinkel, Verkleidung, Fußraum, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	45
2.10 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	50
2.11 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, in Stand setzen	51
2.12 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	55
2.13 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	56
2.14 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	56
2.15 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Climatronic, Golf 2004 ▶)	58
2.16 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	61
2.17 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	62
2.18 Rahmen im Formhimmel aus- und einbauen	63
2.19 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	64
2.20 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	66
2.21 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	67
2.22 Blende, Klimabedienungsteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	67
2.23 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	68
2.24 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	69
2.25 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	72
2.26 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	74
2.27 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	77
2.28 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	77
2.29 Handschuhfach aus- und einbauen	78
2.30 Schließzylinder, Handschuhfach, aus- und einbauen	82
2.31 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen, Golf 2004▶	83
2.32 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	84
2.33 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	85
2.34 Sonnenblende aus- und einbauen	86
3 Einstiegleisten	90
3.1 Einstiegleisten, 2-Türer, aus- und einbauen	90
3.2 Einstiegleisten, 4-Türer, aus- und einbauen	91
3.3 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, aus- und einbauen	93
3.4 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, ohne Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen 06/2005▶	94
4 Haltegriffe	97



4.1	Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	97
69	- Insassenschutz	98
1	Sicherheitsgurte	98
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	98
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	99
1.3	Sicherheitsgurte, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	100
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	103
1.5	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	105
1.6	Gurtschloss, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	107
1.7	Gurtschloss, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	108
1.8	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen	110
1.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	113
1.10	Beckengurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	114
1.11	Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen	115
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	117
2.1	Prüfpunkte	117
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	121
3.1	Prüfpunkte	121
4	Airbag	122
4.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge (Golf 2004 ►)	122
4.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	123
4.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	125
4.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	125
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	126
4.6	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	126
4.7	Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	128
4.8	Unfall ohne Airbag-Auslösung	128
4.9	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	128
4.10	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2004 ►)	130
4.11	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	134
4.12	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	137
4.13	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	138
4.14	Knieairbag aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	138
4.15	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) Linkslenker	140
4.16	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) Rechtslenker	142
4.17	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	144
4.18	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	149
4.19	Seitenairbag, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen	150
4.20	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	153
4.21	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen, 4-Türer, (Golf 2009 ►)	155
4.22	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	159
5	Sitzbelegungserkennung (USA)	163
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	163
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung	163
5.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA)	164
5.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	164
5.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	165
5.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	168
5.7	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	168



5.8	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	172
5.9	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	173
6	Crashsensoren	176
6.1	Crashsensoren für Frontairbag aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	176
6.2	Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	177
6.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	179
6.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	180
6.5	Crashsensoren, Radhaus, hinten, 2-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	181
6.6	Crashsensoren, Radhaus, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	182
6.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	185
6.8	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	185
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	187
1	Schalttafel	187
1.1	Werkzeuge	187
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	187
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Rechtslenker)	193
1.4	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Linkslenker)	199
1.5	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten Golf 2004 ▶	203
2	Türverkleidungen (Golf 2004 ▶)	208
2.1	Werkzeuge	208
2.2	Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	208
2.3	Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	210
2.4	Zierleiste in der Verkleidung, Tür aus- und einbauen	212
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	213
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	215
3	Türverkleidungen (Golf 2009 ▶)	217
3.1	Werkzeuge	217
3.2	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	217
3.3	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	220
3.4	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	223
3.5	Zierleiste, Türverkleidung, aus- und einbauen	226
3.6	Lautsprecherblende, vorn, aus- und einbauen	227
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	228
4.1	A-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen	228
4.2	A-Säulen-Verkleidung, Mitte, aus- und einbauen	230
4.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen	231
4.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	232
4.5	B-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen	233
4.6	B-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen	236
4.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	237
4.8	Seitenverkleidung, 2-Türer, aus- und einbauen	239
5	Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2004 ▶)	241
5.1	Werkzeuge	241
5.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	241
5.3	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen	242
6	Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2009 ▶)	244
6.1	Werkzeuge	244
6.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	244
6.3	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen	245
7	Kofferraumverkleidung	247
7.1	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen	247



7.2	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	248
7.3	Abdeckung, Schlossträger, hinten, aus- und einbauen	250
8	Dachverkleidungen	252
8.1	Werkzeuge	252
8.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	252
8.3	Formhimmel aus- und einbauen	253
8.4	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	258
9	Bodenbelag	261
9.1	Werkzeuge	261
9.2	Bodenbelag aus- und einbauen	261
72	- Sitzgestelle	264
1	Vordersitze	264
1.1	Werkzeuge	264
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	266
1.3	Verkleidung, Sitz, links, aus- und einbauen	269
1.4	Verkleidung, Schalensitz, links, aus- und einbauen	270
1.5	Lehnenverkleidung, Schalensitz, aus- und einbauen	272
1.6	Verkleidungen, E-Sitz, links, aus- und einbauen	273
1.7	Verkleidung, links, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	274
1.8	Verkleidung, rechts, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	275
1.9	Gleitstein aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	277
1.10	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	278
1.11	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	279
1.12	Bügel und Betätigungshebel, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen	280
1.13	Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen	282
1.14	Verkleidung, Sitz, rechts, aus- und einbauen	283
1.15	Verkleidung, Schalensitz, rechts, aus- und einbauen	284
1.16	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	285
1.17	Kopfstützenführungen ausbauen	286
1.18	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	288
1.19	Lehne, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen	290
1.20	Sitzwanne, Schalensitz, aus- und einbauen	291
1.21	Bowdenzug für Lehnenentriegelung, Schalensitz, aus- und einbauen	293
1.22	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	295
1.23	Bowdenzug, Lehnenverriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	296
1.24	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2004 ►)	298
1.25	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	299
1.26	Bowdenzug, Easy-Entry-Einheit, aus- und einbauen	301
1.27	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	302
1.28	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	304
1.29	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	306
1.30	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	307
1.31	Lendenwirbelstütze, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	309
1.32	Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	311
2	Sitze, hinten	312
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	312
2.2	Lehne aus- und einbauen	313
2.3	Seitenpolster mit Seitenairbag, 4-Türer, aus- und einbauen	314
2.4	Seitenpolster, 4-Türer, aus- und einbauen	315
74	- Sitz - Polster, Bezüge	317
1	Bezüge und Polster Vordersitz	317
1.1	Werkzeuge	317
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	318



1.3	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, Schalensitz, aus- und einbauen	320
1.4	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	323
1.5	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, Schalensitz, aus- und einbauen	328
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	332
2.1	Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen	332
2.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	333
2.3	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	335