



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	3
1.5 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und Sensor für Lichterkennung G399 aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen	6
2.3 Mittelkonsole, Basis, lösen und befestigen	11
2.4 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	14
2.5 Mittelkonsole, Highline, lösen und befestigen	19
2.6 Hinteres Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen	23
2.7 Hintere Blende, Mittelkonsole, aus- und einbauen	23
2.8 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	25
2.9 Armlehne aus- und einbauen	26
2.10 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	28
2.11 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	29
2.12 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	31
2.13 Blende, Klimabedienungsteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen	31
2.14 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen	32
2.15 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen	33
2.16 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	34
2.17 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	35
2.18 Handschuhfach aus- und einbauen	36
2.19 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	40
2.20 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	42
2.21 Sonnenblenden aus- und einbauen	45
2.22 Sonnenblendenlager aus- und einbauen	46
3 Einstiegsleisten	47
3.1 Einstiegsleisten aus- und einbauen	47
4 Windschott in Stand setzen	48
4.1 Zerbrochenen Verriegelungsbolzen ersetzen	48
69 - Insassenschutz	49
1 Sicherheitsgurte	49
1.1 Werkzeuge	49
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	50
1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	51
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	51
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	52
1.6 Gurtführungsbügel aus- und einbauen	53
1.7 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	54
1.8 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	55
1.9 Gurtendbeschlag, hinten, aus- und einbauen	56
1.10 Montageübersicht Gurtschloss, hinten	57
1.11 Gurtschloss, hinten, aus- und einbauen	57
2 Airbag	59



2.1	Werkzeuge	59
2.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	61
2.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	62
2.4	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	62
2.5	Airbagdeaktivierung	62
2.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	63
2.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	63
2.8	Airbag-Einheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	66
2.9	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	69
2.10	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	70
2.11	Knieairbag aus- und einbauen	70
2.12	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen	72
2.13	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
2.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	79
2.15	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	81
2.16	Bauteile anpassen	86
3	Überrollschutz	87
3.1	Werkzeuge	87
3.2	Sicherheitsvorschriften und Hinweise für Arbeiten am Überrollschutz	88
3.3	Überrollschutz aus- und einbauen	88
4	Crashsensoren	93
4.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	93
4.2	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	94
70	Verkleidungen/Dämpfungen	96
1	Schalttafel	96
1.1	Werkzeuge	96
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	96
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	102
2	Tür- und Seitenverkleidungen	107
2.1	Werkzeuge	107
2.2	Türverkleidungen aus- und einbauen	107
2.3	Lautsprecherblende, aus- und einbauen	111
2.4	Seitenverkleidungen aus- und einbauen	111
3	Säulenverkleidungen	113
3.1	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	113
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, Mitte, aus- und einbauen	114
3.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Fahrerseite)	115
3.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Beifahrerseite)	117
4	Dachverkleidungen	118
4.1	Werkzeuge	118
4.2	Obere Verkleidung für Dachrahmen aus- und einbauen	118
4.3	Untere Verkleidung für Dachrahmen aus- und einbauen	119
5	Innenraumverkleidungen	120
5.1	Werkzeuge	120
5.2	Rückwandverkleidung, Mitte, aus- und einbauen	120
5.3	Verkleidungen Gurtaufrollautomaten, hinten, aus- und einbauen	121
5.4	Rückwandverkleidung, oben, aus- und einbauen	122
6	Verkleidungen Verdeckkasten	125
6.1	Werkzeuge	125
6.2	Montageübersicht Verkleidung Verdeckkasten	125
6.3	Abstützung für Verdeck aus- und einbauen	126
6.4	Verkleidung Verdeckkasten, seitlich, aus- und einbauen	127



6.5	Verkleidung Verdeckkasten, vorn, aus- und einbauen	128
6.6	Verkleidung Verdeckkasten, Mitte, aus- und einbauen	128
7	Heckklappenverkleidungen	130
7.1	Werkzeuge	130
7.2	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	130
7.3	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	131
8	Kofferraumverkleidungen	133
8.1	Werkzeuge	133
8.2	Montageübersicht Schlossträgerabdeckung	133
8.3	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	134
8.4	Kofferraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen	135
8.5	Verzurröse aus- und einbauen	136
72	- Sitzgestelle	137
1	Vordersitze	137
1.1	Werkzeuge	137
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	139
1.3	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	143
1.4	Bügel und Betätigungshebel, Vordersitz, aus- und einbauen	145
1.5	Sitzverkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	146
1.6	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	147
1.7	Bowdenzug, Lehnenverriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	148
1.8	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	149
1.9	Kopfstütze aus- und einbauen	151
1.10	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	151
1.11	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	151
1.12	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	152
1.13	Halter für Blende für Lehnenverriegelung vorn aus- und einbauen	157
1.14	Gleitstein aus- und einbauen	157
1.15	Sitzgestell aus- und einbauen	158
2	Hintersitzanlage	161
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	161
2.2	Druckstift für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	163
2.3	Betätigung für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	163
2.4	Lehne aus- und einbauen	164
2.5	Lehnenschalen aus- und einbauen	167
74	- Sitz - Polster, Bezüge	169
1	Bezüge und Polster Vordersitz	169
1.1	Werkzeuge	169
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	170
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	172
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	178
2.1	Werkzeuge	178
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	178
2.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	179