



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>3</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	3
<b>3 Allgemeine Hinweise</b>	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	4
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
4.1 Leitungsverlegung und -befestigung	5
4.2 Allgemeine Reparaturhinweise	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b>	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	6
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren	8
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	15
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>22</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	22
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	23
<b>3 Steckkupplungen</b>	<b>29</b>
3.1 Steckkupplungen trennen	29
<b>4 Kraftstofffilter</b>	<b>33</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	33
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	33
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>	<b>35</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	35
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	36
5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	36
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>41</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	41
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	41
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>44</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	44
<b>8 Geber und Sensoren</b>	<b>76</b>
8.1 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	76