



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger-Servicestellung Montageübersicht	2
1.3 Servicestellung	3
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
2 Kotflügel	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Kotflügel vorn Montageübersicht	7
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	8
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	10
3 Geräuschkämpfung	11
3.1 Werkzeuge	11
3.2 Geräuschkämpfung - Montageübersicht	11
4 Unterbodenverkleidung	13
4.1 Werkzeuge	13
4.2 Unterbodenverkleidungen - Montageübersicht	13
5 Wasserkasten-Stirnwand	15
5.1 Werkzeuge	15
5.2 Wasserkasten-Stirnwand - Montageübersicht	15
55 - Deckel, Klappen	16
1 Frontklappe	16
1.1 Werkzeuge	16
1.2 Frontklappe Montageübersicht	16
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	18
1.4 Stütze Frontklappe - Montageübersicht	19
1.5 Klappenscharnier - Montageübersicht	20
1.6 Klappenscharnier aus- und einbauen	20
1.7 Verbindungsteil - Montageübersicht	23
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	24
1.9 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe Montageübersicht	26
1.10 Klappenschloss aus- und einbauen	27
1.11 Bowdenzug trennen	28
1.12 Frontklappe einstellen	28
1.13 Betätigungshebel aus- und einbauen	30
2 Heckklappe	31
2.1 Werkzeuge	31
2.2 Heckklappe Montageübersicht	31
2.3 Heckklappe aus- und einbauen	32
2.4 Gasdruckfeder ausbauen	34
2.5 Gasdruckfeder entgasen	34
2.6 Heckklappenscharnier - Montageübersicht	35
2.7 Heckklappenscharnier aus- und einbauen	35
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	38
2.9 Heckklappe einstellen	38
2.10 Griffleiste - Montageübersicht	40
2.11 Griffleiste aus- und einbauen	41
2.12 Klappenschloss aus- und einbauen	43
2.13 Heckklappendichtung	44
2.14 Heckklappendichtung aus- und einbauen	45
3 Tankklappeneinheit	47



3.1	Werkzeuge	47
3.2	Tankklappeneinheit - Montageübersicht	47
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	52
1	Tür vorn	52
1.1	Werkzeuge	52
1.2	Materialien	53
1.3	Türaufbau - Montageübersicht	53
1.4	Türscharniere - Montageübersicht	56
1.5	Neue Türscharniere fetten	58
1.6	Tür aus- und einbauen	59
1.7	Türeinrichtung	60
1.8	Tür außenblech aus- und einbauen	63
1.9	Neues Tür außenblech einbauen	66
1.10	Halteleiste am Tür außenblech aus- und einbauen	70
1.11	Einbauhinweise neues Tür außenblech einkleben	72
1.12	Mindestaushärtezeit	72
1.13	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	73
1.14	Türinnenteil - Montageübersicht	73
1.15	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	75
1.16	Gehäuse aus- und einbauen	76
1.17	Türgriff aus- und einbauen	77
1.18	Lagerbügel aus- und einbauen	79
1.19	Türschloss aus- und einbauen	81
1.20	Seitenaufprallschutz Montageübersicht	83
1.21	Türinnendichtung	83
1.22	Türinnendichtung aus- und einbauen	84
1.23	Tür außenabdichtung aus- und einbauen	86
2	Zentralverriegelung	89
2.1	Einbauortübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	89
2.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	91
2.3	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) Montageübersicht	91
2.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	92
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	94
1	Tür hinten	94
1.1	Werkzeuge	94
1.2	Materialien	95
1.3	Türaufbau - Montageübersicht	95
1.4	Türscharniere - Montageübersicht	98
1.5	Neues Türscharnier fetten	100
1.6	Tür aus- und einbauen	101
1.7	Türeinrichtung	102
1.8	Tür außenblech aus- und einbauen	105
1.9	Neues Tür außenblech einbauen	108
1.10	Halteleiste am Tür außenblech aus- und einbauen	112
1.11	Einbauhinweise neues Tür außenblech einkleben	114
1.12	Mindestaushärtezeit	114
1.13	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	115
1.14	Türinnenteil - Montageübersicht	115
1.15	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	117
1.16	Gehäuse aus- und einbauen	118
1.17	Türgriff aus- und einbauen	118
1.18	Lagerbügel ausbauen	120
1.19	Türschloss aus- und einbauen	122
1.20	Seitenaufprallschutz Montageübersicht	123



1.21	Türinnendichtungen	124
1.22	Türinnendichtung aus- und einbauen	125
1.23	Türaußendichtung aus- und einbauen	126
60	- Schiebe-/Ausstelldach	130
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel (Meritor)	130
1.1	Werkzeuge	130
1.2	Funktion	131
1.3	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	131
1.4	Faltenbalg aus- und einbauen	134
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	135
1.6	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	136
1.7	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	136
1.8	Deckeldichtung einstellen	138
1.9	Deckeldichtung ersetzen	138
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	139
1.11	Sonnenschutzblende aus- und einbauen	140
1.12	Antrieb für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	141
1.13	Antrieb für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	142
1.14	Vorwahltomatik für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	142
1.15	Parallelauf prüfen	142
1.16	Parallelauf einstellen	143
1.17	Montageeinheit - Montageübersicht	143
1.18	Montageeinheit aus- und einbauen	144
1.19	Stromlose Betätigung	147
1.20	Kulissenführung aus- und einbauen	147
1.21	Kulisse aus- und einbauen	148
1.22	Wasserablaufschläuche reinigen	149
63	- Stoßfänger	152
1	Stoßfänger vorn	152
1.1	Werkzeuge	152
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	152
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) - Montageübersicht	152
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) aus- und einbauen	153
1.5	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) Anbauteile	155
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) - Montageübersicht	156
1.7	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) aus- und einbauen	157
1.8	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) Anbauteile	158
1.9	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2009 >)	160
1.10	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) - Montageübersicht	160
1.11	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) aus- und einbauen	161
1.12	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) Anbauteile	163
1.13	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) - Montageübersicht	164
1.14	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) aus- und einbauen	165
1.15	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) Anbauteile	167
1.16	Seitliche Führungen Cross Golf aus- und einbauen (03.2010 >)	169
1.17	Stoßfänger vorn Unterbauteile	170
1.18	Stoßfängerträger - Montageübersicht	171
2	Stoßfänger hinten	172
2.1	Werkzeuge	172
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	172
2.3	Stoßfängerabdeckung hinten (> 02.2009) - Montageübersicht	172
2.4	Stoßfängerabdeckung (> 02.2009) aus- und einbauen	173
2.5	Stoßfänger hinten (> 02.2009) Anbauteile	175
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) - Montageübersicht	176



2.7	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) aus- und einbauen	176
2.8	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) Anbauteile	178
2.9	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2009 >)	179
2.10	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) - Montageübersicht	179
2.11	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) aus- und einbauen	180
2.12	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) Anbauteile	182
2.13	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) - Montageübersicht	183
2.14	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) aus- und einbauen	184
2.15	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) Anbauteile	185
2.16	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2010 >)	186
2.17	Stoßfänger hinten Unterbauteile	188
2.18	Stoßfängerträger - Montageübersicht	189
2.19	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	189
64	- Verglasung	191
1	Kraftschlüssig geklebte Verglasung	191
1.1	Werkzeuge	191
1.2	Materialien	193
1.3	Frontscheibe in Stand setzen	193
1.4	Frontscheibe - Montageübersicht	193
1.5	Wasserkastenabdeckung Montageübersicht	195
1.6	Frontscheibe ausbauen	198
1.7	Frontscheibe einbauen	199
1.8	Heckscheibe - Montageübersicht	199
1.9	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	200
1.10	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	201
1.11	Heckscheibe einbauen	201
1.12	Seitenscheibe vorn - Montageübersicht	201
1.13	Nicht zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	203
1.14	Zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	204
1.15	Seitenscheibe vorn einbauen	204
1.16	Nicht zerstörte Verglasung zum Einglasen vorbereiten	205
1.17	Neue Verglasung ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	205
1.18	Neue Verglasung mit Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	206
1.19	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	207
1.20	Einbauhinweise	209
1.21	Mindestaushärtezeit	209
1.22	Lackschäden ausbessern	210
1.23	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	210
2	Türscheibe vorn	211
2.1	Werkzeuge	211
2.2	Türscheibe vorn - Montageübersicht	211
2.3	Türscheibe aus- und einbauen	212
2.4	Türscheibe einstellen	214
2.5	Fensterhebermotor - Montageübersicht	216
2.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	217
2.7	Fensterführung - Montageübersicht	219
2.8	Fensterführung aus- und einbauen	220
2.9	Fensterheber - Montageübersicht	221
2.10	Fensterheber aus- und einbauen	222
3	Türscheiben hinten	224
3.1	Werkzeuge	224
3.2	Türscheiben hinten Montageübersicht	224
3.3	Türscheibe aus- und einbauen	225
3.4	Feststehende Türscheibe mit Fensterführung Montageübersicht	227
3.5	Feststehende Türscheibe mit Fensterführung aus- und einbauen	228



3.6	Fensterhebermotor - Montageübersicht	231
3.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	231
3.8	Fensterheber - Montageübersicht	234
3.9	Fensterheber aus- und einbauen	234
66	- Außenausstattung	236
1	Radhausschale	236
1.1	Werkzeuge	236
1.2	Radhausschale vorn Montageübersicht	236
1.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	237
1.4	Radhausschale hinten Montageübersicht	239
1.5	Radhausschale hinten aus- und einbauen	239
2	Außenspiegel	241
2.1	Werkzeuge	241
2.2	Außenspiegel - Montageübersicht	241
2.3	Spiegelglas aus- und einbauen	242
2.4	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	243
2.5	Blende aus- und einbauen	244
2.6	Seitenblinkleuchte aus- und einbauen	244
2.7	Außenspiegel aus- und einbauen	245
3	Kühlergrill	247
3.1	Kühlergrill (> 02.2009) - Montageübersicht	247
3.2	Kühlergrill (> 02.2009) aus- und einbauen	248
3.3	Kühlergrill (03.2009 >) - Montageübersicht	250
3.4	Kühlergrill (03.2009 >) aus- und einbauen	251
3.5	Firmenzeichen aus- und einbauen	253
4	Dachreling	254
4.1	Dachreling (> 02.2009) - Montageübersicht	254
4.2	Dachreling (> 02.2009) ausbauen	255
4.3	Dachreling (> 02.2009) einbauen	256
4.4	Dachreling (03.2009 >) - Montageübersicht	259
4.5	Dachreling (03.2009 >) ausbauen	260
4.6	Dachreling (03.2009 >) einbauen	261
5	Leisten und Blenden	262
5.1	Werkzeuge	262
5.2	Montagehinweise für geklebte Leisten und Blenden	262
5.3	Seitenschutzleisten	263
5.4	Blende für Frontklappe	265
5.5	Leiste für Heckklappe	268
5.6	Wasserfangleiste	270
5.7	Steinschlagschutzleisten aus- und einbauen	273
5.8	Schwellerabdeckung - Montageübersicht	277
6	Sonderanbauteile	278
6.1	Sicherheitsvorschriften	278
6.2	Werkzeuge	278
6.3	Materialien	279
6.4	Sonderanbauteile - Bauteileübersicht Cross Golf (> 02.2009)	279
6.5	Sonderanbauteile - Bauteileübersicht Cross Golf (03.2010 >)	280
6.6	Unterholmverbreiterung - Montageübersicht	281
6.7	Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	283
6.8	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	285
6.9	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	289
6.10	Blende Radhaus vorn aus- und einbauen	291
6.11	Blende Radhaus hinten aus- und einbauen	293
6.12	Montagehinweise	295



6.13	Sonderanbauteile zum Verkleben vorbereiten	295
6.14	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten	296
6.15	Einbauhinweise	296
6.16	Mindestaushärtezeit	297
6.17	Lackschäden ausbessern	297
6.18	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	297
6.19	Reinigungsvorschrift	297
7	Schriftzüge	298
7.1	Werkzeuge	298
7.2	Montagehinweise für geklebte Schriftzüge und Trittschutzfolien	298
7.3	Schriftzüge hinten Maße	298
7.4	Schriftzug seitlich - Cross Golf	299
7.5	Trittschutzfolie Cross Golf ersetzen	300
8	Marderschutzvorrichtung	302
8.1	Montageübersicht Marderschutzvorrichtung	302