



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	8
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	9
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	9
1.11 Gurtband prüfen	9
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	10
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	11
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	11
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	12
1.17 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	12
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.19 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	13
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>14</b>
2.1 Kontaktkorrosion	14
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	14
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>15</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>15</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	15
1.2 Montageübersicht - Ablage Mitte	16
1.3 Montageübersicht - Fußraumabdeckung Fahrerseite	17
1.4 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	18
1.5 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	19
1.6 Montageübersicht - Ablagefach Fahrerseite	20
1.7 Montageübersicht - Handschuhfach	21
1.8 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	22
1.9 Ablage Mitte aus- und einbauen	22
1.10 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	23
1.11 Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen	25
1.12 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	26
1.13 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	28
1.14 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	29
1.15 Fußraumabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	31
1.16 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	31
1.17 Handschuhfachdeckel Servicestellung	33
1.18 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	33
1.19 Handschuhfach aus- und einbauen	34
1.20 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	37
1.21 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	38
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>39</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	39



2.2	Montageübersicht - Dachhaltegriff	40
2.3	Sonnenblende aus- und einbauen	40
2.4	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	42
2.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	43
2.6	Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	45
<b>3</b>	<b>Mittelkonsole</b>	<b>47</b>
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	47
3.2	Ascher vorn aus- und einbauen	49
3.3	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.4	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum aus- und einbauen	49
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	51
3.6	Mittelteil aus- und einbauen	53
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	54
3.8	Mittelkonsole aus- und einbauen	55
3.9	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	59
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>61</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	61
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	61
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>63</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	63
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	70
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	81
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>85</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>85</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	85
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	88
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	89
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	91
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	92
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	93
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	94
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	96
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	99
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	99
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	100
1.12	Gurtendbeschlag hinten Mitte aus- und einbauen	100
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	101
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	102
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	104
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>106</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	106
2.2	Führung ISOFIX Kindersitzverankerung aus- und einbauen	107
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	107
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>109</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	109
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>111</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	111
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	111
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>115</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	115
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	116
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	120
<b>6</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>122</b>



6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....	122
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....	123
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen .....	126
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen .....	126
<b>7</b>	<b>Seitenairbags .....</b>	<b>127</b>
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....	127
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten .....	128
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....	128
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen .....	129
<b>8</b>	<b>Kopfairbags .....</b>	<b>131</b>
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	131
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	131
<b>9</b>	<b>Knieairbags .....</b>	<b>136</b>
9.1	Montageübersicht - Knieairbag .....	136
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	137
<b>10</b>	<b>Crashsensoren für Airbag .....</b>	<b>140</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	140
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen .....	141
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen .....	144
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen .....	150
<b>11</b>	<b>Gurtrageerkennung .....</b>	<b>153</b>
11.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....	153
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>	<b>156</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn .....</b>	<b>156</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	156
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	157
1.3	Zierblende aus- und einbauen .....	161
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	164
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	164
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten .....</b>	<b>166</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	166
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	167
<b>3</b>	<b>Schalttafel .....</b>	<b>171</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	171
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	172
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen .....	173
3.4	Lichtschalterblende aus- und einbauen .....	177
3.5	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	178
3.6	Schalttafel aus- und einbauen .....	179
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen .....	188
3.8	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen .....	189
<b>4</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel .....</b>	<b>191</b>
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel .....	191
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen .....	192
4.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen .....	193
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum .....</b>	<b>199</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	199
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	201
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	202
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	205
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	206
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung .....	207
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....	208



5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	209
5.9	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	211
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	212
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	219
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	223
5.13	Radhausverkleidung aus- und einbauen	225
5.14	Fußstütze aus- und einbauen	227
5.15	Bodenbelag aus- und einbauen	229
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>231</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	231
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	233
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	234
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden	235
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	236
6.6	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	237
6.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	237
6.8	Auflage Hutablage aus- und einbauen	238
6.9	Verzurröse aus- und einbauen	240
6.10	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	241
6.11	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	242
6.12	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	243
6.13	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	245
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>247</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	247
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	248
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	248
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	251
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>256</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>256</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	256
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	256
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>259</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	259
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	261
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	263
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	265
2.5	Montageübersicht - Klappptisch	271
2.6	Montageübersicht - Feuerlöscher	272
2.7	Vordersitz aus- und einbauen	272
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	276
2.9	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	277
2.10	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	278
2.11	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	282
2.12	Lehne vorn aus- und einbauen	283
2.13	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	285
2.14	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	288
2.15	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	289
2.16	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	290
2.17	Lehnenverstellung aus- und einbauen	292
2.18	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	293
2.19	Kopfstütze aus- und einbauen	294
2.20	Kopfstützenführung aus- und einbauen	295
2.21	Ablagefach aus- und einbauen	296
2.22	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	297



2.23	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	298
2.24	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	299
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>301</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	301
3.2	Montageübersicht - Rücksitze	303
3.3	Montageübersicht - Verriegelung	304
3.4	Montageübersicht - Durchladeeinrichtung und Mittelarmlehne	305
3.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	306
3.6	Rücksitze aus- und einbauen	307
3.7	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	311
3.8	Verriegelung für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	311
3.9	Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	313
3.10	Mittelarmlehne aus- und einbauen	314
3.11	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	315
3.12	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	316
3.13	Kopfstütze aus- und einbauen	317
3.14	Kopfstützenführung aus- und einbauen	317
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>319</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>319</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	319
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	322
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	323
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	323
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	326
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	328
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	331
1.8	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	335
1.9	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	336
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>337</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	337
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	338
2.3	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	338
2.4	Bezug und Polster Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	341
2.5	Zwischenpolster aus- und einbauen	342
2.6	Bezug und Polster Sitzbank trennen	343
2.7	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	344

