

Inhaltsverzeichnis

22 Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	Seite
Luftfilter - 34 PICT-Vergaser	22-1
- Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-3
- Temperaturregler prüfen	22-4
- Ansaugrohrvorwärmung prüfen	22-5
34 PICT-Vergaser instand setzen	22-6
- Vergaser-Oberteil	22-7
- Vergaser-Unterteil	22-9
- Vergasereinstelldaten	22-12
- Vergaserbestückung	22-15
- Leerlaufeinstellung	22-19
- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-21
- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen	22-23
- Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen	22-24
- Grundeinstellung der Drosselklappe	22-24
- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-26
- Belüftung der Schwimmerkammer prüfen	22-28
- Kaltleerlaufventil	22-30
- Startautomatik wasser- und elektrisch beheizt	22-32
- Unterdruckanschlüsse	22-34
Luftfilter - Keihin-Vergaser	22-36
- Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-36
- Ansaugrohrvorwärmung prüfen	22-37
Keihin-Vergaser ► 07.78 instand setzen	22-38
- Vergaser-Oberteil	22-39
- Vergaser-Unterteil	22-40
- Vergasereinstelldaten	22-43
- Vergaserbestückung	22-44
- Leerlaufeinstellung	22-46
- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-48
- Drosselklappenspaltmaß für Schubanhebung einstellen	22-49
- Drosselklappenversteller prüfen und einstellen	22-50
- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-52
- Starterzug einstellen	22-53
Keihin-Vergaser 08.78 ► instand setzen	22-54
- Vergaser-Oberteil	22-56
- Vergaser-Unterteil	22-58
- Vergasereinstelldaten	22-61
- Vergaserbestückung	22-62
- Leerlaufeinstellung	22-64
- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-66
- Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen	22-68
- Unterdrucksystem der Pulldown-Einrichtung prüfen	22-69
- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-71
- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	22-72
- Unterdruckbegrenzer prüfen	22-73
- Thermopneumatisches Ventil für Stufe II prüfen	22-74
- Schwimmerstand prüfen und einstellen	22-75
- Schub-Anhebung prüfen	22-76
- Starterzug einstellen	22-83
- Unterdruckanschlüsse	22-85

28	Zündanlage	Seite
	Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	28-1
	- Einstelldaten, Zündkerzen	28-5
	- Zündverteilerdaten	28-9
	- Zündverteiler einbauen	28-14
	- Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-16
	- Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-18
	- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen	28-24
	TSZ-H-Zündanlage instand setzen	28-27
	- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Zündanlage	28-34
	- Einstelldaten, Zündkerzen	28-35
	- Zündverteilerdaten	28-36
	- Zündverteiler einbauen	28-38
	- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-40
	- Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-42
	- TSZ-H-Zündanlage prüfen	28-51
	- DLS-Schaltgerät prüfen	28-55
	- Blende aus- und einbauen	28-56
	- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen	28-57