

# Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Seite</b>
	Technische Daten .....	<b>00-1</b>
	- Motornummer .....	00-1
	- Motormerkmale .....	00-2
<b>10</b>	<b>Motor aus- und einbauen</b>	<b>Seite</b>
	Motor aus- und einbauen .....	<b>10-1</b>
	- Ausbauen .....	10-1
	- Einbauen .....	10-6
	- Anzugsdrehmomente .....	10-9
<b>13</b>	<b>Kurbeltrieb</b>	<b>Seite</b>
	Motor zerlegen und zusammenbauen .....	<b>13-1</b>
	- Zahnriemen aus- und einbauen, spannen .....	13-7
	Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zusammenbauen .....	<b>13-9</b>
	- Kurbelwellenmaße .....	13-13
	Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen .....	<b>13-14</b>
	- Kolben- und Zylindermaße .....	13-21
<b>15</b>	<b>Zylinderkopf, Ventiltrieb</b>	<b>Seite</b>
	Zylinderkopf aus- und einbauen .....	<b>15-1</b>
	- Zylinderkopf einbauen .....	15-4
	- Kombinationsmöglichkeiten nach Änderung der Zylinderkopfschrauben von M10 in M11 .....	15-6
	- Kompressionsdruck prüfen .....	15-7
	Ventiltrieb instand setzen .....	<b>15-9</b>
	- Materialkombination Nockenwelle/Schlepphebel .....	15-18
	- Dichtring für Nockenwelle ersetzen .....	15-19
	- Nockenwelle aus- und einbauen .....	15-21
	- Ventileführungen prüfen .....	15-22
	- Ventileführungen ersetzen .....	15-23
	- Ventilschaftabdichtungen ersetzen .....	15-24
	- Ventilspiel prüfen und einstellen .....	15-25
<b>17</b>	<b>Schmierung</b>	<b>Seite</b>
	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen .....	<b>17-1</b>
	- Öldruck und Öldruckschalter prüfen .....	17-10
	- Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen .....	17-15
<b>19</b>	<b>Kühlung</b>	<b>Seite</b>
	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen .....	<b>19-1</b>
	- Teile des Kühlsystems aufbauseitig .....	19-2
	- Teile des Kühlsystems motorseitig .....	19-5
	- Kühlmittel ablassen und auffüllen .....	19-9
	- Reparatur-Luftführungspappen einbauen .....	19-11
	- Geänderte Kühlerbefestigung .....	19-12

<b>20</b>	<b>Kraftstoffversorgung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen</b> .....	<b>20-1</b>
	- Kraftstoffleitungen zum Vergaser .....	20-2
	- Kraftstoffbehälter links .....	20-7
	- Kraftstoffbehälter rechts .....	20-10
	- Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	20-13
	- Sauberkeitsregeln .....	20-14
	- Kraftstoffbehälter ausbauen .....	20-15
	- Geänderte Be- und Entlüftungsanlage des Kraftstoffbehälters .....	20-16
	- Gaszug einstellen .....	20-19
<b>26</b>	<b>Abgasanlage</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile des Abgassystems aus- und einbauen</b> .....	<b>26-1</b>
	- Abgaskrümmen, Abgasrohr vorn und Katalysator mit Anbauteilen .....	26-2
	- Schalldämpfer und Zwischenrohr mit Aufhängungen .....	26-5
	<b>Abgasnachverbrennung</b> .....	<b>26-6</b>
	- Schlauchanschlußplan .....	26-6
	- Funktionsschema und Leitungsplan .....	26-7
	- Überströmventil prüfen .....	26-9