



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit automatischer Distanzregelung aus- und einbauen	3
1.6 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.7 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole Basis aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	7
2.3 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	11
2.4 Mittelkonsole Highline aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	16
2.5 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	28
2.6 Befestigungswinkel Mittelkonsole aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	41
2.7 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, und Befestigungswinkel, Verkleidung, Fußraum, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	42
2.8 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	43
2.9 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, instandsetzen	44
2.10 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	48
2.11 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	49
2.12 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	50
2.13 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Climatronic, Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	52
2.14 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶) ..	55
2.15 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶) ..	56
2.16 Blende Schalttafel Mitte aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	58
2.17 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	59
2.18 Blende, Klimabedienteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	60
2.19 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	61
2.20 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	62
2.21 Blende Fahrerseite links ohne Ablagefach aus- und einbauen	63
2.22 Blende Fahrerseite links mit Ablagefach aus- und einbauen	65
2.23 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	67
2.24 Handschuhkasten aus- und einbauen	69
2.25 Schließzylinder Handschuhkasten aus- und einbauen	73
2.26 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	74
2.27 Dekorblenden Schalttafel aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	75
2.28 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	76
2.29 Abdeckung Mitte aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	79
2.30 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	79
2.31 Sonnenblende aus- und einbauen	80
3 Einstiegleisten	84
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	84
3.2 Verkleidung Radhaus, Limousine, aus- und einbauen	85
3.3 Verkleidung Radhaus, Variant, aus- und einbauen	86
4 Haltegriffe	88
4.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	88
4.2 Halter, Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	89



5	Netztrennwand	91
5.1	Netztrennwand aus- und einbauen	91
5.2	Aufnahmeteile Netztrennwand aus- und einbauen	92
5.3	Halter Netztrennwand, Fahrzeuge ohne Panoramaschiebedach, aus- und einbauen	93
5.4	Halter Netztrennwand, Fahrzeuge mit Panoramaschiebedach, aus- und einbauen	94
69	- Insassenschutz	95
1	Sicherheitsgurte	95
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	96
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	97
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	97
1.4	Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	97
1.5	Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	98
1.6	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	100
1.7	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	101
1.8	Sicherheitsgurte hinten außen, Limousine, - Montageübersicht	103
1.9	Sicherheitsgurte hinten außen, Limousine, aus- und einbauen	103
1.10	Sicherheitsgurte hinten außen, Variant, - Montageübersicht	105
1.11	Sicherheitsgurte hinten außen, Variant, aus- und einbauen	105
1.12	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte - Montageübersicht	107
1.13	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	107
1.14	Beckengurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	108
1.15	Gurtdoppelschloss hinten aus- und einbauen	109
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	111
2.1	Prüfpunkte	111
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	115
3.1	Prüfpunkte	115
3.2	Kindersitzverankerungen in der Hutablage aus- und einbauen	115
4	Airbag	116
4.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	116
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	118
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	119
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	119
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	120
4.6	Airbagdeaktivierung	120
4.7	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	120
4.8	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	121
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	124
4.10	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	128
4.11	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	131
4.12	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen ..	132
4.13	Knieairbag aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	132
4.14	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶) Linkslenker ..	134
4.15	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶) Rechtslenker	136
4.16	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	138
4.17	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	138
4.18	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	143
4.19	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	145
4.20	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Limousine, aus- und einbauen	147
4.21	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Variant, aus- und einbauen	150
4.22	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	152



4.23	Bauteile anpassen	156
5	Sitzbelegungserkennung (USA)	157
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	157
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	157
5.3	Sitzbelegungserkennung - Montageübersicht (USA)	158
5.4	Teile Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung	158
5.5	Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung, Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung, aus- und einbauen	159
5.6	Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung, Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung, aus- und einbauen	168
5.7	Meldepflicht an den Importeur	177
6	Crashsensoren	179
6.1	Werkzeuge	179
6.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶ - USA)	179
6.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (Golf Variant 2010 ▶ - USA)	180
6.4	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶ - USA)	181
6.5	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (Golf Variant 2010 ▶ - USA)	182
6.6	Crashsensoren Türen vorn aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	184
6.7	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶)	187
6.8	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	189
6.9	Crashsensoren Radhaus hinten, Limousine, aus- und einbauen	189
6.10	Crashsensoren Radhaus hinten, Variant, aus- und einbauen	191
70	Verkleidungen/Dämpfungen	193
1	Schalttafel	193
1.1	Werkzeuge	193
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	193
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Rechtslenker)	200
1.4	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Linkslenker)	206
1.5	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	210
2	Türverkleidungen	215
2.1	Werkzeuge	215
2.2	Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	215
2.3	Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	217
2.4	Zierleiste in der Verkleidung, Tür aus- und einbauen	219
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	220
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	222
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	224
3.1	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	224
3.2	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	225
3.3	Verkleidung Säule A unten Fahrerseite aus- und einbauen	226
3.4	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	227
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	228
3.6	Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen	230
3.7	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen	232
3.8	Verkleidung Säule C, Variant, aus- und einbauen	233
3.9	Verkleidung, Säule D, aus- und einbauen	235
3.10	Hutablage aus- und einbauen	236
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	239
4.1	Werkzeuge	239
4.2	Belag, Lade- und Kofferraum, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	239



4.3	Deckel Staukasten, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	240
4.4	Auskleidung Kofferboden, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	241
4.5	Abdeckvlies, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	242
4.6	Abdeckung Schlossträger hinten, Limousine, aus- und einbauen	243
4.7	Abdeckung Schlossträger hinten, Variant, aus- und einbauen	244
4.8	Verkleidung Kofferraum seitlich, Limousine, aus- und einbauen	246
4.9	Verkleidung Kofferraum seitlich, Variant, aus- und einbauen	247
5	Verkleidung Klappe, hinten	250
5.1	Werkzeuge	250
5.2	Verkleidung Klappe hinten, Limousine, aus- und einbauen	250
5.3	Verkleidung Klappe hinten, Variant, aus- und einbauen	251
5.4	Verkleidung Fensterrahmen, Variant, aus- und einbauen	252
6	Dachverkleidungen	254
6.1	Werkzeuge	254
6.2	Dachabschlussleiste, Limousine, aus- und einbauen	254
6.3	Dachabschlussleiste, Variant, aus- und einbauen	256
6.4	Formhimmel, Limousine, aus- und einbauen	257
6.5	Formhimmel, Variant, aus- und einbauen	262
6.6	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, Variant, aus- und einbauen	264
72 - Sitzgestelle		267
1	Sitze vorn	267
1.1	Werkzeuge	267
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	268
1.3	Verkleidung links und rechts am Sitz aus- und einbauen	272
1.4	Verkleidungen links und rechts am klappbaren Beifahrersitz aus- und einbauen	275
1.5	Verkleidung rechts am Sitz mit elektrischer Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen (USA)	277
1.6	Verkleidungen links am E-Sitz aus- und einbauen	278
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	280
1.8	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	281
1.9	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	282
1.10	Bügel und Betätigungshebel Sitz mit elektrischer Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen (USA)	283
1.11	Halter und Bügel E-Sitz aus- und einbauen	284
1.12	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	285
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	285
1.14	Lordosengestell manuell aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	287
1.15	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	289
1.16	Bowdenzug für Lehnentriegelung klappbarer Beifahrersitz aus und einbauen	290
1.17	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	291
1.18	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	292
1.19	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	295
1.20	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	297
1.21	Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	298
1.22	Antrieb, Lehnverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	300
2	Sitze, hinten	301
2.1	Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	301
2.2	Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	301
2.3	Lehne aus- und einbauen	302
2.4	Seitenpolster mit Seitenairbag, aus- und einbauen	304
2.5	Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen	305
74 - Sitz - Polster, Bezüge		307
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	307
1.1	Werkzeuge	307



1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	308
1.3	Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen	311
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	316
2.1	Werkzeuge	316
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	316
2.3	Bezug und Polster, Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	318
2.4	Bezug und Polster, Lehne, Limousine, aus- und einbauen	320
2.5	Bezug und Polster Lehne, Variant, aus- und einbauen	323
2.6	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	326
2.7	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne einstellen	327
2.8	Mittelarmlehen aus- und einbauen	329