

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	Seite
	Kennzeichnung der Hinterachse	00-1
	- Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	00-4
	Fehlersuche	00-5
	Übersicht Kraftübertragung	00-7
	Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"	00-8
	Allgemeine Reparaturhinweise	00-9
	Hinterachse mit Sperrdifferential	00-12
	- Funktion und Aufbau	00-12
	- Ein- oder Ausschalten der Differentialsperre	00-13
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	Seite
	Dichtring für Kardanwellenflansch der Hinterachse ersetzen	39-1
	Kardanwelle aus- und einbauen	39-6
	Kardanwelle instand setzen	39-10
	- Montageübersicht	39-10
	Achsantrieb aus- und einbauen	39-12
	- Montageübersicht	39-12
	- Montagereihenfolge	39-13
	Getriebeöl prüfen	39-22
	Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	39-24
	- Montageübersicht	39-24
	- Schaltgabel und Schaltmuffe für Differentialsperre aus- und einbauen	39-25
	- Ausgleichgetriebe aus- und einbauen	39-26
	- Trieblingsgehäuse mit Triebbling aus- und einbauen	39-27
	- Montagereihenfolge	39-28
	- Halteplatte VW 309 und Getriebeaufnahme VW 353 ändern	39-29
	Differentialsperre zerlegen und zusammenbauen	39-42
	- Montageübersicht	39-43
	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	39-46
	- Montageübersicht	39-46
	- Montagereihenfolge	39-48
	Trieblingsgehäuse mit Triebbling zerlegen und zusammenbauen	39-58
	- Montageübersicht	39-58
	- Montagereihenfolge	39-59
	Triebbling und Tellerrad einstellen	39-70
	- Einstellung und Beschriftung der Triebsätze	39-70
	- Einstellübersicht	39-71
	- Lage der Einstellscheiben	39-72
	- Triebbling einstellen	39-73
	- Tellerrad einstellen	39-86
	Schalter für Kontrollampe Differentialsperre prüfen und ersetzen	39-94
	Magnetventil für Differentialsperre prüfen und ersetzen	39-97



Inhaltsverzeichnis

	Schaltbetätigung für Differentialsperre bei eingebautem Achsantrieb aus- und einbauen	39-100
	- Montageübersicht	39-100
	- Montagereihenfolge	39-101
	Entlüftungsschlauch aus- und einbauen	39-106
42	Radaufhängung hinten	Seite
	Hinterachse	42-1
	- Hinterachse aus- und einbauen	42-1
	Radnabe aus- und einbauen	42-14
	- Montageübersicht	42-14
	- Montagereihenfolge	42-15
	Radlagerung instand setzen	42-25