

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	Seite
	Kennzeichnung des Getriebes	00-1
	- Kennbuchstaben, Aggregate-Zuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	00-2
	Übersicht Kraftübertragung	00-3
	Allgemeine Reparaturhinweise	00-4
	- Montagevorbereitung der Bauteile	00-4
	- Prüfen der Komponenten	00-5
	- Verwendung von Dichtmittel auf Silikonbasis	00-6
	- Verwendung von flüssigem Sicherungsmittel	00-7
	Fehlersuche	00-8
	Sonderwerkzeuge	00-10
34	Betätigung, Gehäuse	Seite
	Schaltbetätigung instand setzen	34-1
	- Schaltdeckel aus- und einbauen	34-1
	- Schaltdeckel zerlegen und zusammenbauen	34-3
	- Schaltbetätigung einstellen	34-11
	Getriebe aus- und einbauen	34-14
	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34-19
	- Getriebeübersicht	34-19
	- Übersicht Anzugsdrehmomente und Verwendung von Dicht- und Sicherungsmitteln	34-20
	- Montageübersicht	34-22
	- Montagereihenfolge	34-26
	- Innere Schaltung zerlegen und zusammenbauen	34-55
	- Führungshülse zerlegen und zusammenbauen	34-58
35	Räder, Wellen	Seite
	Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-1
	Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-4
	- Schiebemuffe/Synchronkörper zerlegen und zusammenbauen	35-27
	Vorgelegewelle zerlegen und zusammenbauen	35-31