

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Spezialwerkzeuge</b>	<b>Seite</b>
	Spezialwerkzeuge .....	00-1
<b>23</b>	<b>Kraftstoffaufbereitung/Einspritzung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kraftstoffeinspritzung instand setzen</b> .....	<b>23-1</b>
	- Sauberkeitsregeln .....	23-2
	- Einspritzpumpe aus- und einbauen .....	23-3
	- OT und Förderbeginn bestimmen .....	23-20
	- Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen (► Fahrgestellnummer 88273) .....	23-23
	- Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen (Fahrgestellnummer 88274 ►) .....	23-29
	- Leerlauf- und Abregeldrehzahl prüfen und einstellen .....	23-36
	- Kraftstoffsystem entlüften .....	23-37
	- Siebfilter der Kraftstoffförderpumpe reinigen .....	23-38
	- Einspritzdüse aus- und einbauen .....	23-39
	- Einspritzdüsen prüfen .....	23-43
	- Einspritzdüsen zerlegen und reinigen .....	23-45
<b>28</b>	<b>Vorglühanlage</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kaltstarteinrichtung</b> .....	<b>28-1</b>
	- Funktion .....	28-2
	- Kaltstarteinrichtung prüfen .....	28-2
	- Geber für Motortemperatur für Kaltstart prüfen .....	28-4
	- Widerstandswerte für Geber für Motortemperatur .....	28-5
	- Spannungsversorgung für Steuergerät für Kaltstart prüfen .....	28-5
	- Flammkerze aus- und einbauen .....	28-6
	- Magnetventil aus- und einbauen .....	28-7
	- Geber für Motortemperatur für Kaltstart aus- und einbauen .....	28-8
	- Fehlersuche Kaltstartsystem .....	28-8