

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

| Rep.-Gruppe | Titel/Inhalt | Seite | Rep.-Gruppe | Titel/Inhalt | Seite |
|-------------|--|--|-------------|--|---|
| 00 | Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> ● Bremsen, Räder, Reifen ● Fahrwerk, Lenkung | 00-1 00-4 | 46 | Bremsmechanik <ul style="list-style-type: none"> ● Vorderradbremse instand setzen ● Bremsbeläge aus- und einbauen ● Brems Scheibe aus- und einbauen ● Bremspedal, Bremskraftverstärker aus- und einbauen ● Hinterradbremse instand setzen LT 28, 31 ● Grundeinstellung Hinterradbremse ● Bremsstrommel ausbauen ● Bremsbacken aus- und einbauen ● Bremsbeläge ersetzen ● Hinterradbremse instand setzen LT 35 ● Grundeinstellung Hinterradbremse ● Bremsstrommel ausbauen ● Bremsbacken aus- und einbauen ● Bremsbeläge ersetzen ● Handbremshebel instand setzen ● Handbremse einstellen | 46-1 46-4 46-7 46-13 46-18 46-19 46-20 46-21 46-24 46-25 46-29 46-30 46-31 46-34 46-35 46-36 |
| 40 | Radaufhängung vorn <ul style="list-style-type: none"> ● Übersicht Vorderachse ● Vorderachse instand setzen ● Achslenker unten aus- und einbauen ● Achsgelenk unten oder oben aus- und einbauen ● Gummimetallager für Achslenker aus- und einbauen ● Achsschenkel aus- und einbauen ● Vorderachse komplett ausbauen ● Radlagerung instand setzen | 40-1 40-2 40-8 40-16 40-20 40-24 40-29 40-34 | 47 | Bremshydraulik <ul style="list-style-type: none"> ● Bremsattel vorn instand setzen ● Bremsanlage entlüften und Bremsflüssigkeitswechsel ● Bremskraftregler prüfen und einstellen | 47-1 47-7 47-10 |
| 42 | Radaufhängung hinten <ul style="list-style-type: none"> ● Übersicht Hinterachse ● Hinterachse instand setzen LT 28, 31 ● Hinterachse instand setzen LT 35 ● Feder/Dämpfer Zuordnung ● Nachträglicher Einbau von Stabilisatoren | 42-1 42-3 42-22 42-33 42-47 | 48 | Lenkung <ul style="list-style-type: none"> ● Lenkgestänge instand setzen ● Lenkung instand setzen ● Sauberkeitsregeln ● Servolenkgetriebe ● Nachfüllbehälter zerlegen und zusammenbauen ● Flügelpumpe instand setzen | 48-1 48-11 48-22 48-23 48-34 48-35 |
| 44 | Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung <ul style="list-style-type: none"> ● Scheibenräder ● Räder auswuchten ● Radbefestigungsbolzen aus- und einpressen ● Fahrzeugvermessung ● Sollwerte für Fahrzeugvermessung ● Rechnerische Ermittlung der Laufrichtung ● Sturz prüfen ● Sturz einstellen ● Spur prüfen ● Spur einstellen ● Fahrzeugneigung messen | 44-1 44-2 44-3 44-6 44-7 44-8 44-9 44-10 44-11 44-12 44-14 | | | |