

## INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep. Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep. Gruppe	Titel/Inhalt	Seite		
<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>		<b>39</b>	<b>Achsantriebe, Ausgleichgetriebe</b>			
	● Kennzeichnung des Verteilergetriebes	1			● Ausgleichgetriebe mit Differentialsperre an der Vorder-/Hinterachse zerlegen und zusammenbauen	19	
	● Kennzeichnung der Achsen	2			● Triebbling und Tellerrad einstellen Allgemeine Hinweise	28	
	● Füllmengen	3			● Einstellübersicht	28	
● Hinweise zur Leistungsprüfung, Bremsenprüfung Abschleppen und Anheben des Fahrzeugs	4	● Zweckmäßige Reihenfolge bei Neueinstellung des Triebsatzes			29		
<b>34</b>	<b>Betätigung, Gehäuse</b>				● Übersicht der Einstellscheiben	31	
		● Differentialsperre instandsetzen			1	● Triebbling einstellen	32
		● Membrane für Stell-element aus- und einbauen			5	● Tellerrad einstellen	35
		● Montageübersicht Pneumatische Betätigung für Differentialsperre			6	● Verdrehflankenspiel messen	37
		● Schalter für Differentialsperrenbetätigung aus- und einbauen			8	● Verdrehflankenspiel einstellen	39
		● Schaltzug für Verteilergetriebe prüfen und einstellen			10		
		● Dichtringe für Verteilergetriebe ersetzen	12				
● Verteilergetriebe aus- und einbauen	22						
<b>39</b>	<b>Achsantriebe, Ausgleichgetriebe</b>						
		● Vorderachse aus- und einbauen	1				
		● Hinterachse aus- und einbauen	4				
	● Achsantrieb mit Differentialsperre an der Vorder-/Hinterachse zerlegen und zusammenbauen	7					