

Inhaltsverzeichnis		
00	Technische Daten, Reparaturhinweise	Seite
	Kennzeichnung des Getriebes	00- 1
	Kennbuchstaben, Aggregate-Zuordnung, Übersetzungen	00- 2
	Füllmengen	00- 3
	Übersicht Kraftübertragung	00- 5
	Berechnung des Übersetzungsverhältnisses	00- 6
	Berechnung der Geschwindigkeit	00- 7
	Wahl der Hinterachsübersetzung	00- 7
	Nebenabtrieb für Schaltgetriebe	00- 9
30	Kupplung	Seite
	Kupplungsbetätigung instand setzen	30- 1
	Kupplungsausrückung instand setzen	30- 4
	Kupplung instand setzen	30- 7
34	Betätigung, Gehäuse	Seite
	Schaltbetätigung instand setzen	34- 1
	Schaltgestänge einstellen	34- 3
	Getriebe aus- und einbauen	34-10
	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34-13
	– Wechselgetriebe aus- und einbauen	34-13
	– Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen	34-21
	– Kupplungsgehäuse instand setzen	34-33
	– Getriebegehäuse instand setzen	34-35
	– Schaltgehäuse instand setzen	34-37
	Schaltbetätigung für Nebenabtrieb instand setzen	34-41
	Nebenabtrieb instand setzen	34-43
35	Räder, Wellen	Seite
	An- und Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35- 1
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	Seite
	Kennzeichnung der Hinterachse	39- 1
	Dichtring für Triebtring ersetzen	39- 2
	Zwischengelagerte Kardanwelle zerlegen und zusammenbauen	39- 5
	Hinterachse aus- und einbauen	39-10
	Hinterachsventil	39-12
	Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	39-19
	Triebtring zerlegen und zusammenbauen	39-28
	Triebtring und Tellerrad einstellen	39-43
	Triebtring einstellen	39-48
	Tellerrad einstellen	39-54