

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten, Reparaturhinweise	Seite
	Kennzeichnung des Getriebes	00-1
	Kennbuchstaben, Aggregate-Zuordnung, Übersetzungen	00-2
	Füllmengen	00-11
	Übersicht Kraftübertragung	00-12
	Berechnung des Übersetzungsverhältnisses	00-13
	Berechnung der Geschwindigkeit	00-14
	Wahl der Hinterachsübersetzung	00-14
	Nebenabtrieb für Schaltgetriebe	00-16
30	Kupplung	Seite
	Kupplungsbetätigung instand setzen	30-01
	Kupplungsausrückung instand setzen	30-3
	Kupplung instand setzen	30-6
34	Betätigung, Gehäuse	Seite
	Schaltbetätigung instand setzen	34-1
	Schaltgestänge einstellen	34-3
	Getriebe aus- und einbauen	34-11
	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34-15
	– Wechselgetriebe aus- und einbauen	34-15
	– Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen	34-24
	– Kupplungsgehäuse instand setzen	34-40
	– Getriebegehäuse instand setzen	34-42
	– Schaltgehäuse instand setzen	34-44
	Schaltbetätigung für Nebenabtrieb instand setzen	34-49
	Nebenabtrieb instand setzen	34-51
35	Räder, Wellen	Seite
	An- und Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-4
39	Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe	Seite
	Kennzeichnung der Hinterachse	39-1
	Dichtring für Triebtring ersetzen	39-2
	Zwischengelagerte Kardanwelle zerlegen und zusammensetzen	39-5
	Hinterachse aus- und einbauen	39-10
	Hinterachsventil	39-12
	Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	39-24
	Triebtring zerlegen und zusammenbauen	39-31
	Triebtring und Tellerrad einstellen	39-45
	Triebtring einstellen	39-50
	Tellerrad einstellen	39-56