

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser		28	Zündanlage	
	Vergaser 2B6 instand setzen	22-1		Zündanlage instand setzen	28-1
	• Vergaser-Einstelldaten	22-7		• Einstelldaten, Zündkerzen	28-5
	• Vergaserbestückung	22-8		• Zündverteilerdaten	28-7
	• Leerlaufeinstellung	22-11		• Zündverteiler einbauen	28-8
	• Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-13		• Zündzeitpunkt einstellen	28-9
	• Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	22-14		• Zündverteiler prüfen	28-10
	• Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	22-16			
	• Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-18			
	• Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I durchführen	22-19			
	• Ansaugrohrvorwärmung prüfen	22-21			
	• Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-22			
	• Unterdruckanschlüsse	22-23			
	Vergaser 2E3 instand setzen	22-24			
	• Vergaser-Einstelldaten	22-31			
	• Vergaserbestückung	22-32			
	• Leerlaufeinstellung	22-34			
	• Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-36			
	• Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	22-37			
	• Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	22-40			
	• Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-42			
	• Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II durchführen	22-44			
• Vergaserkühlung	22-46				
• Unterdruckanschlüsse	22-47				