



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	2
2 Kotflügel	4
2.1 Kotflügel vorn - Montageübersicht	4
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	5
3 Wartungsluke	7
3.1 Deckel der Wartungsluke ausbauen	7
55 - Deckel, Klappen	8
1 Klappe vorn	8
1.1 Klappe mit Scharnieren alter Ausführung - Montageübersicht	8
1.2 Klappe vorn (mit Scharnieren alter Ausführung) ausbauen	9
1.3 Klappe vorn (mit Scharnieren alter Ausführung) einbauen und einstellen	9
1.4 Scharniere neuer Ausführung nachrüsten	10
1.5 Klappe mit Scharnieren neuer Ausführung - Montageübersicht	13
1.6 Klappe vorn (mit Scharnieren neuer Ausführung) ausbauen	13
1.7 Klappe vorn (mit Scharnieren neuer Ausführung) einbauen und einstellen	14
1.8 Lufteintrittsgitter und Kühlergrill aus- und einbauen	15
1.9 Seilzug für Klappenschloss - Montageübersicht	16
1.10 Seilzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen	17
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	18
1 Tür vorn	18
1.1 Tür vorn - Montageübersicht	18
1.2 Tür vorn ausbauen	19
1.3 Tür vorn einbauen und einstellen	20
1.4 Türfeststeller ▶ 03.98 und 03.98 ▶	21
1.5 Türfeststeller aus- und einbauen	21
1.6 Türfeststeller neuer Ausführung nachrüsten	22
1.7 Fensterheber aus- und einbauen	24
1.8 Trittstufeneinsatz aus- und einbauen	24
1.9 Türschloss aus- und einbauen	25
1.10 Türgriff - Montageübersicht	26
1.11 Türgriff aus- und einbauen	26
1.12 Schließzylinder ausbauen	27
2 Zentralverriegelung	28
2.1 Zentralverriegelung - Montageübersicht	28
2.2 Funktion	28
2.3 Türschloss und Stellelement der Tür vorn aus- und einbauen	29
2.4 Zentralschloss und Fernbedienung der Schiebetür aus- und einbauen	30
2.5 Türschloss und Stellelement der Flügeltür hinten rechts aus- und einbauen	33
2.6 Steuergerät für Zentralverriegelung aus- und einbauen	34
3 Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	36
3.1 Batterie für Handsender Funkfernbedienung aus- und einbauen	36
3.2 Anpassen von Handsender	37
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	41
1 Schiebetür	41
1.1 Schiebetür - Montageübersicht	41
1.2 Schiebetür ausbauen	42



1.3	Schiebetür einstellen	43
1.4	Zentralschloss und Fernbetätigung ausbauen	46
1.5	Türgriff ausbauen	48
1.6	Schließzylinder ausbauen	50
1.7	Trittstufeneinsatz aus- und einbauen	50
1.8	Führungsschiene - Montageübersicht	51
1.9	Führungsschiene aus- und einbauen	52
2	Flügeltür hinten links (Hochdach)	53
2.1	Werkzeuge	53
2.2	Flügeltür hinten links (Hochdach) - Montageübersicht	54
2.3	Flügeltür hinten aus- und einbauen	55
2.4	Flügeltüren hinten einstellen	55
2.5	Türschloss aus- und einbauen	57
2.6	Riegelstange ausbauen	58
2.7	Magnettürfeststeller aus- und einbauen	59
2.8	Magnettürfeststeller aus- und einbauen 2000 >	60
3	Flügeltür hinten rechts (Hochdach)	62
3.1	Werkzeuge	62
3.2	Flügeltür hinten rechts (Hochdach) - Montageübersicht	63
3.3	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	64
3.4	Türschloss ausbauen	65
3.5	Türgriff ausbauen	66
3.6	Schließzylinder ausbauen	66
4	Flügeltür seitlich	67
4.1	Flügeltür seitlich - Montageübersicht	67
4.2	Flügeltür seitlich aus- und einbauen	68
4.3	Flügeltür seitlich einbauen und einstellen	68
4.4	Trittstufeneinsatz aus- und einbauen	70
4.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	71
4.6	Türschloss aus- und einbauen	71
4.7	Türfeststeller aus- und einbauen	72
4.8	Türgriff ausbauen	73
4.9	Schließzylinder ausbauen	73
60	Schiebe-/Ausstelldach	74
1	Ausstelldach mit Glasdeckel	74
61	Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	75
1	Dreiseitenkipper	75
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Dreiseitenkipper	75
1.2	Montageübersicht Dreiseitenkipper	77
1.3	Montageübersicht elektrohydraulisches Aggregat	78
1.4	Funktion	79
1.5	Hydraulikschema	80
1.6	Sauberkeitsregeln	80
1.7	Hochdruckschlauch aus- und einbauen	81
1.8	Kennzeichnung des Hochdruckschlauches	81
1.9	Elektrohydraulisches Aggregat aus- und einbauen	82
1.10	Mehrkolbenhydrozylinder aus- und einbauen	82
1.11	Abstellseil des Begrenzungsschalters für Kippvorrichtung F 239	84
1.12	Fehlersuche	85
63	Stoßfänger	88
1	Stoßfänger vorn	88
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht	88



1.2	Befestigungsteile - Montageübersicht	89
2	Stoßfänger hinten	90
2.1	Stoßfänger hinten - Montageübersicht	90
2.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	91
64	- Verglasung	92
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	92
1.1	Werkzeuge	92
1.2	Materialien	94
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht	95
1.4	Windschutzscheibe ausbauen	95
1.5	Windschutzscheibe einbauen	96
1.6	Rückblickscheibe - Montageübersicht	97
1.7	Rückblickscheibe ausbauen	97
1.8	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	98
1.9	Rückblickscheibe einbauen	98
1.10	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	98
1.11	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	99
1.12	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	100
1.13	Einbauhinweise	100
1.14	Wartezeit	101
1.15	Lackschäden ausbessern	101
1.16	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	102
2	Türfensterscheiben	103
2.1	Türfensterscheiben ausbauen	103
66	- Außenausstattung	104
1	Rückblickspiegel	104
1.1	Rückblickspiegel - Montageübersicht	104
1.2	Spiegelglas aus- und einbauen	105
1.3	Spiegelgehäuse (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	105
1.4	Abdeckkappe Spiegeldreieck ausbauen	107
1.5	Weitwinkelspiegel	107
2	Zierteile	110
2.1	Werkzeuge	110
2.2	Montagehinweise für Schriftzüge	110
2.3	Seitenschriftzug montieren	111
3	Reserveradhalter	113
3.1	Werkzeuge	113
3.2	Reserveradhalter	114