



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.2 Reparaturmethode mit Glas-Metall-Kleber	1
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	3
2.1 Verkleidung für Handbremshebel ausbauen	3
2.2 Abdeckung Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen	4
2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	4
2.4 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	5
2.5 Verriegelung des Handschuhfachdeckels ausbauen und zerlegen	5
2.6 Blende für Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	6
2.7 Sonnenblende aus- und einbauen	8
3 Haltegriffe	9
3.1 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen	9
69 - Insassenschutz	10
1 Sicherheitsgurte	10
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	10
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	10
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen	10
1.4 Sicherheitsgurte vorn ohne Gurtstraffer aus- und einbauen	12
1.5 Beschlag vorn aus- und einbauen	12
1.6 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	13
1.7 Gurtautomat ohne Gurtstraffer aus- und einbauen	13
1.8 Gurtautomat mit Gurtstraffer aus- und einbauen	14
1.9 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	15
1.10 Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen	15
1.11 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	16
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	19
2.1 Prüfpunkte	19
3 Airbag	23
3.1 Werkzeuge	23
3.2 Übersicht Einbauorte	24
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	24
3.4 Entsorgung von Airbageinheiten	25
3.5 Airbagdeaktivierung	25
3.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	25
3.7 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	26
3.8 Airbageinheit Fahrerseite	28
3.9 Wickelfeder für Airbag/Signalhornbetätigung aus- und einbauen	31
3.10 Airbageinheit Beifahrerseite	33
3.11 Abdeckung Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	37
3.12 Rahmen für Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	38
3.13 Bauteile anpassen	38
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	40
1 Schalttafel	40
1.1 Schalttafel aus- und einbauen	40
2 Türverkleidungen	49
2.1 Verkleidung Tür vorn - Montageübersicht	49
2.2 Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen	49
2.3 Fensterkurbel aus- und einbauen	52



3	Säulen- und Seitenverkleidungen	53
3.1	Werkzeuge	53
3.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	54
3.3	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	55
3.4	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	56
3.5	Fensterverkleidungen aus- und einbauen	56
3.6	Seitenverkleidungen aus- und einbauen	58
4	Dachverkleidungen	59
4.1	Formhimmel - Montageübersicht	59
4.2	Formhimmel Fahrerraum aus- und einbauen (Hochdach)	60
4.3	Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen (Flachdach)	61
72	- Sitzgestelle	63
1	Sitze vorn	63
1.1	Werkzeuge	63
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	63
1.3	Sitzgestell, Einzelsitz - Montageübersicht	65
1.4	Sitzpolster aus- und einbauen	66
1.5	Gleitstück aus- und einbauen	66
1.6	Lehne vorn aus- und einbauen	67
1.7	Beifahrersitzbank aus- und einbauen	69
1.8	Beifahrersitzbank 2000 ▶	70
1.9	Sitzkasten vorn aus- und einbauen	73
2	Sitze hinten	74
2.1	Sitzbank im Fahrgastraum aus- und einbauen	74
74	- Sitz - Polster, Bezüge	76
1	Bezüge, Polster Sitze vorn	76
1.1	Werkzeuge	76
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	77
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	79
1.4	Bezüge und Polster der Beifahrersitzbank aus- und einbauen	81
2	Bezüge und Polster Sitze hinten	84
2.1	Bezug und Polster für Lehne und Sitzbank hinten aus- und einbauen	84