



Inhaltsverzeichnis

50	Karosserie vorn	1
1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L, FSI und GTI	1
2	Schlossträger	2
2.1	Werkzeuge	2
2.2	Schlossträger - Montageübersicht	3
2.3	Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
2.4	Servicestellung	6
3	Kotflügel	7
3.1	Werkzeug	7
3.2	Kotflügel vorn aus- und einbauen Lupo	8
3.3	Kotflügel vorn aus- und einbauen Lupo 3L, FSI und GTI	10
4	Geräuschdämpfung	12
4.1	Werkzeug	12
4.2	Geräuschdämpfung - Montageübersicht	12
55	Deckel, Klappen	13
1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L, FSI und GTI	13
2	Klappe vorn	14
2.1	Werkzeug	14
2.2	Klappe aus- und einbauen	14
2.3	Befestigung Schließbügel/ Klappe vorn (Lupo 3L, FSI und GTI)	15
2.4	Lagerung Gasdruckfeder (Lupo 3L, FSI und GTI)	15
2.5	Befestigung Scharnier/ Klappe vorn (Lupo 3L, FSI und GTI)	16
2.6	Klappe einstellen	16
2.7	Gasdruckfeder ausbauen	16
2.8	Bowdenzug aus- und einbauen	17
2.9	Betätigungshebel aus- und einbauen	18
2.10	Klappenschloss aus- und einbauen	19
3	Klappe hinten	21
3.1	Hinweis auf Magnesiumbauteile	21
3.2	Werkzeuge	21
3.3	Klappe hinten - Montageübersicht	22
3.4	Klappe einstellen	23
3.5	Gasdruckfeder ausbauen	24
3.6	Gasdruckfeder entgasen	25
3.7	Klappenschloss aus- und einbauen	26
3.8	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	27
3.9	Klappendichtungen	27
3.10	Klappeninnendichtung aus- und einbauen	28
4	Tankklappe	29
4.1	Werkzeug	29
4.2	Tankklappeneinheit - Montageübersicht	29
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	30
1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L, FSI und GTI	30
2	Tür vorn	31
2.1	Werkzeuge	31
2.2	Tür vorn - Montageübersicht	31
2.3	Tür aus- und einbauen	34
2.4	Tür einstellen	34
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	35
2.6	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	36



2.7	Türgriff aus- und einbauen	37
2.8	Türschloss aus- und einbauen	38
2.9	Türfeststeller aus- und einbauen	39
2.10	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen	39
2.11	Türdichtungen	41
2.12	Türinnendichtung aus- und einbauen	41
3	Zentralverriegelung	42
3.1	Werkzeug	42
3.2	Einbauorteübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	42
3.3	Batterie für den Schlüssel mit Beleuchtung aus- und einbauen	44
3.4	Batterien für den Schlüssel (nicht klappbar) mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	47
3.5	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	48
60	- Schiebe-/Ausstelldach	49
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel (Webasto)	49
1.1	Funktion	49
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	50
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	51
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	51
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	52
1.6	Deckeldichtung ersetzen	53
1.7	Windabweiser ausbauen	53
1.8	Sonnenschutz aus- und einbauen	54
1.9	Vorwahlschalter für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	54
1.10	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	55
1.11	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	55
1.12	Parallellauf prüfen	56
1.13	Parallellauf einstellen	56
1.14	Montageeinheit aus- und einbauen	57
1.15	Wasserablaufschläuche reinigen	59
2	Faltschiebedach	61
2.1	Faltschiebedach - Montageübersicht	61
2.2	Faltschiebedach komplett aus- und einbauen	62
2.3	Schraubreihenfolge	63
2.4	Faltschiebedach mit Bezug und Verkleidung aus- und einbauen	64
2.5	Faltschiebedachbezug bzw. Faltschiebedachverkleidung ersetzen	65
2.6	Faltschiebedach spannen	66
2.7	Parallellauf prüfen	67
2.8	Parallellauf einstellen	67
2.9	Dachspoiler ersetzen	68
63	- Stoßfänger	69
1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L FSI, GTI	69
2	Stoßfänger vorn	70
2.1	Werkzeug	70
2.2	Stoßfängerabdeckung instandsetzen	70
2.3	Stoßfänger ausbauen Lupo	71
2.4	Stoßfänger ausbauen Lupo 3L FSI	72
2.5	Stoßfänger ausbauen Lupo GTI	74
2.6	Abdeckteil aus- und einbauen	76
3	Stoßfänger hinten	77
3.1	Werkzeug	77
3.2	Stoßfänger aus- und einbauen	77
64	- Verglasung	79



1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L FSI, GTI	79
2	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	80
2.1	Werkzeuge	80
2.2	Materialien	81
2.3	Windschutzscheibe instandsetzen	82
2.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht	83
2.5	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	83
2.6	Windschutzscheibe ausbauen	86
2.7	Windschutzscheibe einbauen	87
2.8	Rückblickscheibe - Montageübersicht	88
2.9	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	88
2.10	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	89
2.11	Rückblickscheibe einbauen	90
2.12	Seitenscheibe - Montageübersicht	90
2.13	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen	90
2.14	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	91
2.15	Seitenscheibe einbauen	91
2.16	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	91
2.17	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	92
2.18	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	93
2.19	Einbauhinweise	94
2.20	Mindestaushärtezeit	94
2.21	Lackschäden ausbessern	95
2.22	Lackschäden ausbessern Klappe hinten Lupo 3L und FSI bis Fahrgestellnummer 6E-1-010 000 (Aluminium/Magnesium)	95
2.23	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	95
3	Geschraubte Scheiben	97
3.1	Ausstellfenster - Montageübersicht	97
3.2	Ausstellfenster aus- und einbauen	98
3.3	Dichtrahmen einbauen	99
4	Türfensterscheiben	100
4.1	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	100
4.2	Türfensterscheibe aus- und einbauen	101
4.3	Türfensterscheibe einstellen	101
4.4	Fensterführung außen aus- und einbauen	102
4.5	Fensterheber aus- und einbauen	103
4.6	Elektrische Fensterheber instand setzen	104
66	Außenausstattung	105
1	Kontaktkorrosion! Lupo 3L FSI, GTI	105
2	Radhausschale	106
2.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	106
2.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	107
3	Rückblickspiegel	108
3.1	Werkzeuge	108
3.2	Montageübersicht	108
3.3	Spiegelgehäuse ausbauen	109
4	Blenden	110
4.1	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen	110
4.2	Blendrahmen ausbauen	110
4.3	Kühlerblende ausbauen (Lupo 3L FSI)	111
4.4	Wasserkastenabdeckung - Montageübersicht	111
4.5	Kühlergrill aus- und einbauen Lupo GTI	112
5	Leisten	113
5.1	Werkzeug	113



5.2	Dachleiste aus- und einbauen	114
5.3	Seitenschutzleisten	115
6	Heckspoiler	116
6.1	Werkzeuge	116
6.2	Heckspoiler Lupo GTI und FSI ab Fahrgestellnummer 6E-1-010 000 - Montageübersicht	116
6.3	Heckspoiler Lupo GTI und FSI ab Fahrgestellnummer 6E-1-010 000 aus- und einbauen	117
6.4	Heckspoiler Lupo FSI bis Fahrgestellnummer 6E-1-010 000 - Montageübersicht	118
6.5	Heckspoiler Lupo FSI bis Fahrgestellnummer 6E-1-010 000 aus- und einbauen	119