



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Fahrzeug-Kenndaten	1
1.1 Typschild / Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2 Fahrzeugdatenträger	1
2 Karosserieausschäumungen	2
3 Verzinkte Karosserieteile	3
4 Höherfestes Karosserieblech	4
5 Laserschweißen	5
6 Klebeverbindungen	6
6.1 Klebeverbindungen	6
6.2 Punktschweißklebeverbindungen	6
6.3 Überprüfung und Nacharbeit von Klebeverbindungen	6
6.4 Reparaturlösungen bei Teilersatz	6
7 Karosseriespaltmaße	8
7.1 Karosserie vorn	8
7.2 Karosserie hinten	9
8 Karosseriemaße	10
8.1 Karosserie vorn	10
8.2 Karosserie Mitte	15
8.3 Karosserie hinten	17
8.4 Bodengruppe vorn	20
8.5 Bodengruppe Längsmaße	21
8.6 Bodengruppe hinten	22
9 Richtbank	23
9.1 Übersicht	23
50 - Karosserie vorn	31
1 Motorkonsole ersetzen	31
1.1 Ausbauen	31
2 Getriebekonsole ersetzen	33
2.1 Ausbauen	33
3 Stütze ersetzen	35
3.1 Ausbauen	35
4 Längsträger für Radhaus oben ersetzen	37
4.1 Ausbauen	37
5 Radhaus vorn ersetzen -Teilstück-	39
5.1 Ausbauen	39
6 Radhaus vorn ersetzen -Abschnittsteil-	41
6.1 Ausbauen	41
7 Längsträger hinter Aufnahme für Aggregateträger ersetzen -Teilstück-	43
7.1 Ausbauen	43
8 Längsträger -Abschnittsteil-	45
8.1 Ausbauen	45
9 Längsträger-Vorderteil ersetzen	48
9.1 Ausbauen	48
51 - Karosserie mitte	51
1 Dach ersetzen	51
1.1 Ausbauen	51
2 Querträger für Dach vorn ersetzen	54



2.1	Ausbauen	54
3	Querträger hinten ersetzen	56
3.1	Ausbauen	56
4	Seitenteil innen ersetzen	58
4.1	Ausbauen	58
5	Säule A ersetzen	61
5.1	Ausbauen	61
5.2	Säule A innen	63
6	Säule B ersetzen	67
6.1	Ausbauen	67
7	Unterholm außen ersetzen	70
7.1	Ausbauen	70
8	Unterholm außen ersetzen Lupo 3L	73
8.1	Ausbauen	73
9	Unterholm innen ersetzen	76
9.1	Ausbauen	76
10	Bodenblech ersetzen	79
10.1	Ausbauen	79
53 - Karosserie hinten		83
1	Abschlußblech hinten ersetzen	83
1.1	Ausbauen	83
2	Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen	85
2.1	Ausbauen	85
3	Kofferboden hinten ersetzen -Teilstück-	88
3.1	Ausbauen	88
4	Längsträger hinten ersetzen - Teilstück-	91
4.1	Ausbauen	91
5	Seitenteil ersetzen - Teilstück-	93
5.1	Ausbauen	93
6	Radhaus hinten ersetzen	96
6.1	Umfaßt: Radhausschale außen komplett	96
7	Radhausschale außen ersetzen - Teilstück-	99
7.1	Ausbauen	99