



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel ausbauen	1
1.2 Innenspiegel einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	1
1.4 Automatisch abblendender Innenspiegel	2
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen	3
1.6 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 04.00	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 05.00 ▶	8
2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen Lupo 3L und Lupo FSI	13
2.4 Ascher ausbauen	16
2.5 Handgriff für Handbremshebel ausbauen	17
2.6 Ablage Fahrerseite ausbauen	18
2.7 Ablage Beifahrerseite ausbauen	19
2.8 Handschuhkasten ausbauen	19
2.9 Schließzylinder Handschuhkasten ausbauen	20
2.10 Sonnenblende ausbauen	21
3 Haltegriffe	22
3.1 Haltegriff (Dach) ausbauen ▶ 04.00	22
3.2 Haltegriff (Dach) ausbauen 05.00 ▶	22
4 Einstiegleisten	23
4.1 Einstiegleiste aus- und einbauen	23
69 - Insassenschutz	25
1 Sicherheitsgurte	25
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	25
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	25
1.3 Gurtstraffer prüfen	25
1.4 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen	25
1.5 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen	27
1.6 Gurtführungsbügel ausbauen	28
1.7 Gurtschloß vorn ausbauen	29
1.8 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	29
1.9 Gurtautomat aus- und einbauen	29
1.10 Doppelschloß aus- und einbauen	30
1.11 Beckengurt aus- und einbauen	31
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	32
2.1 Prüfungen	32
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	36
3.1 Prüfpunkte	36
4 Airbag	37
4.1 Werkzeuge	37
4.2 Übersicht Einbauorte	38
4.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	38
4.4 Entsorgung von Airbageinheiten	39
4.5 Airbagdeaktivierung	39
4.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	39
4.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	41
4.8 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Lupo 3L)	43
4.9 Lenkrad aus- und einbauen	47



4.10	Lenkrad aus- und einbauen (Lupo 3L)	49
4.11	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	50
4.12	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen (Lupo 3L)	51
4.13	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	52
4.14	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	54
4.15	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	55
4.16	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	57
4.17	Bauteile anpassen	59
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	60
1	Schalttafel	60
1.1	Werkzeuge	60
1.2	Schalttafel aus- und einbauen ▶ 04.00	60
1.3	Schalttafel aus- und einbauen 05.00 ▶	66
2	Türverkleidungen	73
2.1	Werkzeuge	73
2.2	Verkleidungen Tür aus- und einbauen	74
2.3	Dämpfungsfolien Tür aus- und einbauen	76
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	79
3.1	Werkzeuge	79
3.2	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	80
3.3	Untere Verkleidung Säule A ausbauen	82
3.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	83
3.5	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	84
3.6	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	85
3.7	Blende Seitenfenster aus- und einbauen	86
3.8	Ablagefach hinten aus- und einbauen	88
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	91
4.1	Werkzeuge	91
4.2	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen	91
4.3	Kofferraumverkleidung seitlich aus- und einbauen	91
4.4	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	94
5	Dachverkleidungen	95
5.1	Werkzeuge	95
5.2	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach)	95
5.3	Formhimmel aus- und einbauen	100
5.4	Dämpfung/Verstärkung-Dach (DVD) aus- und einbauen	102
72	- Sitzgestelle	105
1	Sitze vorn	105
1.1	Werkzeuge	105
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	105
1.3	Sitz vorn aus- und einbauen (Lupo 3L)	108
1.4	Sitz vorn - Montageübersicht	110
1.5	Lehne vorn aus- und einbauen	110
1.6	Lehne vorn aus- und einbauen (Lupo 3L)	113
1.7	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	115
1.8	Seilzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen	117
1.9	Seilzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen (Lupo 3L)	119
1.10	Bowdenzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen (Lupo 3L)	121
1.11	Kopfstützenführungen ausbauen	122
2	Sitze hinten	124
2.1	Sitzbank ausbauen	124
2.2	Lehne ausbauen	124
2.3	Lehnenverriegelungshaken ausbauen	125



74 - Sitz - Polster, Bezüge	127
1 Bezüge, Polster Sitze vorn	127
1.1 Werkzeuge	127
1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	127
1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	130
1.4 Bezüge und Polster Sitze hinten	132