001 - Grundausstattung, Linkslenker	1-19
Grundausstattung, Linkslenker	1-2
2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	3
3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4-5
4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	6
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	7
6. Lichtschalter	8
7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	9
8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	10
9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	11
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lam	pe 12-13
für hochgesetztes Bremslicht	schlu 14
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioans	15 15
 Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 	16
13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beneizbare Fieckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	17
Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	17
15. Sicherungen, Scheibenwischer	18
16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	19
002 - Grundausstattung, Rechtslenker	20-37
1. Grundausstattung, Rechtslenker	20-21
Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	22
Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	23-24
4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	25
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	26
6. Lichtschalter	27
7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für Handabblendu	ung 28
und Lichthupe	
8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	29
9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	30
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lam	ipe 31
für hochgesetztes Bremslicht	
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioans	
12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose, Relais für Zigarrenanzünder	33
13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe	34
14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	35
Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	
15. Sicherungen, Scheibenwischer	36
16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	37
003 - Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	38-56
Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	38
2. Sicherungen	39
3. Sicherungen 4. Sehelter für Fernentriegelung, Heckklanne, Sehelter für Fernentriegelung/Tenkklanne, Meter für	40
4. Schalter für Fernentriegelung, Heckklappe, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Motor für Tankdaskahverriagslung	ır 41
Tankdeckelverriegelung 5. Schalter für Fensterheber	42
6. Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Lampe für Spiegelblin	
beheizbarer Außenspiegel	ikei, 45
7. Schalter für Spiegelverstellung und Innenverriegelung (Fahrerseite)	44
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür	
links	10
9. Schalter für Fensterheber	46
10. Lampe für Spiegelblinker, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für	47
Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel	
11. Schalter für Innenverriegelung, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Schließeinheit für	ür 48
Zentralverriegelung, Beifahrerseite	
12. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel	49
13. Sende- / Empfangsmodul für Innenraumüberwachung, Temperaturfühler für Außentemperatur	r, 50
Digitaluhr	
14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- / Empfangsmodul für Innenraumüberwachung	51
15. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts	52
16. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	54
18. Kontaktschalter für Motorhaube	55
19. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	56
004 - Komfortsvstem. mit elektrischen Fensterhebern. Rechtslenker	57-75

Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker	57
2. Sicherungen	58
3. Sicherungen	59
4. Schalter für Fernentriegelung, Heckklappe, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Mo	otor für 60
Tankdeckelverriegelung	
5. Schalter für Fensterheber	61
6. Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Lampe für Spieg	gelblinker, 62
beheizbarer Außenspiegel	
7. Schalter für Spiegelverstellung und Innenverriegelung (Fahrerseite)	63
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte	- Tür 64
links	
9. Schalter für Fensterheber	65
10. Lampe für Spiegelblinker, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für	66
Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel	hair file
11. Schalter für Innenverriegelung, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Schließein	heit für 67
Zentralverriegelung, Beifahrerseite	60
12. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel	68
 Sende- / Empfangsmodul für Innenraumüberwachung, Temperaturfühler für Außentemperaturfuhler für Außentemperaturfuhler für Außentemperaturfuhler. 	eratur, 69
14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- / Empfangsmodul für Innenraumüberwach	ung 70
15. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts	70 71
16. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriege	
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	73
18. Kontaktschalter für Motorhaube	73 74
19. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	75
005 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	76-78
Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	76-77
Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung	78
006 - Anhängerbetrieb	79-82
1. Anhängerbetrieb	79
2. Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Bremslicht, Nebelschlußleuchte	80
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	81
4. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Kontrollampe	e für 82
Anhängerbetrieb, Schalttafeleinsatz	
007 - Sitzheizung, vorn	83-85
1. Sitzheizung, vorn	83
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für	84
beheizbaren Fahrersitz, Lampe für Beleuchtung des Sitzheizungsschalters, beheizbarer Fah	rersitz,
beheizbare Fahrersitzlehne	
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Beleushtung des Sitzheizungsschaltere, beheizbarer	r 85
beheizbaren Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung des Sitzheizungsschalters, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	
008 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	86-101
1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	86-87
Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	88-89
Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen	90
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltempe	
Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung	ratar, 01
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Venti	il 2 für 92
Registersaugrohrumschaltung	
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	93
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber	94
8. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	95
9. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe	96
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	97
11. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Mag	gnetventil 98
1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	
12. Sicherungen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	99
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für	100
Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	101
Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Diagnosestecker	
009 - 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	102-117
1. 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	102
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	103-104
3. Stromversoraunasrelais für Simos-Steueraerät. Sicherunaen	105

 Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor 	106 107
6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	108
 Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse Steuergerät für Simos, Einspritzventile 	109 110
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	111
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	112
11. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	113
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Magnetventil für	114
Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung 13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	115
14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	116
15. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Diagnosestecker, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	117
010 - Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter)	118-120
Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter)	118-119
Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	120
011 - 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	121-134
1. 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	121-122
Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	123
3. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Zündspulen mit Leistungsendstufen	124
4. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Saugrohrdruck	125
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Sicherungen	126 127
 Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit 	128
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Lambdasonde	129
9. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter	130
10. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für	131
Kraftstoffabschaltung (Crash), Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage 11. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	132
Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	
12. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Ölstand/-temperaturkontrolle, Geber für	133
Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	
13. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser,	134
Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Diagnosestecker	
012 - Tagesfahrlicht (TFL) ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	135-142
Tagesfahrlicht (TFL) ohne Leuchtweitenregelung (LWR) Scholtzefahring des Blighers shalten für Henricht han den den den den der der Scholtzefür der Gehalten für Henricht han den den der	135-136
 Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht Lampen vorn links, Relais für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Spiegelblinker 	137
4. Lampen vorn rechts, Relais für Nebelscheinwerfer, Lampen für Nebelscheinwerfer links und rechts,	138 139
Lampe für Spiegelblinker	139
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	140
6. Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht rechts, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Blinklicht hinten links	141
7. Bremslicht, Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte, Blinklicht hinten rechts	142
013 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	143-147
Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	143-144
 Sicherung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten 	145
 Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor 	146
4. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor	147
014 - Tagesfahrlicht (TFL) mit Leuchtweitenregelung (LWR)	148-155
1. Tagesfahrlicht (TFL) mit Leuchtweitenregelung (LWR)	148
Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Porklicht	149
Parklicht 3. Lampen vorn links, Relais für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Spiegelblinker	150
4. Lampen vorn rechts. Lampen für Nebelscheinwerfer links und rechts. Lampe für Spiegelblinker	151

5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	152
6. Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht rechts, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links,	153
Blinklicht hinten links	
7. Bremslicht, Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte, Blinklicht hinten	154
rechts	
8. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung	155
015 - Telefon	156-158
1. Telefon	156
Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Masseverbindung	157
3. Antenne für Radio/Telefon, Sicherungen	158
016 - Radioanlagen	159-163
1. Radioanlagen	159
2. Radio, CD-Wechsler	160
3. Radio, Lautsprecher vorn	161
4. Radio, Lautsprecher hinten	162
5. Radio, Antenne, Sicherungen	163
017 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	164-171
Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	164-165
2. Geber für Fahrzeugniveau	166
3. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, links	167
Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, rechts	168
5. Lichtschalter, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	169
6. Lichtschalter, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Relais für	170
Handabblendung und Lichthupe	
7. Nebelscheinwerfer	171
018 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig)	172-176
Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig)	172
Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse,	173
Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	
 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, 	174
Motorsteuergeräte	
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage,	175
Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	176
	176
019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	177-182
019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	177-182 177-178
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 	177-182 177-178 179
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 	177-182 177-178 179 180
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 	177-182 177-178 179 180 181
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 	177-182 177-178 179 180 181 182
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191 192-193
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 21. Linparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191 192-193 194
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191 192-193
 Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Rückfahrleuchten Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Beheizbare Scheibenwaschdüsen Beheizbare Scheibenwaschdüsen Beheizbare Spritzdüsen 23 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191 192-193 194 195
 O19 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 188 189 190-205 190-191 192-193 194 195
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motororrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 189 190-205 190-191 192-193 194 195
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 021 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Orosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber 8. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 190-205 190-191 192-193 194 195
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 21 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 1 - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 1 - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber 8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 190-205 190-191 192-193 194 195
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 21 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 9. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe 10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 190-205 190-191 192-193 194 195 196
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. 9. Hotronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber 8. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator 11. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 190-205 190-191 192-193 194 195
 019 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR) 2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer 3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Relais für Handabblendung und Lichthupe 4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Lampe für Spiegelblinker 020 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 21 - Einparkhilfe 1. Einparkhilfe 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten 022 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen 2. Beheizbare Spritzdüsen 023 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen 4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohrumschaltung 5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung 6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II 7. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 9. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe 10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator 	177-182 177-178 179 180 181 182 183-184 183 184 185-187 185 186 187 188-189 190-205 190-191 192-193 194 195 196

13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für	204
Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	205
Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Diagnosestecker 024 - 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	206-221
1. 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	206
Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	207-208
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherungen	209
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	210
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für	211
Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor 6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung,	212
Ventil für Registersaugrohrumschaltung	212
7. Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	213
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	214
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	215
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	216
11. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	217
 Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung 	218
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung),	219
Geber für Kühlmittelmangelanzeige	
14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät	220
mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
15. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für	221
Generator, Diagnosestecker, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	222 220
025 - Automatisches 6-Gang-Getriebe (AG6) 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe (AG6)	222-229 222-223
2. Relais für Anlaßsperre	224
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	225
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für	226
Getriebeöltemperatur, Geber für Hydraulikdruck	
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	227
 Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre Lichtschalter, Schalter für Tiptronic, Sicherungen 	228 229
026 - Verdeckbetätigung	230-235
1. Verdeckbetätigung	230
2. Sicherung für Verdeckbetätigung, Hydraulikpumpe	231
3. Taster für Verdeckbetätigung, Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn	232
4. Motor für Verdeckverriegelung rechts, Schalter für Persenning	233
5. Motor für Verdeckverriegelung links, Diagnosestecker, Zentralschalter für Fensterheber	234 235
 Geber für Gestängeklappe, Motor für Gestängeklappe Airbagsysteme 	235 236-240
1. Airbagsysteme	236
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für	237
Seitenairbag	
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Frontairbag, Magnet für	238
Überrollschutz	220
 Kontrollampe für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Zünder für Gurtstraffer Steuergerät für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose, Gurtschalter 	239 240
028 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	241-249
1. Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	241-242
2. Sicherungen, Taster für ASR/ESP	243
3. Geber für Lenkwinkel, Ventile für ABS	244
4. Drehzahlfühler, Ventile für ABS	245
 Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate, Geber -1- für Bremsdruck, Ventile für ABS Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, 	
	246 247-248
	246 247-248
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	
	247-248
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus 029 - CAN - Bus - Vernetzung	247-248 249 250-255
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus 029 - CAN - Bus - Vernetzung 1. CAN - Bus - Vernetzung	247-248 249 250-255 250
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus 029 - CAN - Bus - Vernetzung 1. CAN - Bus - Vernetzung 2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, im Schalttafeleinsatz,	247-248 249 250-255
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus 029 - CAN - Bus - Vernetzung 1. CAN - Bus - Vernetzung 2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, im Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	247-248 249 250-255 250 251
Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus 029 - CAN - Bus - Vernetzung 1. CAN - Bus - Vernetzung 2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, im Schalttafeleinsatz,	247-248 249 250-255 250

5. CAN-Bus - Vernetzung	254
6. CAN-Bus - Vernetzung	255
030 - Automatisches 6-Gang-Getriebe mit Tiptronic, 09G	256-263
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe mit Tiptronic, 09G	256
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht	257
3. Sicherungen	258
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	259
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventilen	260
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für	261
automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Geber für	
Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	262
8. Sperrdiode, Steuergerät für automatisches Getriebe	263
031 - 1,9l Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	264-277
1. 1,9I Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	264-265
Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	266
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungen, Glühkerzen - (Motor), Relais für	267
Spannungsversorgung	
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für	268
Gaspedalstellung, Geber für Motordrehzahl	
Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für	269
Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	
Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung,	270
Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Ventile für Pumpe/Düse	271
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung,	272
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Motor für Saugrohrklappe	
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA, Geber für	273
Kraftstofftemperatur	
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Glühkerzen - (Kühlmittel)	274
11. Sicherungen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	275
12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungen,	276
Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
13. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit	277
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	278-280
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	278-280 278-279
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	278-280 278-279 280
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker	278-280 278-279 280 281-299
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker	278-280 278-279 280 281-299 281-282
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 3. Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Scheibenwischer	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Scheibenwischer	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frisch-luftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frisch-luftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Scheibenwischer 16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker 1. Grundausstattung, Rechtslenker	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297 298 299 300-317 300-301
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 32 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 33 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker 1. Grundausstattung, Rechtslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297 298 299 300-317 300-301 302 303-304 305 306
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Schalter für Frisch-/Umluftklappe 16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker 1. Grundausstattung, Rechtslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297 298 299 300-317 300-301 302 303-304 305 306 307
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 3. Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Scheibenwischer 16. Sicherungen, Scheibenwischer 16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker 1. Grundausstattung, Rechtslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Beterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für Handabblendung	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297 298 299 300-317 300-301 302 303-304 305 306
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 032 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig 033 - Grundausstattung, Linkslenker 1. Grundausstattung, Linkslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter 7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter, Kontaktschalter für Motorhaube 8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn 9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung 10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu 12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose 13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe 14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 15. Sicherungen, Schalter für Frisch-/Umluftklappe 16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose 034 - Grundausstattung, Rechtslenker 1. Grundausstattung, Rechtslenker 2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz 6. Lichtschalter	278-280 278-279 280 281-299 281-282 283 284-285 286 287 288 289 290 291 292-293 294 295 296 297 298 299 300-317 300-301 302 303-304 305 306 307

8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	309
9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	310
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte, Bremslichtschalter, Lampe	311
für hochgesetztes Bremslicht	
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Radioanschlu	312
12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose, Relais für Zigarrenanzünder	313
13. Sicherungen, Lampe für Spiegelblinker, beheizbare Heckscheibe	314
14. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	315
Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	313
	316
15. Sicherungen, Scheibenwischer	
16. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	317
035 - Airbagsysteme	318-322
1. Airbagsysteme	318
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für	319
Seitenairbag	
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Frontairbag, Magnet für	320
Überrollschutz	
4. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer	321
5. Steuergerät für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose, Gurtschalter, Schlüsselschalter für	322
Abschaltung Airbag, Beifahrerseite	
036 - 1,8 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	323-338
1. 1,8 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	323
Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	324
Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen	325
4. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Ladedruck,	326
Hallgeber	007
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für	327
Kühlmitteltemperatur	
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	328
7. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Luftmassenmesser, Einspritzventile	329
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für	330
Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil	
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	331
10. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil für	332
Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader.	00_
Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Diagnosepumpe	332
Diagnosepumpe	
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA	333
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	333 334
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe	333 334 335
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	333 334 335 336
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät	333 334 335
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	333 334 335 336 337
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit	333 334 335 336
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	333 334 335 336 337
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit	333 334 335 336 337
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	333 334 335 336 337
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	333 334 335 336 337 338
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	333 334 335 336 337 338 339-341 339
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung, Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn,	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung, Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn, Steuergerät für Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung, Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn, Steuergerät für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu,	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links,	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 5. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 038 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittellmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 237 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung, Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn, Steuergerät für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 5. Schalter für Verdeckbetätigung Relais für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 237 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeck vorn, Schalter für Verdeckverriegelung links, zu, Steuergerät für	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345 346 347-350 347 348
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 237 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeck vorn, Schalter für Verdeckverriegelung links, zu, Steuergerät für	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Persenning, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeckbetätigung	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345 346 347-350 347 348
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeckbetätigung 3. Manuelle Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckbetätigung, Kofferraumleuchte	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345 346 347-350 347 348
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 17. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 17. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 17. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 18. Elektrische Verdeckbetätigung 19. Elektrische Verdeckbetätigung 10. Steuergerät für Verdeckbetätigung 10. Steuergerät für Verdeckbetätigung 10. Schalter für Verdeckbetätigung 10. Schalter für Verdeckbetätigung 11. Schalter für Verdeckverriegelung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 18. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 18. Manuelle Verdeckbetätigung 18. Manuelle Verdeckbetätigung 18. Manuelle Verdeckbetätigung 18. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 28. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 28. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 38. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 48. Steuergerät für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 49. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Kofferraumleuchte 10. Radio "Monsoon" (mit CD-Wechsler)	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345 346 347-350 347 348
Diagnosepumpe 11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA 12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter 13. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 037 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 38 - Elektrische Verdeckbetätigung 1. Elektrische Verdeckbetätigung 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Taster für Verdeckbetätigung 4. Schalter für Verdeckbetätigung links, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, auf/zu, Schalter für Verdeckverriegelung links, Motor für Verdeckverriegelung rechts 5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1. Manuelle Verdeckbetätigung 2. Schalter für Verdeckbetätigung 3. Manuelle Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckverriegelung rechts, zu, Steuergerät für Verdeckbetätigung 3. Schalter für Verdeckbetätigung, Kofferraumleuchte	333 334 335 336 337 338 339-341 339 340-341 342-346 342 343 344 345 346 347-350 347 348 349 350 351-356

3. Radio, Sicherungen	353
4. Verstärker	354
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	355
6. Verstärker, Lautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	356
041 - Grundausstattung, Linkslenker	357-376
1. Grundausstattung, Linkslenker	357
2. Batterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	358
 Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Sicherungen Drehzahlmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, 	359 360
Wegstreckenanzeige	300
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät in	m 361
Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	362
7. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalt	
Parklicht, Kontaktschalter für Motorhaube	
8. Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Sicherungen	364
9. Beleuchtung vorn, Sicherungen	365
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	, 366
Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltohorn, Stellmotor links f	für
Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe fü	ür 367-368
Nebelschlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Radio, Kennzeichenleuc	
13. Sicherungen, Steckdose, Zigarettenanzünder	370
14. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel, Kofferra	aumleuchte, 371
beheizbare Heckscheibe	für 372
15. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftkla	
Umluftklappe	ppe una
16. Sperrdiode, Zigarettenanzünder, Steckdose	373
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschalt	
Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	a.i.g,
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleu	ichte 375
19. Masseverbindungen	376
042 - 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	377-389
1. 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	377
Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	378
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Sicherungen	379
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	
Saugrohrtemperaturgeber, Steuergerät für Motronic, im Wasserkasten mitte, Zündspulen m	nit
Leistungsendstufen, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
5. Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Motronic, Abgasrückfüh	
6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Steuergerät für Motronic, Einspritzventilen	382
7. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Steuergerät für Motronic	383
 Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2, Steuergerät für Mot für Lambdasonde 	ronic, Heizung 384
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Motroni	ic 385
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät f	
Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heiz	
Lambdasonde 1 nach Katalysator	ang rai
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für	387
Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber	r, Steuergerät 388
im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur u	und
Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Ölstand	
13. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigk	
Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Ko	ontrollleuchte
für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
043 - 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	390-404
1. 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFS	390
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungen	391
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherungen 4. Drosselklappenpotenziemeter, Steuergerät für Simos, Zündtrafe, Zündkerzenstecker, Zü	392 Indkerzen 393
 Drosselklappenpotenziometer, Steuergerät für Simos, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zü Druckschalter für Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Motordrehzahlg 	
S. Druckschalter für Servolenkung, Geber für Kunlimitteitemperaturanzeige, Motordrenzanig Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos	Jebei, 394
6. Hallgeber. Potenziometer für Abgasrückführung. Steuergerät für Simos. Abgasrückführung.	nasventil. 395
o. Handobot. Fotonziolitoto fai Abadolaonalilana, otoaelaelat lai oliiloo, Abadolachallial	iacvoriai.

	Ventil für Registersaugrohrumschaltung	
	7. Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe	396
	für Bremse	
	8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	397
	9. Lambdasonde, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber	398
	2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Steuergerät für Simos, Heizung für	
	Lambdasonde	
	10. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Simos	399
	11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Simos	400
	12. Luftmassenmesser, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Steuergerät für	401
	Kraftstoffabschaltung bei Crash, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heizung für Lambdasonde 1	401
	nach Katalysator	
		402
	13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Heizwiderstand für	402
	Kurbelgehäuseentlüftung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	400
	14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät	403
	im Schalttafeleinsatz	40.4
	15. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser,	404
	Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator,	
	Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
044	- 1,8 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	405-420
	1. 1,8 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	405
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	406
	3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen	407
	4. Ladedruckgeber, Hallgeber 2, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	408
	5. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber,	409
	Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Steuergerät für Motronic	
	6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Steuergerät für Motronic	410
	7. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	411
	8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für	412
	Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1,	
	nach Katalysator	
	Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber2, Steuergerät für Motronic, Pumpe für	413
	Kühlmittelnachlauf	
	10. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash, Magnetventil für	414
	Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	
	11. Schalter für GRA, SET Taster für GRA, Steuergerät für Motronic	415
	12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA, Steuergerät für Motronic	416
	13. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Unterdruckpumpe, Motor für	417
	Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	
	14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für	418
	Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	410
	15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät	419
	im Schalttafeleinsatz	413
	16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im	420
	Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	420
045		404 400
045	- 1,9l Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77kW, Motorkennbuchstaben BSW	421-432
	1. 1,9l Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77kW, Motorkennbuchstaben BSW	421
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	422
	3. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber, Relais für Glühkerzen, Steuergerät	423
	für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Motor	
	4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber,	424
	Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	
	5. Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse	425
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais Spannungsversorgung-Kl. 30,	426
	Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	
	7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	427
	8. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	428
	9. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine	429
	Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Glühkerzen	
	für Kühlmittel	
	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für	430
	Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	
	11. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	431
	12. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und	432
	Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	
046	- 2.0 I - Motronic/85 kW. Motorkennbuchstaben AZJ	433-446

	1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	433
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	434
	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungen	435
	4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic,	436
	Stromversorgungsrelais für Motronic, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für	
	Registersaugrohrumschaltung	
	5. Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2, Steuergerät für Motronic,	437
	Drosselklappensteuereinheit, Ventil 2 für Registersaugrohrumschatung	107
	6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Steuergerät für Motronic	438
	7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	439
	8. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Motronic	440
	9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Einspritzventile, Motor für	441
	Sekundärluftpumpe	4.40
	10. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Heizung für Lambdasonde,	442
	Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	
	11. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash,	443
	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für	444
	Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	
	13. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät	445
	im Schalttafeleinsatz	
	14. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser,	446
	Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	
147	- Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	447-451
0-11	1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	447
	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für	448
	Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und	440
	Umluftklappe	4.40
	3. Wählhebel für Retarderbremse, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergeräte	449
	4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für	450
	Kühlmittelnachlauf	
	5. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung, Steuergerät für	451
	Kühlerlüfter	
048	- Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	452-453
	1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	452
	2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	453
049	- Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	454-456
	1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	454-455
	2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf, Lüfter für	456
	Kühlmittel	
ารก	- Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	457-459
000	1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	457
	2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	458
054	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter	459
UST	- Grundausstattung, Rechtslenker	460-477
	1. Grundausstattung, Rechtslenker	460
	2. Batterie, Sicherungen, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	461
	3. Lesespule für Wegfahrsicherung, Sicherungen, Schalttafeleinsatz	462
	4. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Sicherungen, Schalttafeleinsatz	463
	5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	464
	6. Lichtschalter	465
	7. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontaktschalter	466
	für Motorhaube, Relais für Handabblendung und Lichthupe	
	8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	467
	9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	468
	Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	
	10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für	469-470
	Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	.00
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Radio, Kennzeichenleuchte	471
	12. Sicherungen, Steckdose, Zigarrenanzünder	472
	13. Lampe für Beleuchtung des Schalters für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im	
		473
	Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbare	
	Heckscheibe	474
	14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für	474
	Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherungen, Stellmotor der Frischluftklappe und	
	Umluftklappe	

	15. Sperrdiode, 12-V-Steckdose 2	475
	16. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Sicherung, Scheibenwischermotor	476
	17. Sicherungen, Diagnosestecker, Steckdose für Anhängerbetrieb, Handschuhfachleuchte,	477
052	- Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker	478-496
	1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker	478
	2. Sicherungen	479
	 Sicherungen Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung, 	480 481
	Türsteuergerät Fahrerseite, Relais für Tankdec kelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegel ung	
	5. Schalter für Fensterheber, Türsteuergerät, Faherseite6. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Fah rerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für	482 483
	Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	403
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenver	484
	riegelung Fahrerseite, Taster für Heizung-Au ßenspiegel, Schalter für Spiegelanklappung,	
	Türsteuergerät, Fahrerseite	
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kon trollleuchte	485
	für SAFE-Funktion der Zentralver riegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	
	9. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuerge rät Beifahrerseite, Lampe für Be leuchtung des	486
	Fensterheberschalters 10. Kentelstandigheiter für Spiegelenklannung Beifeh reregite. Türeteuergerät Beifehrerseite. Meter für	407
	10. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Beifah rerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für	487
	Spiegelverstellung Beifahrerseite, Beheiz barer Außenspiegel Beifahrerseite 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifah rerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Kon	488
	trollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralver riegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	400
	12. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrer seite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel	489
	Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter	.00
	Make-up-Spiegel Fahrerseite, Digitaluhr	
	13. Temperaturfühler für Außentemperatur, Sen de- und Empfangsmodul 3 für Innenraumüber wachung,	490
	Sende- und Empfangsmodul 4 für Innenraumüberwachung, Digitaluhr	
	14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1, 2 für Innenraumüberwachung	491
	15. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links,	492
	Fensterhebermotor hinten rechts 16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Zentral steuergerät für Komfortsystem, Motor für	493
	Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	493
	17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteu ergerät für Komfortsystem	494
	18. Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuer gerät für Komfortsystem	495
	19. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Alarm horn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne	496
	für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	
053	- Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	497-515
	1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	497
	2. Sicherungen	498
	3. Sicherungen 4. Sehelter für Heakklannenfarnentriagelung. Seh alter für Tenkklannen Fernentriagelung. Türet	499
	4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Sch alter für Tankklappen-Fernentriegelung, Türst euergerät Fahrerseite, Relais für Tankdeckelen triegelung, Lampe für Beleuchtung des Ferne	500
	ntriegelungsschalters, Motor für Tankdeckelve rriegelung	
	5. Schalter für Fensterheber, Türsteuergerät Fahr erseite	501
	6. Kontaktschalter für Spiegelanklappung, Fahre rseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für B	502
	linkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Mot or für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	
	Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für S piegelverstellung Fah erseite, Beheizbarer Au ßenspiegel	
	Fahrerseite	
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenverrieg	503
	elung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelhei zung, Schalter für Spiegelanklappung, Türste uergerät	
	Fahrerseite	504
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrers eite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuch te	504
	für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite 9. Schalter für Fensterheber, Türsteuergerät Bei fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fenster	505
	heberschalters	303
	10. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Beifah rerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für	506
	Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrersei te, Motor für Spiegelverstellung Beifahrersei te, Motor	-
	für Spiegelanklappung Beifahrersei te, Motor für Spiegelverstellung Beifahrersei te, beheizbarer	
	Außenspiegel Beifahrerseite	
	11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahr erseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Kontrol	507
	lleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverrieg elung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	
	12. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerse ite. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifa	508

hrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifa hrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahre rseite, Digitaluhr 13. Temperaturfühler für Außentemperatur, Send e- und Empfangsmodul 3 für Innenraumüber wachung, 509 Sende- und Empfangsmodul 4 für Innenraumüberwachung, Digitaluhr 14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1,2 für Innenraumüberwachung 510 15. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hin ten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fe 511 nsterhebermotor hinten rechts 16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Zentralst euergerät für Komfortsystem, Motor für Heck 512 klappenentriegelung, Kofferraumleuchte 17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteu ergerät für Komfortsystem 513 18. Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuer gerät für Komfortsystem 514 19. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentrals teuergerät für Komfortsystem, Antenne für Ze 515 ntralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 054 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 516-520 1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 516 2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, 517 Stellmotor für Frischluftklappe und Umluftklappe 3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 518 4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 519 5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel 520 055 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 521-525 1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 521 2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, 522 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 523 4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links, Magnetkupplung für Klimaanlage, 524 Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel 5. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung, Steuergerät für 525 Kühlerlüfter 056 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 526-530 1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig) 526 2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, 527 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Kontrollleuchte 528 für Klimaanlage 4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage 529 5. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung, Steuergerät für 530 Kühlerlüfter 057 - Radio system mit AUX - IN 531-534 1. Radio system mit AUX - IN 531 2. Radio, Tieftonlautsprecher hinten rechts 532 3. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn 533 links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Anschluss für externe Audioquellen 534 058 - Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker 535-554 1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker 535-536 2. Sicherungen 537 3. Sicherungen 538 4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung, 539 Türsteuergerät Fahrerseite, Relais für Tankdeckelentriegeung, Motor für Tankdeckelverriegelung 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät Fahrerseite 540 6. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für 541 Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite 7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für 542 Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte 543 für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite 9. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des 544 Fensterheberschalters 10. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für 545 Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite. Türsteuergerät Beifahrerseite. 546

	Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	
	12. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel	547
	Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Beleuchteter	
	Make-up-Spiegel Fahrerseite, Digitaluhr	
		E 10
	13. Temperaturfühler für Außentemperatur, Sende- und Empfangsmodul 3 für Innenraumüberwachung,	548
	Sende- und Empfangsmodul 4 für Innenraumüberwachung, Digitaluhr	
	14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1,2 für Innenraumüberwachung	549
	15. Steuergerät für Fensterheber hinten links, Steuergerät für Fensterheber hinten rechts,	550
	Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	
	16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für	551
		331
	Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	
	17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	552
	18. Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	553
	19. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für	554
	Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	
050		EEE E71
059	- Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	555-574
	Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	555-556
	2. Sicherungen	557
	3. Sicherungen	558
	4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung,	559
		333
	Türsteuergerät Fahrerseite, Relais für Tankdeckelentriegeung, Motor für Tankdeckelverriegelung	
	5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät Fahrerseite	560
	6. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türsteuergerät, Fahrerseite, Lampe für	561
	Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	
	Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Beheizbarer Außenspiegel	
	Fahrerseite	
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für	562
	Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung,	
	Türsteuergerät Fahrerseite	
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte	563
		000
	für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	=0.4
	9. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	564
	10. Kontaktschalter für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für	565
	Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für	
	Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Beheizbarer	
	Außenspiegel Beifahrerseite	
		FCC
	11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	566
	Fensterhebermotor Beifahrerseite	
	12. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel	567
	Beifahrerseite, Beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Beleuchteter Make-up-Spiegel	
	Fahrerseite, Digitaluhr	
		FC0
	13. Temperaturfühler für Außentemperatur, Sende- und Empfangsmodul 3 für Innenraumüberwachung,	568
	Sende- und Empfangsmodul 4 für Innenraumüberwachung, Digitaluhr	
	14. Schalter für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1, 2 für Innenraumüberwachung	569
	15. Steuergerät für Fensterheber hinten links, Steuergerät für Fensterheber hinten rechts,	570
	Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	
		E71
	16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für	571
	Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	
	17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	572
	18. Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	573
	19. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für	574
		374
	Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	
060	- Radio Gamma mit CD - Lauf werk	575-579
	Radio Gamma mit CD - Lauf werk	575
	2. Radio, CD-Wechsler	576
	3. Radio, Lautsprecher vorn	577
	4. Radio, Lautsprecher hinten	578
	5. Radio, Antenne, Sicherungen	579
061	- Anschluss für iPod	580-581
	1. Anschluss für iPod	580
	2. Radio, Halterung für iPod	581
000		
002	- 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BER	582-594
	1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BER	582
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Entlastungsrelais für X-Kontakt	583
	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	584
	Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige. Hallgeber. Kühlmitteltemperaturgeber.	585
	T. CODOT TO INTIMITATION OF DETAILS OF THE PROPERTY OF THE PRO	505

Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2, Steuergerät für Motronic	- 00
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Steuergerät für Motronic	586
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Einspritzventilen für Zylinder, Heizwiderstand für	587
Kurbelgehäuseentlüftung	ür E00
 Ladedruckgeber, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Magnetventil 1 f Aktivkohlebehälter 	ür 588
8. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Motronic	589
9. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Motronic	590
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	590 591
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für	592
Kühlmittelmangelanzeige	392
12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	593
13. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im	
Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	
063 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	595-600
1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	595-596
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch -und Umluftklappe, Frischluftgebläse,	597
Stellmoto für Frisch-/Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber,	598
Motorsteuergeräte	
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage,	599
Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter	600
für Klimaanlage-Abschaltung	
064 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	601-607
Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	601
2. Taster für ASR und ESP, Sicherungen	602
3. Lenkwinkelgeber, Ventile für ABS	603
4. Drehzahlfühler, Ventile für ABS	604
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP	605
6. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im	606
Schalttafeleinsatz	007
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface	e 607
für Datenbus	000 011
065 - Radioanlagen	608-611
065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen	608
065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links	608 609
065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts	608 609 610
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 	608 609 610 611
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 	608 609 610 611 612-615
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 	608 609 610 611 612-615 612
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 	608 609 610 611 612-615 612 613
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 	608 609 610 611 612-615 612 613 614
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 	608 609 610 611 612-615 612 613
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 1. Radioanlagen 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 5. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Lautsprecher 4. Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 1. Garagentoröffnung - HomeLink 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 1. Garagentoröffnung - HomeLink 2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624
 Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Radioanlagen Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, Antenne, Antennenverstärker Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Telefonvorbereitung für Handy Telefonvorbereitung für Handy Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon Garagentoröffnung - HomeLink Garagentoröffnung - HomeLink Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624
 Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, Chautsprecher rechts Radioanlagen Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher Radio, Antenne, Antennenverstärker Radioanlagen Radioanlagen Radioanlagen Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Telefonvorbereitung für Handy Telefonvorbereitung für Handy Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon Garagentoröffnung - HomeLink Garagentoröffnung - HomeLink Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627
 Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Radioanlagen Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, Antenne, Antennenverstärker Radioanlagen Radioanlagen Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Telefonvorbereitung für Handy Telefonvorbereitung für Handy Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon Garagentoröffnung - HomeLink Garagentoröffnung - HomeLink Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 1. Garagentoröffnung - HomeLink 2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung 071 - Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 1. Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 2. Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter 072 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS) 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627 628-634
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 1. Garagentoröffnung - HomeLink 2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung 071 - Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 1. Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 2. Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter 072 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS) 1. Antiblockiersystem -MK60- (ABS) 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627 628-634 628
 Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CP-Wechsler Radio, CD-Wechsler Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CD-Wechsler Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Telefonvorbereitung für Handy Telefonvorbereitung für Handy Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon Garagentoröffnung - HomeLink Garagentoröffnung - HomeLink Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter Antiblockiersystem -MK60- (ABS) Antiblockiersystem -MK60- (ABS) Sicherungen 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627 628-634 628
 065 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, Lautsprecher links 3. Radio, Lautsprecher rechts 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 066 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher 4. Radio, Antenne, Antennenverstärker 067 - Radioanlagen 1. Radioanlagen 2. Radio, CD-Wechsler 3. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher links 4. Radio, Lautsprecher rechts 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker 069 - Telefonvorbereitung für Handy 1. Telefonvorbereitung für Handy 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon 070 - Garagentoröffnung - HomeLink 1. Garagentoröffnung - HomeLink 2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung 071 - Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 1. Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) 2. Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter 072 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS) 1. Antiblockiersystem -MK60- (ABS) 2. Sicherungen 3. Lenkwinkelgeber, Ventile für ABS 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627 628-634 628 629 630
 Radioanlagen Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CP-Wechsler Radio, CD-Wechsler Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher Radio, Antenne, Antennenverstärker Radio, CD-Wechsler Radioanlagen Radio, CD-Wechsler Radio, CD-Wechsler Radio, Lautsprecher links Radio, Lautsprecher rechts Radio, Lautsprecher rechts Radio, Antenne, Antennenverstärker Telefonvorbereitung für Handy Telefonvorbereitung für Handy Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antenne für Radio und Telefon Garagentoröffnung - HomeLink Garagentoröffnung - HomeLink Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Sperrelais für Anlasser (Kupplungspedalschalter) Kupplungspedalschalter für Motorstart, Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter Antiblockiersystem -MK60- (ABS) Antiblockiersystem -MK60- (ABS) Sicherungen 	608 609 610 611 612-615 612 613 614 615 616-620 616 617 618 619 620 621-623 621 622 623 624-625 624 625 626-627 626 627 628-634 628

Hydraulikpumpe für ABS	
6. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	633
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interfact für Datenbus	e 634
073 - Airbagsysteme	635-639
1. Airbagsysteme	635
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashsensoren für Seitenairbag,	636
Steuergerät für Airbag 3. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Magnet für	637
Überrollschutz 4. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Gurtstraffer	638
5. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	639
074 - Einparkhilfe	640-642
1. Einparkhilfe	640
Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rück fahrleuchten	641
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einpa rkhilfe hinten	642
075 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	643-644
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	643
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf, Kühlerlüfter	644
076 - Grundausstattung, Rechtslenker	645-662
Grundausstattung, Rechtslenker	645
2. Batterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	646
3. Lesespule für Wegfahrsicherung, Sicherungen, Schalttafeleinsatz	647
4. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Sicherungen, Schalttafeleinsatz	648
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	649
6. Lichtschalter	650
7. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontaktschalter	er 651
für Motorhaube, Relais für Handabblendung und Lichthupe	652
 Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, 	653
Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	033
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für	654-655
Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	001 000
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Radio, Kennzeichenleuchte	656
12. Sicherungen	657
13. Lampe für Beleuchtung des Schalters für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im	658
Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbare	
Heckscheibe	
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für	659
Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherungen, Stellmotor der Frischluftklappe und	
Umluftklappe	
15. Sperrdiode, 12-V-Steckdose 2	660
16. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik,	661
Sicherung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	
17. Sicherungen, Diagnosestecker, Steckdose für Anhängerbetrieb, Handschuhfachleuchte	662
077 - Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	663-664
1. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	663
2. Sperrdiode, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2	664
078 - Grundausstattung, Linkslenker	665-684
 Grundausstattung, Linkslenker Batterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen 	665 666
3. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Sicherungen	667
4. Drehzahlmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	668
Wegstreckenanzeige	000
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im	669
Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	300
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	670
7. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für	671
Parklicht, Kontaktschalter für Motorhaube	J
8. Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn, Sicherungen	672
9. Beleuchtung vorn, Sicherungen	673
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	674
Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltohorn, Stellmotor links für	
Leuchtweitenreaeluna. Stellmotor rechts für Leuchtweitenreaeluna	

11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	ür 675-676
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Radio, Kennzeichenleuc 13. Sicherungen	chte 677 678
 Schalter für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel, Kofferra Beheizbare Heckscheibe 	
15. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftkla	
Umluftklappe 16. Sperrdiode, Zigarettenanzünder, Steckdose	681
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschalt	
Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe 18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleu	
19. Masseverbindungen	684
201Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab August 2002 - 3	685-708
Relaisplatz- und Sicherungsbelegung ab, ab August 2002, A Relaisplatz- und Sicherungsbelegung ab, ab August 2002,	685-708
1.1 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung ab, ab August 2002, 1.1.1 Übersicht der Sicherungen und Relaisplätze	685 685
1.2 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung ab, ab August 2002,	686
1.2.1 Übersicht der Sicherungen und Relaisplätze	686
1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie,	687-688 689
1.4 Relaisplatz im Shutzgehäuse im Motorraum links, 1.5 - J321 - Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	690
1.6 - J588 - Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	690
1.7 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte,	691
1.8 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte,	692
 1.9 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker, 1.10 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker, 	693 694
1.11 Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker,	695
1.12 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker,	696
1.13 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenker,	697 698
 1.14 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenker, 1.15 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenker, 	699
1.16 Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenker,	700
1.17 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter, Schalttafel links,	701-708
1.17.1 Sicherungsfarben 202Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Juli 2005 - 3	701-708 709-729
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Juli 2005,	709-729
1.1 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Juli 2005,	709
1.1.1 Übersicht der Sicherungen und Relaisplätze	709
 1.2 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker, 1.3 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Juli 2005, 	710 711-712
1.3.1 Übersicht der Sicherungen und Relaisplätze	711-712
1.4 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie,	713-714
1.5 - J321 - Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	715
 1.6 - J588 - Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung 1.7 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte, 	715 716
1.8 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte,	717
1.9 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker,	718
1.10 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker,	719
 1.11 Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenker, 1.12 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter, Schalttafel links, 	720 721-724
1.12.1 Sicherungsfarben	721-724
1.13 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtskslenker,	725
 1.14 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtskslenker, 1.15 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtskslenker, 	726 727
1.16 Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtskslenker,	728-729
203Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Juli 2005 - 3	730-749
Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	730-749
1.1 Sicherungshalter/Batterie 1.2 Mikrozentralelektrik	730 731
1.3 Mikrozentralelektrik	732
1.4 13-fach Zusatzrelaisträger	733
1.4.1 Relaisplatzbelegung:	733
1.5 13-fach Zusatzrelaisträger 1.5.1 Relaisplatzbelegung:	734 734
1.0.1 Notalopiatepolodalla.	754

1.6 13-fach Zusatzrelaisträger	735-736
1.6.1 Relaisplatzbelegung:	735
1.6.2 Sicherungsbelegung:	736
1.7 13-fach Zusatzrelaisträger	737
1.7.1 Relaisplatzbelegung:	737
1.8 13-fach Zusatzrelaisträger	738-739
1.8.1 Relaisplatzbelegung:	738
1.8.2 Sicherungsbelegung:	739
1.9 Sicherungsbelegung in Sicherungshalter	740-749
1.9.1 Sicherungshalter	740
1.9.2 Sicherungsbelegung:	740
1.9.4 Sicherungsbelegung:	741
1.9.6 Sicherungsbelegung:	742
1.9.8 Sicherungsbelegung:	743
1.9.10 Sicherungsbelegung:	744
1.9.12 Sicherungsbelegung:	745
1.9.14 Sicherungsbelegung:	746
1.9.16 Sicherungsbelegung:	747
1.9.18 Sicherungsbelegung:	748
1.9.20 Sicherungsbelegung:	749
801Einbauorte: Sicherungen - 3	750-769
1. Sicherungen	750-769
1.1 Übersicht der Sicherungen	750
1.2 Sicherungen (S) auf Sicherungshalter / Batterie	751
1.2.1 Anzugsdrehmomente	751
1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter / Batterie	752
1.4 Sicherungen auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, ab August 2002	753-755
1.5 Sicherungen (S) auf Sicherungshalter, Schalttafel links	756
1.5.1 Anzugsdrehmomente	756
1.6 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter, Schalttafel links, ab August 2002	757-763
1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter, Schalttafel links, ab Juli 2005	764-769
802Einbauorte: Relais - 3	770-779
1. Relais	770-779
1.1 Übersicht der Relaisträger	770
1.2 Relaisplatzbelegung des Relaisträgers, im Schutzgehäuse im Motorraum links (ab Modelljahr 2002	771
bis Modelljahr 2005)	
1.3 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Linkslenker	772-774
1.4 Relaisplatzbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Rechtslenker	775-777
1.5 Relaisplatzbelegung Relais auf der Relaisplatte	778
1.6 Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	779