

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	
27	Anlasser, Stromversorgung	1		• Drehstromgenerator 75 A und 90 A instand setzen (Bosch 1.85 ▶)	53	
	• Batterie prüfen	1	90	Armaturen, Instrumente, Radio	60	
	• Batterie – Behandlungshinweise	1		• Schalttafeleinsatz instand setzen (▶ 7.83)	60	
	• Batterie laden	2		• Schalttafeleinsatz instand setzen (7.83 ▶)	67	
	• Verschlußstopfen aus- und einbauen	2		• Schalttafeleinsatz instand setzen (1.85 ▶)	77	
	• Batterie aus- und einbauen	3		• Antriebswelle für Geschwindigkeitsmesser aus- und einbauen	84	
	• Batterie entlädt sich selbständig	4		• Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	85	
	• Anlasser dreht nicht	5		• Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger aus- und einbauen	86	
	• Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	6		• Kraftstoffvorrats- und Kühlmitteltemperaturanzeiger prüfen – Fehlersuchprogramm	87	
	• Anlasser aus- und einbauen	7		• Antenne aus- und einbauen	88	
	• Widerstand Vorerregerstromkreis prüfen	11		• Stereo-Anlage instand setzen	90	
	• Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	12	92	Scheibenwisch- und Waschanlage	95	
	• Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	14		• Scheibenwischeranlage instand setzen	95	
	• Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Vielfachmeßgerät V.A.G 1315 A prüfen	15		• Wischergummi aus- und einbauen	97	
	• Drehstromgenerator aus- und einbauen	22		• Fehlersuchtablette für Wischbilder	98	
	• Keilriemen ersetzen (Dieselmotor)	23		• Scheibenwaschanlage instand setzen	100	
	• Riemenscheibe für Drehstromgenerator aus- und einbauen	23		• Heckscheibenwisch- und -waschanlage instand setzen	101	
	• Befestigung des Leitungsstranges am Drehstromgenerator	24		• Scheinwerferreinigungsanlage instand setzen	103	
	• Drehstromgenerator 45 A und 65 A instand setzen (Bosch)	26		94	Leuchten, Lampen, Schalter außen	105
	• Drehstromgenerator 45 A instand setzen (Motorola ▶ 7.84))	31			• Lenkstockscharter instand setzen	105
• Drehstromgenerator 65 A instand setzen (Motorola ▶ 7.84)	37	• Scheinwerfer aus- und einbauen			108	
• Drehstromgenerator 45 A und 65 A instand setzen (Motorola 7.84 ▶)	42	• Schlußleuchte aus- und einbauen	111-113			
• Drehstromgenerator 75 A und 90 A instand setzen (Bosch ▶ 1.85)	47					

Inhaltsverzeichnis

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
96	Leuchten, Lampen, Schalter innen	114
	• Stop-Start-Anlage instand setzen	114, 118
	• Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar aus- und einbauen	122
	• Elektrische Fensterheber aus- und einbauen	123
	• Zentralverriegelung instand setzen	124
	• Geschwindigkeitsregelanlage instand setzen	134
	• Elektrische Sitzheizung instand setzen	140
	97	Leitungen
• Leitungsstrang hinten aus- und einbauen		145
• Leitungsstrang vorn rechts aus- und einbauen		146, 147
• Leitungsstrang vorn links aus- und einbauen		148, 149
• Schalttafelleitungsstrang aus- und einbauen		150, 151
• Schalttafelleitungsstrang für Schalter aus- und einbauen		152, 153
• Relaisplatte mit Sicherungshalter aus- und einbauen		154, 156