

INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

	Seite		Seite
Abdeckung aus- und einbauen		Klimaanlage öffnen und entleeren	7
● für Heizung	1	Kompressor	6
● für Klimaanlage	8	Kondensator	6
Absperrklappe aus- und einbauen	3, 9	Kühlleistung prüfen	20
Anschlußplan für Unterdruckschläuche	15	Magnetkupplung	6
Doppeltülle einbauen	1	Regulierung für Frischluft und Heizung aus- und einbauen	1
Druckschalter für Kältemittelkreislauf (2 bar)	6	Regulierung für Klimaanlage	
Druckschalter für Klimaanlage (15 bar)	6	● instand setzen	10
Expansionsventil	6	● prüfen	11
Fehlersuchanleitung – Klimaanlage	6	Regulierventil aus- und einbauen	1, 8
Flüssigkeitsbehälter	6	Schalter für Frischluftgebläse aus- und einbauen	1
Frischluchtgebläse		Schalter für Klimaanlage (Microschalter) aus- und einbauen	10
● für Heizung	1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen bzw. beim Umgang mit Kältemittel	5
● für Klimaanlage	8	Schließklappe aus- und einbauen	9
Frischluchtkasten aus- und einbauen		Steuerklappe aus- und einbauen	9
Heizung	1	Temperaturschalter aus- und einbauen	8
Klimaanlage	8	Tropfschale aus- und einbauen	8
Füll- und Entleerungsventile f. Klimaanlage	6	Unterdruckbehälter aus- und einbauen	8
Fußraumklappe aus- und einbauen	9	Vakuumdose aus- und einbauen	
Fondkanal nachträglich einbauen	1	● für Abdeckung	8
Halter für Kompressor aus- und einbauen		● für Absperrklappe und Schließklappe	8
● Benzinmotor (4 Zylinder)	12	● für Fußraumklappe	8
● Benzinmotor (5 Zylinder)	13	Verdampfer	6, 8
● Dieselmotor	14	Zug für Absperrklappe einstellen	1
Heizung instand setzen	1, 8	Zug für Regulierventil einstellen	1
Hinweise zu allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen mit Klimaanlage	6	Zug für Steuerklappe einstellen	1
Instandsetzungen an der Klimaanlage, die nur in speziell dafür ausgerüsteten Werkstätten durchgeführt werden können	6	Zusatzstromlaufpläne siehe Rep.-Leitfaden Passat, Heft-Stromlaufpläne	
Instandsetzungen an der Klima- und Heizungsanlage, die ohne besondere Spezialeinrichtungen möglich sind	8		
Kältemittelkreislauf	6		
Keilriemen aus- und einbauen/einstellen			
● Benzinmotor (4 Zylinder)	12		
● Benzinmotor (5 Zylinder)	13		
● Dieselmotor	14		