

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

| | Seite | Seite |
|---|--------|---|
| Abtriebswelle (Triebling) aus- und einbauen | 25 | Kupplung instand setzen 13 |
| Abtriebswelle (Triebling) einstellen | 66 | Kupplungsausrückung instand setzen 10 |
| Abtriebswelle (Triebling) zerlegen und zusammenbauen | 50 | Kupplungsbetätigung instand setzen 8 |
| Achsantrieb einstellen | 62 | Kupplungsseil ein- und ausbauen 8, 10 |
| Antriebswelle aus- und einbauen | 25 | Kupplungsseil einstellen 10 |
| Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen | 44 | Lager für Antriebswelle ersetzen 44 |
| Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | 24 | Lager für Ausgleichgetriebe ersetzen 58 |
| Ausgleichgetriebe (Tellerrad) einstellen | 69 | Lagerbuchse für Anlasser aus- und einbauen 34 |
| Ausgleichgetriebegehäuse ersetzen | 58 | Lagerbuchse für Ausrückwelle ersetzen 10 |
| Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen | 58 | Lagerschild ersetzen/instand setzen 38 |
| Ausgleichkegelräder ersetzen | 58 | Lager für Triebling ersetzen 50 |
| Ausrücklager aus- und einbauen | 10 | Nadellager für Antriebswelle ersetzen 44 |
| Ausrückwelle aus- und einbauen | 10 | Schaltbetätigung instand setzen 16 |
| Deckel für Achsantrieb abdichten | 34 | Schaltgabeln aus- und einbauen 25 |
| Deckel für Achsantrieb ersetzen | 34 | Schaltgehäuse aus- und einbauen 25 |
| Dichtring für Antriebswelle ersetzen | 34 | Schaltgehäuse instand setzen 41 |
| Dichtring für Flanschwellen ersetzen | 57 | Schaltgestänge einstellen und prüfen 18 |
| Dichtung für Schaltgehäuse aus- und einbauen | 25 | Schalthebel aus- und einbauen 17 |
| Einbaulage des Triebblings ermitteln (Ist-Vermessung) | 65 | Schalthebel einstellen 18 |
| Einstellscheibe und Dichtung zwischen Lagerschild und Schaltgehäuse ermitteln | 30, 31 | Schaltstangen (im Getriebe) aus- und einbauen 25, 33 |
| Einstellübersicht | 63 | Schaltstange aus- und einbauen 16 |
| Füllmengen | 2, 3 | Schiebemuffe/Synchronkörper für 1.+2. Gang aus- und einbauen bzw. zerlegen und zusammenbauen 54 |
| Formfeder einsetzen | 33 | Schiebemuffe/Synchronkörper für 3.+4. Gang aus- und einbauen bzw. zerlegen und zusammenbauen 46 |
| Gangarretierung einbauen | 39 | Synchronisierung instand setzen 44,50 |
| Getriebe aus- und einbauen | 20, 22 | Synchronringe, Verschleißgrenzen 46,54 |
| Getriebe zerlegen und zusammenbauen | 24 | Technische Daten 2, 3 |
| Getriebegehäuse ersetzen/instand setzen | 34 | Tellerrad einstellen 69 |
| Getriebe in Montagebock spannen | 26 | Triebling aus- und einbauen 25 |
| Ist-Vermessung (Einbaulage des Triebblings ermitteln) | 65 | Triebling zerlegen und zusammenbauen 50 |
| Kegelrollenlager für Ausgleichgetriebe ersetzen | 58 | Triebling und Tellerrad einstellen 62 |
| Kennzeichnung des Getriebes | 1 | Triebsatz ersetzen 58 |
| Kraftübertragung, Übersicht | 4 | Triebling einstellen 66 |
| | | Übersetzungen 2, 3 |
| | | Wechselgetriebe aus- und einbauen 25 |
| | | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen 25 |