

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARBEITSPPOSITIONEN UND WERKZEUGÜBERSICHT

Arbeits- position	Reparaturvorgang	Seite	VW-AUDI- Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
	Kennzeichnung des Getriebes	1		
30 12 15	. . Kupplungsseil einstellen	6		
30 12 19	. . Kupplungsseil aus- und einbauen	4, 6		
30 35 19	. . Rückzugfeder aus- und einbauen	6		
30 45 19	. . Ausrücklager aus- und einbauen	6		
30 50 19	. . Kupplung aus- und einbauen	8	10-201 10-213	
34 05 19	. . Schalthebel aus- und einbauen	11		
34 15 16	. . Schaltgestänge einstellen	12	3057	
34 17 19	. . Schaltstange aus- und einbauen	10		
34 35 19	. . Getriebe aus- und einbauen Schaltgetriebe 013	14	2071 3016	
	Schaltgetriebe 093	16	10-222 10-222/1 2071 3016	
34 35 37	. . Getriebe zerlegen und zusammenbauen	10	VW 294 b/1 VW 402 VW 412 VW 416b VW 431 VW 456a VW 540	Abzieher für Kugel- lager Nr. 6305 (handelsüblich) z. B. Fa. Schrem Zweiarmabzieher (handelsüblich) z. B. Kukko 20/10 und 44/2.
	Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen	26	VW 454 VW 681 30-21 30-22 30-100	
	Dichtring für Flanschelle aus- und einbauen	26	30-212 2062	
	Lagerbuchse für Anlasser aus- und einbauen	26	VW 204b/5 VW 228b VW 222a	
	Lagerbuchse für Antriebswelle aus- und einbauen	26	VW 295 VW 431 VW 439	

Inhaltsverzeichnis

Arbeits- position	Reparaturvorgang	Seite	VW-AUDI- Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
34 35 37	. . Getriebe zerlegen und zusammenbauen			
	Lagerbuchse für Ausrückwelle aus- und einbauen	26	VW 431 VW 439 VW 771 VW 771/15	Innenauszieher 18,5–23,5 mm z. B. Kukko 21/3
	Lagerbuchse für Innenschalthebel aus- und einbauen	32	VW 222a VW 439	
	Dichtring für Innenschalthebel aus- und einbauen	32	VW 421 VW 681	
35 40 37	. . Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35	VW 295 VW 295a VW 401 VW 407 VW 408a VW 411 VW 412 VW 426 VW 431 VW 439 VW 447h VW 454 30-205	Trennvorrichtung 12–75 mm z. B. Kukko 17/1
35 50 19	. . Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen	26	VW 454 VW 681 30-21 30-22 30-100	
35 59 15	. . Abtriebswelle (Triebeling) einstellen Schaltgetriebe 013 Schaltgetriebe 093	55 71	VW 385/1 VW 385/2 VW 385/3 VW 385/13 VW 385/14 VW 385/16 VW 385/17 VW 385/30 VW 472/2	Meßuhr 0–3 mm
35 59 37	. . Abtriebswelle (Triebeling) zerlegen und zusammenbauen	40	VW 295 VW 402 VW 408a VW 411 VW 412 VW 416b VW 433 VW 442 30-205 30-100	



Inhaltsverzeichnis

Arbeits- position	Reparaturvorgang	Seite	VW-AUDI- Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
39 09 15 . .	Ausgleichgetriebe (Tellerrad) einstellen Schaltgetriebe 013 Schaltgetriebe 093	58	VW 381/11	Meßuhr 0–3 mm Drehmomentlehre 0–600 Ncm
		74	VW 382/8 VW 382/10 VW 385/17 VW 387 VW 388 VW 521/4 VW 521/8	
39 09 37 . .	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen Schaltgetriebe 013 Schaltgetriebe 093	47	VW 295 VW 295a oder 30-11 VW 402 VW 412 VW 519 oder 40-21 30-205	Zweiarmabzieher (handelsüblich) z. B. Kukko 20/10 Innenauszieher 46–56 mm, z. B. Kukko 21/7 und Gegenstütze z. B. Kukko 22/2.
			62	VW 295 oder 30-505 VW 295a oder 40-105 VW 401 VW 412 VW 511 30-205 40-21
39 22 19 . .	Dichtring für Flanschwellen aus- und einbauen Schaltgetriebe 013 Schaltgetriebe 093	46	30-212	
		61	VW 681 2062	

Inhaltsverzeichnis nach Stichworten

Die Seitenhinweise in den Klammern gelten nur für Schaltgetriebe 093

	Seite		Seite
Abtriebswelle (Triebling) aus- und einbauen	18	Kupplungsbetätigung instandsetzen	4
Abtriebswelle (Triebling) einstellen	55 (71)	Kupplungsseil aus- und einbauen	4, 6
Abtriebswelle (Triebling) zerlegen und zusammenbauen	40	Kupplungsseil einstellen	7
Achsantrieb einstellen	52 (68)	Lager für Antriebswelle ersetzen	35
Antriebswelle aus- und einbauen	18	Lager für Ausgleichgetriebe ersetzen	47 (62)
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35	Lager für Triebling ersetzen	40
Ausgleichgetriebe aus- und einbauen	18	Lagerbuchse für Anlasser aus- und einbauen	26
Ausgleichgetriebe (Tellerrad) einstellen	58 (74)	Lagerbuchse für Ausrückwelle ersetzen	6, 26
Ausgleichgetriebegehäuse ersetzen	47 (62)	Lagerschild ersetzen/instandsetzen	30
Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	47 (62)	Nadellager für Antriebswelle ersetzen	35
Ausgleichkegelräder ersetzen	47 (62)	Rückzugfeder für Kupplung ersetzen	6
Ausrücklager aus- und einbauen	6, 26	Schaltbetätigung instandsetzen	10
Ausrückwelle aus- und einbauen	6, 26	Schaltgehäuse aus- und einbauen	19
Deckel für Achsantrieb abdichten	26	Schaltgehäuse instandsetzen	32
Deckel für Achsantrieb ersetzen	26	Schaltgestänge einstellen	12
Dichtring für Antriebswelle ersetzen	26	Schalthebel aus- und einbauen	11
Dichtring für Flanschwelle ersetzen	46 (61)	Schalthebel einstellen	12
Dichtung für Schaltgehäuse aus- und einbauen	19	Schaltstange aus- und einbauen	10
Einbaulage des Triebblings ermitteln (Ist-Vermessung)	54 (70)	Schiebemuffe/Synchronkörper für 1. + 2. Gang aus- und einbauen bzw. zerlegen und zusammenbauen	40
Einstellübersicht	53 (69)	Schiebemuffe/Synchronkörper für 3. + 4. Gang aus- und einbauen bzw. zerlegen und zusammenbauen	35
Füllmengen	2	Synchronisierung instandsetzen	35, 40
Gangarretierung einbauen	31	Synchronringe, Verschleißgrenzen	36, 42
Getriebe aus- und einbauen	14 (16)	Technische Daten	1
Getriebe zerlegen und zusammenbauen	18, 26, 30, 32	Tellerrad einstellen	58 (74)
Getriebegehäuse ersetzen/instandsetzen	26	Triebling aus- und einbauen	19
Getriebe in Montagebock spannen	20	Triebling zerlegen und zusammenbauen	40
Ist-Vermessung (Einbaulage des Triebblings ermitteln)	54 (70)	Triebling und Tellerrad einstellen	52 (68)
Kegelrollenlager für Ausgleichgetriebe ersetzen	47 (62)	Triebsatz ersetzen	40, 47 (62)
Kegelrollenlager für Triebling ersetzen	40	Triebling einstellen	55 (71)
Kennzeichnung des Getriebes	1	Übersetzungen	2
Kraftübertragung, Übersicht	3	Wechselgetriebe aus- und einbauen	18
Kupplung instandsetzen	8	Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen	18
Kupplungsaurückung instandsetzen	6		