

# Inhaltsverzeichnis

---

## INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

Seite

Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen . . . . .	82, 83
Achsantrieb einstellen . . . . .	93
Anlaßsperrschalter (Kontaktträger) aus- und einbauen . . . . .	10, 11
Anleitung zum Komponententausch . . . . .	101
ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	50
Ausgleichgetriebe aus- und einbauen . . . . .	82
Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	91
Ausgleichkegelräder aus- und einbauen . . . . .	91
Axialspiel Planetengetriebe/Achsantrieb einstellen . . . . .	32
Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen . . . . .	9
Dichtring für Flanschswelle aus- und einbauen . . . . .	81
Dichtring für Kolben 2. Gang-Bremse aus- und einbauen . . . . .	42, 43
Dichtringe für Triebwelle aus- und einbauen . . . . .	82
Dichtung für Ölwanne aus- und einbauen . . . . .	61
Direkt- und Rückwärtsgangkupplung zerlegen und zusammenbauen . . . . .	56
Drehmomentwandler aus- und einbauen . . . . .	28
Drehmomentwandler entleeren . . . . .	8
Erläuterung der "E"-Stellung . . . . .	12
Freilauf zerlegen und zusammenbauen . . . . .	46, 48
Füllmengen und Ölsorte . . . . .	2
Gasbetätigung instand setzen . . . . .	14
Gasbetätigung einstellen mit	
– Vergaser . . . . .	16
– Einspritzanlage . . . . .	18
– Vergaser mit Schubabschaltung . . . . .	20
– Diesel-Einspritzpumpe . . . . .	22
Gehäuse für Achsantrieb ersetzen . . . . .	82
Gehäuse für Ausgleichgetriebe ersetzen . . . . .	91
Gehäuse für Planetengetriebe ersetzen . . . . .	34
Getriebe aus- und einbauen . . . . .	24
Getriebe am Montagebock befestigen . . . . .	30
Getriebeübersicht und Zuordnung zum Komponententausch . . . . .	103
Getriebe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	34
Hinweis zum Fehlersuchprogramm . . . . .	13
Informationswegweiser zum Komponententausch . . . . .	102
Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen	
– Fahrzeuge mit Benzinmotor . . . . .	63, 66
– Fahrzeuge mit Dieselmotor . . . . .	64, 67, 68
Kegelrollenlager für Ausgleichgetriebe ersetzen . . . . .	91
Kegelrollenlager für Triebwelle ersetzen . . . . .	82
Kennzeichnung:	
– Drehmomentwandler . . . . .	7
– Getriebe . . . . .	1
– Schieberkasten . . . . .	65, 69
Kolben 2. Gang-Bremse zerlegen und zusammenbauen . . . . .	42, 43
Komponententausch . . . . .	100



	Seite
Lagerbuchse für Drehmomentwandler aus- und einbauen . . . . .	8
Lager für Ausgleichgetriebe ersetzen . . . . .	91
Lager für Triebwelle ersetzen . . . . .	82
<b>Ölsorte . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Parksperr</b> zerlegen und zusammenbauen . . . . .	<b>78</b>
Planetengeräte vom Achsantrieb abflanschen . . . . .	28
Planetengeräte zerlegen und zusammenbauen . . . . .	34
<b>Reglerkennzeichnung . . . . .</b>	<b>60</b>
Regler zerlegen und zusammenbauen . . . . .	59
Ringrad zerlegen und zusammenbauen . . . . .	45
<b>Schaltbetätigung instand setzen:</b>	
Fahrzeuge mit Benzinmotor . . . . .	10
Fahrzeuge mit Dieselmotor . . . . .	11
Schaltelemente und ATF-Pumpe für Planetengeräte aus- und einbauen . . . . .	34
Schieberkasten aus- und einbauen . . . . .	61
Schieberkasten-Kennbuchstabe . . . . .	65, 69
Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen:	
– Fahrzeuge mit Benzinmotor . . . . .	70, 71
– Fahrzeuge mit Dieselmotor . . . . .	72, 73
<b>Technische Daten . . . . .</b>	<b>1 bis 6</b>
Triebsatz ersetzen . . . . .	82
Triebsatz einstellen . . . . .	93
<b>Vorwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen:</b>	
– Fahrzeuge mit Benzinmotor . . . . .	52
– Fahrzeuge mit Dieselmotor . . . . .	53
<b>Wählhebel aus- und einbauen . . . . .</b>	<b>10, 11</b>
Wählhebelseilzug aus- und einbauen . . . . .	10, 11
Wählhebelseilzug einstellen . . . . .	10, 11