

# Inhaltsverzeichnis

---

## INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

	Seite
Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen . . . . .	66
Achsantrieb einstellen . . . . .	78
Anlaßsperrschalter (Kontaktträger) aus- und einbauen . . . . .	9
Anleitung zum Komponententausch . . . . .	87
ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	39
Ausgleichgetriebe aus- und einbauen . . . . .	66
Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	75
Ausgleichkegelräder aus- und einbauen . . . . .	75
Axialspiel Planetengetriebe/Achsantrieb einstellen . . . . .	22
Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen . . . . .	8
Dichtring für Flanschswelle aus- und einbauen . . . . .	65
Dichtring für Kolben 2. Gang-Bremse aus- und einbauen . . . . .	32
Dichtringe für Triebwelle aus- und einbauen . . . . .	66
Dichtung für Ölwanne aus- und einbauen . . . . .	49
Direkt- und Rückwärtsgangkupplung zerlegen und zusammenbauen . . . . .	44
Drehmomentwandler aus- und einbauen . . . . .	16
Drehmomentwandler entleeren . . . . .	7
Freilauf zerlegen und zusammenbauen . . . . .	35, 37
Füllmengen und Ölsorte . . . . .	3
Gasbetätigung instand setzen . . . . .	11
Gasbetätigung einstellen mit	
– Vergaser . . . . .	12
– Einspritzanlage . . . . .	12
Gehäuse für Achsantrieb ersetzen . . . . .	66
Gehäuse für Ausgleichgetriebe ersetzen . . . . .	75
Gehäuse für Planetengetriebe ersetzen . . . . .	24
Getriebe aus- und einbauen . . . . .	14
Getriebe am Montagebock befestigen . . . . .	20
Getriebeübersicht und Zuordnung zum Komponententausch . . . . .	89
Getriebe zerlegen und zusammenbauen . . . . .	24
Hinweis zum Fehlersuchprogramm . . . . .	10
Informationswegweiser zum Komponententausch . . . . .	88
Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen . . . . .	51, 53
Kegelrollenlager für Ausgleichgetriebe ersetzen . . . . .	75
Kegelrollenlager für Triebwelle ersetzen . . . . .	66
Kennzeichnung:	
– Drehmomentwandler . . . . .	6
– Getriebe . . . . .	1
– Schieberkasten . . . . .	52, 54
Kolben 2. Gang-Bremse zerlegen und zusammenbauen . . . . .	32
Komponententausch . . . . .	86

	Seite
<b>Lagerbuchse für Drehmomentwandler aus- und einbauen</b> . . . . .	7
<b>Lager für Ausgleichgetriebe ersetzen</b> . . . . .	75
<b>Lager für Triebwelle ersetzen</b> . . . . .	66
<b>Ölsorte</b> . . . . .	3
<b>Parksperr</b> zerlegen und zusammenbauen . . . . .	62
<b>Planetengetriebe vom Achsantrieb abflanschen</b> . . . . .	18
<b>Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen</b> . . . . .	24
<b>Reglerkennzeichnung</b> . . . . .	48
<b>Regler zerlegen und zusammenbauen</b> . . . . .	47
<b>Ringrad zerlegen und zusammenbauen</b> . . . . .	34
<b>Schaltbetätigung instand setzen</b> . . . . .	9
<b>Schaltelemente und ATF-Pumpe für Planetengetriebe aus- und einbauen</b> . . . . .	24
<b>Schieberkasten aus- und einbauen</b> . . . . .	49
<b>Schieberkasten-Kennbuchstabe</b> . . . . .	52, 54
<b>Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen</b> . . . . .	55, 56, 57
<b>Technische Daten</b> . . . . .	1
<b>Triebsatz ersetzen</b> . . . . .	66
<b>Triebsatz einstellen</b> . . . . .	78
<b>Vorwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen</b> . . . . .	41
<b>Wählhebel aus- und einbauen</b> . . . . .	9
<b>Wählhebelseilzug aus- und einbauen</b> . . . . .	9
<b>Wählhebelseilzug einstellen</b> . . . . .	9

