

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
23	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	
	Kraftstoffeinspritzung instand setzen	23-1
	● Sauberkeitsregeln	23-7
	● Kraftstoffanlage auf Undichtigkeit prüfen	23-8
	● Einspritzpumpe aus- und einbauen	23-10
	● Förderbeginn der Einspritzpumpe überprüfen und einstellen:	
	– dynamisch	23-16
	– statisch	23-18
	● Motorsteuerung prüfen	23-21
	● Anschlußstutzen der Einspritzpumpe abdichten	23-24
	● Leerlauf- und Höchstdrehzahl (unbelastet) einstellen	23-25
	● Einspritzdüsen aus- und einbauen	23-26
	● Einspritzdüsen instand setzen	23-28
	● Spitzzapfen der Düsennadel prüfen (Sichtprüfung)	23-30
	● Abspritzdruck prüfen	23-31
	Bosch-Einspritzpumpe instand setzen	23-33
	● Rückzugfeder für Verstellhebel der Einspritzpumpe ersetzen	23-37
	● Verstellhebel-Lagerbuchse im Pumpendeckel, Dichtung für Pumpendeckel und O-Ring für Verstellhebelwelle ersetzen	23-40
	● O-Ring für Mengen- einstellschraube ersetzen	23-44
	● O-Ring am Deckel für Spritzversteller ersetzen	23-46
● O-Ring für KSB-Hebel/Deckel ersetzen	23-47	
28	Vorglühanlage	
	Glühkerzen prüfen	28-1
	● Glühkerzen mit verbrannten Glühstiften	28-4
	● Anzugsdrehmoment für Glühkerzen	28-4