



Inhaltsverzeichnis

22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	1
1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.2 Luftfilter	4
1.3 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen	5
1.4 Ansaugluftvorwärmung prüfen	5
2 2E3-Vergaser instand setzen	6
2.1 2E3-Vergaser instand setzen	6
2.2 Vergaser-Oberteil	7
2.3 Vergaser-Unterteil	11
2.4 Vergasereinstelldaten	14
2.5 Vergaserbestückung	15
2.6 Leerlaufeinstellung	16
2.7 Schließdämpfer prüfen und einstellen, Vergaser 05.88 >	18
2.8 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	19
2.9 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	20
2.10 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	22
2.11 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen	23
2.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	24
2.13 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	25
2.14 Unterdruckanschlüsse	27
28 - Zündanlage	29
1 TSZ-H Zündanlage instand setzen	29
1.1 TSZ-H Zündanlage instand setzen	29
1.2 Zündverteiler zerlegen und zusammenbauen	32
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	35
1.4 Einstelldaten, Zündkerzen	35
1.5 Zündverteilerdaten	37
1.6 Zündverteiler einbauen	38
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	39
1.8 Zündzeitpunktverstellung prüfen	40
1.9 TSZ-H Schaltgerät und Hallgeber prüfen	43