



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Innenspiegel ausbauen	2
1.3 Innenspiegel einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	3
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen	4
1.6 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 09.00	7
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 10.00 ▶	9
2.3 Ascher vorn ausbauen	11
2.4 Ascher hinten aus- und einbauen ▶ 09.00	12
2.5 Mittellarmlehne ausbauen ▶ 09.00	12
2.6 Abdeckung für Wählhebel aus- und einbauen	13
2.7 Blenden für Dosenhalter vorn ausbauen	14
2.8 Ablage Fahrerseite ausbauen	14
2.9 Ablagefach Beifahrerseite ausbauen	15
2.10 Schließzylinder Handschuhkasten aus- und einbauen	16
2.11 Abdeckung für Rückblickspiegel außen ausbauen	18
2.12 Sonnenblende ausbauen	18
3 Haltegriffe	19
3.1 Haltegriff (Dach) ausbauen	19
4 Einstiegsleisten	20
4.1 Einstiegsleiste aus- und einbauen	20
5 Netztrennwand	23
5.1 Montageübersicht	23
5.2 Netztrennwand nachrüsten	24
69 - Insassenschutz	28
1 Sicherheitsgurte	28
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	28
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	28
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht ▶ 09.00	28
1.4 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht 10.00 ▶	29
1.5 Gurtschloß aus- und einbauen	30
1.6 Sicherheitsgurt, hinten, mit Gurtstraffer - Montageübersicht	31
1.7 Mittlerer Sicherheitsgurt hinten - Montageübersicht	36
1.8 Verankerungsbeschlag für Kindersitz einbauen (Limousine)	38
1.9 Verankerungsbeschlag für Kindersitz einbauen (Variant)	39
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	40
2.1 Prüfpunkte	40
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	44
3.1 Prüfpunkte	44
4 Airbag	45
4.1 Werkzeuge	45
4.2 Übersicht Einbauorte ▶ 09.00	45
4.3 Übersicht Einbauorte 10.00 ▶	47
4.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	47
4.5 Entsorgung von Airbageinheiten	48
4.6 Airbagdeaktivierung	48
4.7 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	49



4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	50
4.9	Lenkrad aus- und einbauen	60
4.10	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	64
4.11	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	65
4.12	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	67
4.13	Seitenairbag Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	67
4.14	Seitenairbag (Recarositz) Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	70
4.15	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	72
4.16	Kopfairbag Fahrer-/ Beifahrerseite (Limousine) aus- und einbauen	74
4.17	Kopfairbag Fahrer-/ Beifahrerseite (Variant) aus- und einbauen	76
4.18	Bauteile anpassen	78
5	Deformationselemente	79
5.1	Werkzeuge	79
5.2	Deformationselemente, seitlich, Limousine ohne Schiebe-/Ausstelldach, aus- und einbauen	79
5.3	Deformationselemente, Formhimmel, Limousine ohne Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	82
5.4	Deformationselemente, Formhimmel, Limousine mit Schiebe-/ Ausstelldach, nachrüsten	84
5.5	Deformationselemente, Säule C, Limousine, aus- und einbauen	86
5.6	Deformationselemente, Montageeinheit, Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	89
5.7	Deformationselemente, Kopfairbag, Fahrzeuge ohne Schiebe-/Ausstelldach, aus- und einbauen	90
5.8	Deformationselemente, seitlich, Variant ohne Schiebe-/ Ausstelldach, aus- und einbauen	92
5.9	Deformationselemente, Formhimmel, Variant mit Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	95
70	Verkleidungen/Dämpfungen	97
1	Schalttafel	97
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	97
2	Türverkleidungen	105
2.1	Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen	105
2.2	Verkleidung Tür vorn Beifahrerseite aus- und einbauen	107
2.3	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	109
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	111
3.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	111
3.2	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	113
3.3	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	113
3.4	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	119
3.5	Obere Verkleidung Säule C/D (Limousine) aus- und einbauen	120
3.6	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Variant)	123
3.7	Untere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	125
3.8	Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen (Variant)	126
3.9	Hutablage aus- und einbauen	128
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	131
4.1	Werkzeuge	131
4.2	Verkleidung Kofferraum aus- und einbauen	131
4.3	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen	133
4.4	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 09.00	135
4.5	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 10.00 ▶	138
4.6	Verkleidung Klappe hinten, mit Innennotentriegelung (nur US- Fahrzeuge) 10.00 ▶ aus- und einbauen	141
4.7	Verkleidung Laderaum aus- und einbauen (Variant)	142
4.8	Montageübersicht	142
4.9	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen (Variant)	144
4.10	Laderaumabdeckung aus- und einbauen	146



4.11	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Variant) ▶ 09.00	149
4.12	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Variant) 10.00 ▶	150
4.13	Belag Laderaumboden ausbauen (Variant)	151
5	Dachverkleidungen	152
5.1	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach (Limousine) aus- und einbauen	152
5.2	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen (Variant)	156
72	- Sitzgestelle	160
1	Sitze vorn	160
1.1	Werkzeuge	160
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	160
1.3	Lehne vorn aus- und einbauen	163
1.4	Lordosengestell aus- und einbauen	165
1.5	Verkleidung 8-Wege-Sitz ausbauen	169
1.6	Steuergerät 8-Wege-Sitz ausbauen	170
1.7	Bedieneinheit 8-Wege-Sitz ausbauen	171
1.8	Sitzlängsverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	172
1.9	Vorderen Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	173
1.10	Hinteren Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	174
1.11	Antrieb der Lehnenverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen.	175
2	Recarositze (vorn)	177
2.1	Werkzeuge	177
2.2	Recarositz aus- und einbauen	177
2.3	Blenden, Lehnenbeschlag, aus- und einbauen	179
2.4	Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	181
2.5	Federabdeckung aus- und einbauen	183
2.6	Sitzteil aus- und einbauen	184
2.7	Sitzseitenblenden aus- und einbauen	186
2.8	Lehne aus- und einbauen	187
2.9	Rückenschale aus- und einbauen	189
2.10	2-Wege-Lordose aus- und einbauen	191
2.11	2-Wege-Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	192
2.12	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	194
2.13	Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	196
2.14	Schaltereinheit aus- und einbauen	198
3	Sitze hinten	200
3.1	Sitzbank aus- und einbauen (Limousine)	200
3.2	Sitzbank aus- und einbauen (Variant)	202
3.3	Hintersitzlehne (einteilig) aus- und einbauen	202
3.4	Hintersitzlehne (zweiteilig) aus- und einbauen	206
3.5	Hintersitzlehne (Limousine W8) aus- und einbauen	208
3.6	Lehnenschloss links aus- und einbauen	212
3.7	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten	213
3.8	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten	217
3.9	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten (Variant)	220
3.10	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten (Variant)	225
3.11	Halter für Kindersitz „-Bobsy G1 ISOFIX-“ nachrüsten	227
74	- Sitz - Polster, Bezüge	229
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	229
1.1	Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel	229
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	229
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	232
2	Bezüge und Polster Recarositz	238



2.1	Bezug und Polster vom Sitzteil aus- und einbauen	238
2.2	Bezug und Polster der Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	239
2.3	Bezug und Polster der Lehne aus- und einbauen	240
2.4	Bezug und Polster der Kopfstütze aus- und einbauen	241
3	Bezüge und Polster Sitze hinten	243
3.1	Bezug für Sitzbank aus- und einbauen	243
3.2	Mittelarmlehne aus- und einbauen	246
3.3	Bezug für Mittelarmlehne aus- und einbauen	248
3.4	Bezug für Lehne rechts aus- und einbauen	250
4	Heizelemente für Sitz	254
4.1	Heizelement für Sitz ausbauen	254
4.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	254
4.3	Heizelemente vom Recarositz aus- und einbauen	256