

## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kennzeichnung des Achsantriebes hinten</b> .....	<b>00-1</b>
	– Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen.....	00-3
	<b>Übersicht Kraftübertragung</b> .....	<b>00-6</b>
	<b>Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>00-8</b>
	– Hinweise zur Leistungsprüfung, Bremsenprüfung und zum Abschleppen.....	00-11
<b>39</b>	<b>Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kardanwelle aus- und einbauen</b> .....	<b>39-1</b>
	– Montagereihenfolge .....	39-5
	– Kardanwelle einstellen .....	39-10
	<b>Dichtringe für Flanschwellen ersetzen (Achsantrieb eingebaut)</b> .....	<b>39-15</b>
	<b>Dichtring für Flansch/Kardanwelle ersetzen (Achsantrieb eingebaut)</b> .....	<b>39-18</b>
	<b>Radialschlag an dem Flansch/Kardanwelle messen und kennzeichnen</b> .....	<b>39-26</b>
	<b>Achsantrieb hinten aus- und einbauen</b> .....	<b>39-28</b>
	<b>Getriebeöl im Achsantrieb hinten prüfen</b> .....	<b>39-33</b>
	<b>Achsantrieb hinten zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>39-34</b>
	– Getriebeübersicht.....	39-34
	<b>Ausgleichgetriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>39-36</b>
	<b>Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>39-42</b>
	<b>Triebting aus- und einbauen und zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>39-57</b>
	<b>Triebting und Tellerrad einstellen</b> .....	<b>39-73</b>
	– Allgemeine Hinweise .....	39-73
	– Einstellung und Beschriftung der Triebsätze .....	39-74
	– Lage der Einstellscheiben .....	39-76
	– Einstellübersicht .....	39-77
	– Zweckmäßige Reihenfolge bei Neueinstellung des Triebsatzes .....	39-78
	– Triebting einstellen .....	39-80
	– Tellerrad einstellen .....	39-88