



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Montageübersicht - Luftleitteile am Schlossträger	2
1.3 Servicestellung	3
1.4 Schlossträger aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	10
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	10
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	14
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	14
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	20
1 Frontklappe	20
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	20
1.2 Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	22
1.3 Montageübersicht - Betätigungshebel und Lagerbock	23
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	23
1.5 Schließbügel aus- und einbauen	26
1.6 Frontklappe einstellen	26
1.7 Scharnier aus- und einbauen	29
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	31
1.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	33
1.10 Klappenschloss und Bowdenzug aus- und einbauen	34
1.11 Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen	38
2 Heckklappe	40
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	40
2.2 Montageübersicht - Scharnier für Heckklappe	41
2.3 Heckklappe notentriegeln	42
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	42
2.5 Heckklappe einstellen	44
2.6 Scharnier aus- und einbauen	48
2.7 Gasdruckfeder aus- und einbauen	51
2.8 Betätigung aus- und einbauen	54
2.9 Klappenschloss aus- und einbauen	56
2.10 Dichtung aus- und einbauen	61
3 Tankklappeneinheit	64
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	64
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	64
3.3 Stellelement aus- und einbauen	66
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	68
1 Tür	68
1.1 Montageübersicht - Türscharniere	68
1.2 Tür aus- und einbauen	69
1.3 Tür einstellen	71
1.4 Schließbügel einstellen	73
2 Einbauteile	75
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	75



2.2	Montageübersicht - Dämpfungen	76
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	77
2.4	Einbauteile aus- und einbauen	78
2.5	Türgriff aus- und einbauen	81
2.6	Türschloss aus- und einbauen	91
2.7	Türdichtung aus- und einbauen	93
3	Zentralverriegelung	101
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	101
3.2	Montageübersicht - Batterie für den Zündschlüssel	103
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	103
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	105
1	Tür	105
1.1	Montageübersicht - Türscharniere	105
1.2	Tür aus- und einbauen	106
1.3	Tür einstellen	108
1.4	Schließbügel einstellen	110
2	Einbauteile	113
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	113
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	116
2.3	Türeinbauteile aus- und einbauen	117
2.4	Türgriff aus- und einbauen	121
2.5	Türschloss aus- und einbauen	131
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	134
60	- Schiebe-/Ausstelldach	141
1	Schiebedach	141
1.1	Funktion	141
1.2	Montageübersicht - Schiebedach	141
1.3	Montageübersicht - Sonnenschutz	144
1.4	Montageübersicht - Dichtungen	145
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	145
1.6	Montageeinheit aus- und einbauen	147
1.7	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	156
1.8	Glasdeckel einstellen	156
1.9	Kulissenführung aus- und einbauen	158
1.10	Seilzüge aus- und einbauen	159
1.11	Schwenklager aus- und einbauen	161
1.12	Antrieb für Glasdeckel Panorama-Ausstelldach aus- und einbauen	162
1.13	Sonnenschutz aus- und einbauen	164
1.14	Deckeldichtung aus- und einbauen	167
63	- Stoßfänger	169
1	Stoßfänger vorn	169
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger vorn	169
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	175
1.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	180
1.4	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge ► 01.2011	180
1.5	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge 01.2011 ►	184
2	Stoßfänger hinten	189
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	189
2.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	196
2.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	198
2.4	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge ► 01.2011	198
2.5	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge 01.2011 ►	203



64 - Verglasung	208
1 Reparaturhinweise	208
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	208
1.2 Scheibeninstandsetzung	208
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	209
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einglasen vorbereiten	212
1.5 Neue Scheiben zum Einglasen vorbereiten	212
1.6 Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	213
2 Frontscheibe	215
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	215
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	216
3 Heckscheibe	222
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	222
3.2 Heckscheibe aus- und einbauen	222
4 Türscheiben	227
4.1 Montageübersicht - Türscheibe vorn	227
4.2 Montageübersicht - Türscheibe hinten	228
4.3 Türscheibe vorn aus- und einbauen	228
4.4 Türscheibe hinten aus- und einbauen	231
4.5 Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	233
4.6 Türscheibe vorn einstellen	235
4.7 Türscheibe hinten einstellen	242
4.8 Fest stehende Türscheibe hinten einstellen	248
5 Fensterheber	250
5.1 Fensterheber vorn aus- und einbauen	250
5.2 Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen	254
5.3 Fensterheber hinten aus- und einbauen	254
5.4 Fensterhebermotor hinten aus- und einbauen	258
6 Fensterführung und Leisten	260
6.1 Fensterschachtleiste vorn aus- und einbauen	260
6.2 Fensterschachtleiste hinten aus- und einbauen	261
66 - Außenausstattung	263
1 Kühlergrill/Frontblende	263
1.1 Kühlergrill aus- und einbauen bis 01.2011	263
1.2 Kühlergrill aus- und einbauen ab 01.2011	265
2 Spoiler	267
2.1 Montageübersicht - Spoiler	267
3 Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	274
3.1 Montageübersicht - Seitenschutzleisten Tür vorn und hinten	274
3.2 Montageübersicht - Unterholmverkleidung	275
3.3 Montageübersicht - Blende auf der Heckklappe	277
3.4 Montageübersicht - Radabdeckungen	277
3.5 Dachzierleiste aus- und einbauen	279
3.6 Blende B-Säule aus- und einbauen	281
3.7 Kennzeichenträger aus- und einbauen	285
3.8 Einstiegsblende aus- und einbauen	287
3.9 Türzierleiste aus- und einbauen	288
3.10 Blende auf der Heckklappe aus- und einbauen	291
4 Geräuschkämpfung	296
4.1 Montageübersicht - Geräuschkämpfung, kurz	296
4.2 Montageübersicht - Geräuschkämpfung, lang	297
5 Unterbodenverkleidung	298



5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung	298
5.2	Montageübersicht - Tunnelbrücke	298
6	Außenspiegel	300
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	300
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	301
6.3	Spiegelkappe aus- und einbauen	303
6.4	Außenspiegel aus- und einbauen	307
7	Radhausschale	309
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	309
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	310
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	310
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	312
8	Schriftzüge und Embleme	314
8.1	Maßangaben - Schriftzüge	314
8.2	Embleme aus- und einbauen	319
9	Sonderanbauteile	323
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	323
10	Anhängevorrichtung	324
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	324