



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Karosserie vorn	1
1.2 Karosserie vorn > 09.99	1
1.3 Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.4 Abschlußstück aus- und einbauen	3
1.5 Kotflügel vorn aus- und einbauen	4
2 Karosserie vorn 10.99 >	6
2.1 Karosserie vorn 10.99 >	6
2.2 Werkzeuge	6
2.3 Schloßträger mit Anbauteilen - Montageübersicht	7
2.4 Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	8
2.5 Schloßträger-Servicestellung	10
2.6 Kotflügel vorn - Montageübersicht	11
2.7 Kotflügelmaße	13
2.8 Geräuschdämpfung (Benzin Motor) - Montageübersicht	14
2.9 Geräuschdämpfung (Diesel Motor) - Montageübersicht	15
55 - Deckel, Klappen	16
1 Klappe vorn	16
1.1 Klappe vorn	16
1.2 Montageübersicht	16
1.3 Klappe aus- und einbauen 10.99 >	18
1.4 Gasdruckfeder ausbauen	19
1.5 Gasdruckfeder entgasen	20
1.6 Klappe einstellen	20
1.7 Seilzug für Klappenschloß vorn aus- und einbauen	21
1.8 Klappenschloß aus- und einbauen	23
2 Klappe hinten	23
2.1 Klappe hinten	23
2.2 Werkzeuge	23
2.3 Gasdruckfeder ausbauen	24
2.4 Gasdruckfeder entgasen	25
2.5 Klappe einstellen	25
2.6 Klappenschloß aus- und einbauen	27
2.7 Schließzylinder aus- und einbauen	29
2.8 Gleichschließung erhalten	32
3 Tankklappeneinheit	32
3.1 Tankklappeneinheit	32
3.2 Werkzeuge	32
3.3 Montageübersicht	33
3.4 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	34
3.5 Tankklappeneinheit zerlegen und zusammenbauen	36
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	38
1 Tür vorn	38
1.1 Tür vorn	38
1.2 Werkzeuge	38
1.3 Montageübersicht	39
1.4 Tür aus- und einbauen	42
1.5 Tür einstellen	42
1.6 Tür vorn 09.96 >	43
1.7 Tür vorn aus- und einbauen 09.96 >	46
1.8 Tür vorn einstellen 09.96 >	46



1.9	Fahrtür bei Postfahrzeugen	47
1.10	Türschloß - Montageübersicht	49
1.11	Türschloß aus- und einbauen	50
1.12	Innenbetätigung ausbauen	52
1.13	Türgriff - Montageübersicht	52
1.14	Türgriff aus- und einbauen	54
1.15	Gleichschließung erhalten	56
1.16	Türgriff mit Innenbahnschlüssel - Montageübersicht	57
1.17	Schließzylinder mit Innenbahnschlüssel aus- und einbauen	59
1.18	Türdichtungen	64
1.19	Türinnendichtung aus- und einbauen	64
2	Zentralverriegelung	65
2.1	Zentralverriegelung	65
2.2	Montageübersicht	65
2.3	Neue Kupplungen und Verteilerstücke für Rohrleitungsverbindungen	68
2.4	Bi-Druckpumpe aus- und einbauen	68
2.5	Stellelement Tankklappe aus- und einbauen	69
2.6	Stellelement Türschloß vorn aus- und einbauen	69
2.7	Stellelement Türschloß hinten aus- und einbauen	71
2.8	Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen	72
2.9	Türeinzelföffnung der Zentralverriegelung aktivieren	72
2.10	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	73
2.11	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung	73
2.12	Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung	74
2.13	Batterien für den Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	74
58	Türen hinten/Türeinbauteile	75
1	Tür hinten	75
1.1	Tür hinten	75
1.2	Werkzeuge	75
1.3	Montageübersicht	76
1.4	Tür aus- und einbauen	79
1.5	Tür hinten 09.96 >	80
1.6	Tür hinten aus- und einbauen 09.96 >	83
1.7	Tür einstellen	84
1.8	Türschloß - Montageübersicht	85
1.9	Türschloß aus- und einbauen	86
1.10	Innenbetätigung ausbauen	88
1.11	Türgriff - Montageübersicht	89
1.12	Türgriff aus- und einbauen	90
1.13	Türdichtungen	91
1.14	Türinnendichtung aus- und einbauen	92
60	Schiebe-/Ausstelldach	93
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel > 09.99	93
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel > 09.99	93
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	93
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	97
1.4	Deckeldichtung einstellen	97
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	98
1.6	Sonnenschutz ausbauen	98
1.7	Sonnenschutz einbauen	99
1.8	Parallellauf prüfen	99
1.9	Parallellauf einstellen	100
1.10	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	100
1.11	Montageeinheit aus- und einbauen	101
1.12	"Null-Stellung" am Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	103



1.13	Wasserablaufschläuche reinigen	104
1.14	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel 10.99 >	106
1.15	Funktion	106
1.16	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	107
1.17	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	111
1.18	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	111
1.19	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	112
1.20	Deckeldichtung einstellen	113
1.21	Deckeldichtung ersetzen	114
1.22	Windabweiser ausbauen	115
1.23	Sonnenschutz aus- und einbauen	115
1.24	Vorwahlschalter für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	116
1.25	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	117
1.26	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	117
1.27	Parallelauf prüfen	118
1.28	Parallelauf einstellen	118
1.29	Kulissenführung ausbauen	119
1.30	Montageeinheit aus- und einbauen	120
1.31	Führung mit Seilzug ausbauen	122
1.32	Wasserablaufschläuche reinigen	124
2	Faltschiebedach	126
2.1	Faltschiebedach	126
2.2	Faltschiebedach-Montageübersicht	126
2.3	Faltschiebedach komplett aus- und einbauen	130
2.4	Faltschiebedach mit Bezug und Verkleidung aus- und einbauen	130
2.5	Faltschiebedachbezug bzw. Faltschiebedachverkleidung ersetzen	133
2.6	Faltschiebedach spannen	134
2.7	Parallelauf prüfen	135
2.8	Parallelauf einstellen	135
2.9	Dachspoiler ersetzen	135
63	- Stoßfänger	137
1	Stoßfänger vorn	137
1.1	Stoßfänger vorn	137
1.2	Stoßfänger vorn > 09.99	137
1.3	Montageübersicht	137
2	Stoßfänger vorn	140
2.1	Stoßfänger vorn	140
2.2	Stoßfänger vorn 10.99 >	140
2.3	Stoßfängerabdeckung - Montageübersicht	140
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	143
2.5	Stoßfängerträger - Montageübersicht	144
3	Stoßfänger hinten	145
3.1	Stoßfänger hinten	145
3.2	Stoßfänger hinten > 09.99	145
3.3	Montageübersicht	145
4	Stoßfänger hinten	147
4.1	Stoßfänger hinten	147
4.2	Stoßfänger hinten 10.99 >	147
4.3	Stoßfängerabdeckung - Montageübersicht	147
4.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	149
4.5	Stoßfängerträger - Montageübersicht	150
64	- Verglasung	152
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	152
1.1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	152



1.2	Werkzeuge	152
1.3	Materialien	153
1.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht	154
1.5	Abdeckleiste für Wasserkasten aus- und einbauen	156
1.6	Windschutzscheibe ausbauen	158
1.7	Windschutzscheibe einbauen	159
1.8	Seitenscheibe - Montageübersicht	160
1.9	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen	160
1.10	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	162
1.11	Seitenscheibe einbauen	162
1.12	Rückblickscheibe - Montageübersicht	163
1.13	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	163
1.14	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	165
1.15	Rückblickscheibe einbauen	165
1.16	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	166
1.17	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	167
1.18	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	168
1.19	Einbauhinweise	169
1.20	Mindestaushärtezeit	169
1.21	Lackschäden ausbessern	170
1.22	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	170
2	Türfensterscheiben	171
2.1	Türfensterscheiben	171
2.2	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	171
2.3	Fensterschachtabdichtung aus- und einbauen	172
2.4	Türfensterscheibe ausbauen	173
2.5	Türfensterscheibe einstellen	174
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	174
2.7	Elektrische Fensterheber instand setzen	175
2.8	Türfensterscheibe hinten - Montageübersicht	178
2.9	Türfensterscheibe aus- und einbauen	179
2.10	Türfensterscheibe an Fensterheber montieren	181
2.11	Fensterheber aus- und einbauen	181
2.12	Dreieckfenster aus- und einbauen	183
66	- Außenausstattung	184
1	Dachleiste > 09.99	184
1.1	Dachleiste > 09.99	184
1.2	Dachleiste/Dach aus- und einbauen	184
1.3	Dachleiste/Tür aus- und einbauen	185
2	Blenden > 09.99	186
2.1	Blenden > 09.99	186
2.2	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen	186
3	Schutzleisten	188
3.1	Schutzleisten	188
3.2	Seitenschutzleisten ersetzen	188
4	Radhausschale aus- und einbauen	190
4.1	Radhausschale aus- und einbauen	190
5	Rückblickspiegel > 09.99	191
5.1	Rückblickspiegel > 09.99	191
5.2	Werkzeuge	191
5.3	Montageübersicht	192
6	Rückblickspiegel 10.99 >	194
6.1	Rückblickspiegel 10.99 >	194
6.2	Spiegelgehäuse ausbauen	194
7	Spoiler > 09.99	195



7.1	Spoiler > 09.99	195
7.2	Frontspoiler aus- und einbauen	195
8	Heckspoiler	196
8.1	Heckspoiler	196
8.2	Werkzeuge	196
8.3	Heckspoiler	197
8.4	Montageübersicht	197
8.5	Heckspoiler aus- und einbauen 10.99 >	198