



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Querträger	1
1.1 Querträger	1
1.2 Querträger ausbauen 10.90 >	1
2 Kotflügel	2
2.1 Kotflügel	2
2.2 Kotflügel aus- und einbauen 10.91 >	2
55 - Deckel, Klappen	4
1 Klappe vorn	4
1.1 Klappe vorn	4
1.2 Seilzug für Klappenschloß einstellen > 09.90	4
1.3 Seilzug für Klappenschloß ausbauen 10.90 >	5
2 Klappe hinten	6
2.1 Klappe hinten	6
2.2 Gasdruckfeder ausbauen >09.90	6
2.3 Gasdruckfeder ausbauen 10.90>(Steilheck)	7
2.4 Gasdruckfeder ausbauen 10.90>(Coupe)	8
2.5 Gasdruckfeder entgasen	9
2.6 Klappenschloß aus- und einbauen > 09.90	10
2.7 Klappenschloß aus- und einbauen 10.90 >	12
2.8 Klappe ausbauen	14
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	15
1 Tür	15
1.1 Tür	15
1.2 Tür instand setzen	15
1.3 Türgriff ausbauen	18
1.4 Türinnenbetätigung mit Griffschale ausbauen	19
1.5 Türschloß einbauen	19
1.6 Fensterheber ausbauen	20
1.7 Führungsschiene mit Fensterführung ausbauen	20
60 - Schiebe-/Ausstelldach	22
1 Schiebedach	22
1.1 Schiebedach	22
1.2 Schiebedach instand setzen	22
1.3 Deckel für Schiebedach ausbauen	26
1.4 Deckel für Schiebedach einbauen	28
1.5 Führungen hinten mit Seilzügen ausbauen	28
1.6 Deckel für Schiebedach einstellen	30
1.7 Deckel für Schiebedach komplettieren	31
1.8 Gewindeniet ersetzen	32
1.9 Wasserablaufschläuche reinigen	32
2 Ausstelldach (Glas)	34
2.1 Ausstelldach (Glas)	34
2.2 Ausstelldach instand setzen	34
2.3 Ausstelldach ausbauen	36
2.4 Ausstelldach einbauen	36
2.5 Wasserablaufschläuche reinigen	37
3 Faltschiebedach	38
3.1 Faltschiebedach	38
3.2 Faltschiebedach instand setzen	38



3.3	Verdeckbezug ausbauen	45
3.4	Verkleidung für Faltschiebedach aus- und einbauen	46
3.5	Faltschiebedach komplett aus- und einbauen	47
3.6	Verdeckbezug spannen	48
3.7	Parallelauf prüfen und einstellen	49
3.8	Dichtung innen ersetzen	50
3.9	Dichtstreifen auf Dichtung außen aufkleben	50
3.10	Führungen mit Seilzügen aus- und einbauen	51
3.11	Wasserablaufschläuche reinigen	52
63	- Stoßfänger	53
1	Stoßfänger vorn	53
1.1	Stoßfänger vorn	53
1.2	Stoßfänger ausbauen >09.90	53
1.3	Abdeckung für Stoßfänger ersetzen >09.90	54
1.4	Stoßfänger instand setzen 10.90 >	55
2	Stoßfänger hinten	56
2.1	Stoßfänger hinten	56
2.2	Stoßfänger ausbauen > 09.90	56
2.3	Abdeckung für Stoßfänger ersetzen > 09.90	57
2.4	Stoßfänger instand setzen 10.90 >	58
64	- Verglasung	59
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben 10.90 >	59
1.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben 10.90 >	59
1.2	Werkzeuge	59
1.3	Materialien	60
1.4	Rückblickscheibe aus- und einbauen (Steilheck)	61
1.5	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Steilheck)	62
1.6	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Steilheck)	63
1.7	Rückblickscheibe aus- und einbauen (Coupe)	64
1.8	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Coupe)	66
1.9	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Coupe)	66
1.10	Nicht zerstörte Rückblickscheibe zum Einglasen vorbereiten	67
1.11	Neue Rückblickscheibe zum Einglasen vorbereiten	68
1.12	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	69
1.13	Rückblickscheibe einbauen	70
1.14	Scheiben nachdichten	71
1.15	Lackschäden ausbessern	71
1.16	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	71
66	- Außenausstattung	72
1	Außenspiegel aus- und einbauen	72
1.1	Außenspiegel aus- und einbauen	72
1.2	Außenspiegel instand setzen	72
1.3	Spiegelglas ersetzen	74
2	Spoiler	75
2.1	Spoiler	75
2.2	Frontspoiler instand setzen > 09.90	75
2.3	Frontspoiler ausbauen > 09.90	76
2.4	Heckspoiler aus- und einbauen	77
3	Abdeckungen	78
3.1	Abdeckungen	78
3.2	Radhausschale aus- und einbauen > 09.90	78
3.3	Radhausschale aus- und einbauen 10.90 >	79
3.4	Abdeckung Radausschnitt und Unterholmverkleidung aus- und einbauen	80



4	Blenden	82
4.1	Blenden	82
4.2	Blende Abschlußblech vorn aus- und einbauen > 09.90	82
4.3	Kühlergrill ausbauen (Polo Coupe GT) > 09.90	82
4.4	Kühlergrill ausbauen > 09.90	83
4.5	Blende Säule B aufkleben	83
4.6	Kühlergrill ausbauen 10.90 >	84
5	Dachreling	85
5.1	Dachreling	85
5.2	Dachreling aus- und einbauen	85
5.3	Dachreling komplett ausbauen	87
68	Innenausstattung/Insassenschutz	89
1	Sicherheitsgurte	89
1.1	Sicherheitsgurte	89
1.2	Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	89
1.3	Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	93
1.4	Überprüfung von Sicherheitsgurten	96
70	Verkleidungen/Dämpfungen	100
1	Schalttafel	100
1.1	Schalttafel	100
1.2	Schalttafel ausbauen > 09.90	100
1.3	Ablage Fahrerseite ausbauen	101
1.4	Ablage Beifahrerseite ausbauen > 09.90	102
1.5	Starterzug ausbauen	102
1.6	Luftausströmer ausbauen > 09.90	103
1.7	Schalttafelblende und Geschwindigkeitsmesser ausbauen > 09.90	103
1.8	Heizungsbetätigung ausbauen > 09.90	104
1.9	Mittelkonsole ausbauen (Polo Coupe) > 09.90	105
1.10	Schalttafel ausbauen 10.90 >	106
1.11	Mittelkonsole aus- und einbauen 10.90 >	108
1.12	Heizungsbetätigung ausbauen 10.90 >	109
2	Türverkleidungen	110
2.1	Türverkleidungen	110
2.2	Türverkleidung instand setzen	110
2.3	Dämpfungsfolie ersetzen	113
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	114
3.1	Säulen- und Seitenverkleidungen	114
3.2	Seitenverkleidung aus- und einbauen	114
4	Dachverkleidungen	117
4.1	Dachverkleidungen	117
4.2	Dachverkleidung instand setzen	117
4.3	Dachverkleidung ausbauen	119
4.4	Dachverkleidung einbauen	120
72	Sitzgestelle	121
1	Sitze vorn	121
1.1	Sitze vorn	121
1.2	Sitz ausbauen	121
1.3	Sitzgestell und Lehnengestell trennen	122
1.4	Sitzgestell ersetzen	123
1.5	Lehnengestell ersetzen	124
1.6	Lehnengestell instand setzen	126
1.7	Verwendung des Lehnengestells für Sitz vorn links oder rechts	128
2	Sitze hinten	128



2.1	Sitze hinten	128
2.2	Sitzbank und Lehne (geteilt) ausbauen	128
74	- Sitz - Polster, Bezüge	130
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	130
1.1	Bezüge und Polster Sitze vorn	130
1.2	Bezug und Polster für Sitzteil vorn aus- und einbauen	130
1.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	134
2	Bezüge und Polster Sitze hinten	139
2.1	Bezüge und Polster Sitze hinten	139
2.2	Bezüge und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	139
2.3	Bezüge und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	140