



## Inhaltsverzeichnis

<b>22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b>	<b>1</b>
<b>1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b>	<b>1</b>
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.2 Luftfilter	7
1.3 Ansaugluftvorwärmung prüfen	8
1.4 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen	9
<b>2 PIC-Vergaser instand setzen</b>	<b>10</b>
2.1 PIC-Vergaser instand setzen	10
2.2 Vergaser-Oberteil	11
2.3 Vergaser-Unterteil	16
2.4 Vergasereinstelldaten	23
2.5 Vergaserbestückung	24
2.6 Leerlaufeinstellung	25
2.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	27
2.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	28
2.9 Luftklappenspaltmaß Durchlaufraste prüfen und einstellen	29
2.10 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	30
2.11 Grundeinstellung der Drosselklappe	32
2.12 Starterzug einstellen	32
<b>3 2E3-Vergaser instand setzen</b>	<b>33</b>
3.1 2E3-Vergaser instand setzen	33
3.2 Vergaser-Oberteil	34
3.3 Vergaser-Unterteil	36
3.4 Vergasereinstelldaten	38
3.5 Vergaserbestückung	39
3.6 Leerlaufeinstellung	41
3.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	44
3.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	46
3.9 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	47
3.10 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen	48
3.11 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	49
3.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	52
3.13 Vollastanschlag prüfen und einstellen	53
<b>28 - Zündanlage</b>	<b>54</b>
<b>1 Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen</b>	<b>54</b>
1.1 Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	54
1.2 Bosch-Zündverteiler	55
1.3 Ducellier-Zündverteiler	60
1.4 Sicherheitsmaßnahmen	65
1.5 Einstelldaten, Zündkerzen	65
1.6 Zündverteilerdaten	67
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	68
1.8 Unterbrecherplatte aus- und einbauen	70
1.9 Zündzeitpunktverstellung prüfen	70
1.10 Last- und drehzahlabhängige Unterdruckverstellung - Spät-	76
1.11 Dignition instand setzen	79
1.12 Zündverteiler zerlegen und zusammenbauen	84
1.13 Sicherheitsmaßnahmen	85
1.14 Einstelldaten, Zündkerzen	86
1.15 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	86
1.16 Zündzeitpunktverstellung prüfen	88
1.17 Dignition Zündanlage prüfen	89