



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel ausbauen .....	1
1.2 Innenspiegel einbauen .....	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben .....	1
1.4 Automatisch abblendender Innenspiegel .....	2
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen .....	3
1.6 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben .....	4
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>6</b>
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen (Oberteile) .....	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen (Unterteil) .....	8
2.3 Handgriff für Handbremshebel ausbauen .....	9
2.4 Ablage Fahrerseite ausbauen .....	9
2.5 Ablage Beifahrerseite ausbauen .....	10
2.6 Handschuhkasten ausbauen .....	10
2.7 Sonnenblende ausbauen .....	11
2.8 Sonnenblende Mitte ausbauen .....	11
<b>3 Einstiegleisten</b> .....	<b>12</b>
3.1 Einstiegleiste aus- und einbauen (4-türig) .....	12
3.2 Einstiegleiste aus- und einbauen (2-türig) .....	13
<b>4 Haltegriffe</b> .....	<b>15</b>
4.1 Haltegriff (Dach) ausbauen .....	15
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>16</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>16</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer .....	16
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten .....	16
1.3 Gurtstraffer prüfen .....	16
1.4 Sicherheitsgurt mit Gurtstraffereinheit aus- und einbauen (4-türig) .....	17
1.5 Sicherheitsgurt mit Gurtstraffereinheit aus- und einbauen (2-türig) .....	19
1.6 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen .....	21
1.7 Gurtendbeschlag vorn ausbauen (4-türig) .....	22
1.8 Gurtführungsbügel vorn ausbauen (2-türig) .....	23
1.9 Gurtschloß vorn ausbauen .....	23
1.10 Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen .....	24
1.11 Gurtschloß und Gurtführung vom 3. Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen .....	26
1.12 3. Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen .....	27
1.13 Beckengurt und Doppelschloß aus- und einbauen .....	29
<b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b> .....	<b>30</b>
2.1 Prüfpunkte .....	30
<b>3 Airbag</b> .....	<b>34</b>
3.1 Übersicht Einbauorte .....	34
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	34
3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für den Kopfairbag .....	35
3.4 Entsorgung von Airbageinheiten .....	35
3.5 Airbagdeaktivierung .....	36
3.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	36
3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen .....	37
3.8 Lenkrad aus- und einbauen .....	40
3.9 Rückstrelling mit Schleifring aus- und einbauen .....	41
3.10 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	42



3.11	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	46
3.12	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	47
3.13	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	49
3.14	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	51
3.15	Crashsensor, rechts, für Kopfairbag aus- und einbauen	53
3.16	Crashsensor, links, für Kopfairbag aus- und einbauen	55
3.17	Bauteile anpassen	56
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>57</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>57</b>
1.1	Werkzeuge	57
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	57
1.3	Querträger/Schalttafel aus- und einbauen	62
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>66</b>
2.1	Werkzeuge	66
2.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	66
2.3	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	71
2.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	76
<b>3</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>82</b>
3.1	Werkzeuge	82
3.2	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	82
3.3	Untere Verkleidung Säule A rechts ausbauen	84
3.4	Untere Verkleidung Säule A links ausbauen	85
3.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (4-türig)	86
3.6	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	87
3.7	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (2-türig)	89
3.8	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (4-türig)	91
3.9	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (2-türig)	93
3.10	Untere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	96
3.11	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	98
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Lade- und Kofferraum</b>	<b>101</b>
4.1	Werkzeuge	101
4.2	Auflage für Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	101
4.3	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen	102
4.4	Kofferraumverkleidung seitlich links aus- und einbauen	103
4.5	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen	104
4.6	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen	105
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Klappe hinten</b>	<b>108</b>
5.1	Untere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	108
5.2	Obere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	109
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>112</b>
6.1	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Schiebe-/Ausstelldach)	112
6.2	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach)	116
<b>7</b>	<b>Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen</b>	<b>121</b>
7.1	Ausbauen	121
7.2	Einbauen	122
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>124</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>124</b>
1.1	Werkzeuge	124
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	124
1.3	Verkleidung Vordersitz (Basis) aus- und einbauen	128
1.4	Verkleidung Vordersitz (mit paralleler Höhenverstellung) aus- und einbauen	130
1.5	Schublade Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	131
1.6	Lehne vorn aus- und einbauen	132



1.7	Parallele Höhenverstellung aus- und einbauen .....	134
1.8	Seilzug und Bowdenzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen .....	135
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen .....	138
<b>2</b>	<b>Sitze hinten .....</b>	<b>140</b>
2.1	Sitzbank (geteilt) ausbauen .....	140
2.2	Lehne (geteilt) aus- und einbauen .....	140
2.3	Lehne (einteilig) aus- und einbauen .....	142
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>144</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge, Polster Sitze vorn .....</b>	<b>144</b>
1.1	Werkzeuge .....	144
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen .....	145
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen .....	147
<b>2</b>	<b>Heizelemente für Sitz .....</b>	<b>150</b>
2.1	Heizelement für Sitz ausbauen .....	150
2.2	Heizelement für Lehne ausbauen .....	150
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze hinten .....</b>	<b>152</b>
3.1	Werkzeuge .....	152
3.2	Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen .....	152
3.3	Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen .....	153
3.4	Bezüge und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen .....	154