

# Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Seite</b>
	Kennzeichnung des Getriebes .....	00-1
	Hinweise zum "Automatischen Getriebe 001" .....	00-2
	Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung .....	00-4
	Füllmenge .....	00-6
	Reparaturhinweise .....	00-7
<b>32</b>	<b>Drehmomentwandler</b>	<b>Seite</b>
	Drehmomentwandler .....	32-1
	- Kennzeichnung Drehmomentwandler .....	32-1
	- Drehmomentwandler entleeren .....	32-2
	- Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen .....	32-2
	- Drehmomentwandler einbauen .....	32-3
<b>37</b>	<b>Bet,tigung, Geh,use</b>	<b>Seite</b>
	<b>VAS 5051 anschließen und Funktionen anwählen</b> .....	<b>37-1</b>
	<b>Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> .....	<b>37-3</b>
	- Bauteile im Fahrzeug .....	37-3
	- Bauteile am Getriebe .....	37-10
	<b>Schaltbetätigung instand setzen</b> .....	<b>37-16</b>
	- Schaltbetätigung prüfen .....	37-16
	- Wählhebelseilzug prüfen und einstellen .....	37-17
	- Funktion der Zündschlüsselabzugssperre prüfen .....	37-20
	- Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen .....	37-22
	- Magnet für Wählhebelsperre -N110aus- und einbauen .....	37-29
	- Wählhebelseilzug aus- und einbauen .....	37-32
	- Wählhebel aus- und einbauen .....	37-36
	- Sperrzug aus- und einbauen .....	37-41
	- Sperrzug einstellen .....	37-44
	<b>Getriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>37-46</b>
	<b>ATF-Stand prüfen und ergänzen</b> .....	<b>37-62</b>
	<b>Getriebe mit Schaltelementen</b> .....	<b>37-69</b>
	- Stellung der Schaltelemente .....	37-70
	<b>Getriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>37-72</b>
	- ATF-Kühler und ATF-Einfüllrohr aus- und einbauen .....	37-73
	- Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen Übersicht- .....	37-75
	- I - ATF-Pumpe bis Sonnenrad groß aus- und einbauen .....	37-76
	- II - Deckel für Getriebegehäuse bis Antriebsrad aus- und einbauen .....	37-80
	- Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen .....	37-86
	- Übersicht aller Einstellarbeiten am Planetengetriebe .....	37-113
	- Rückwärtsgang-Bremse B1- einstellen .....	37-114
	- 2. und 4. Gang-Bremse B2- einstellen .....	37-118
	- Kupplungsspiel einstellen .....	37-121
<b>38</b>	<b>R,der, Regelung</b>	<b>Seite</b>
	ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen .....	38-1
	Freilauf zerlegen und zusammenbauen .....	38-3
	1. bis 3. Gang-Kupplung -K1- zerlegen und zusammenbauen .....	38-5
	Rückwärtsgang-Kupplung -K2- zerlegen und zusammenbauen .....	38-10
	3. und 4. Gang-Kupplung -K3- zerlegen und zusammenbauen .....	38-15
	Rückwärtsgang-Bremse -B1- zerlegen und zusammenbauen .....	38-20
	Kolben für 2. und 4. Gang-Bremse -B2- zerlegen und zusammenbauen .....	38-25
	Schieberkasten aus- und einbauen .....	38-29
	Parksperr zerlegen und zusammenbauen .....	38-37
<b>39</b>	<b>Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b>	<b>Seite</b>
	Dichtringe für Flanschwellen ersetzen .....	39-1
	- Linke Flanschwelle ausund einbauen .....	39-2
	- Rechte Flanschwelle ausund einbauen .....	39-5

<b>Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>39-8</b>
- Reparaturübersicht des Achsantriebes .....	39-8
- Ausgleichgetriebe ausund einbauen .....	39-10
- Triebwelle zerlegen und zusammenbauen .....	39-13
- Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen .....	39-21
<b>Achsantrieb einstellen</b> .....	<b>39-29</b>
- Übersicht der Einstellarbeiten .....	39-29
- Einstellarbeiten beim Ersetzen von einzelnen Bauteilen .....	39-31
- Ausgleichgetriebe einstellen .....	39-32
- Triebwelle einstellen .....	39-38
<b>Was bedeutet -</b> .....	<b>39-44</b>