

| | |
|---|-------|
| 001 - 1,0 l - 4GV - 52-54 kW, Motorkennbuchstaben CCNA | 1-16 |
| 1. 1,0 l - 4GV - 52-54 kW, Motorkennbuchstaben CCNA | 1 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 2 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 3 |
| 4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Motorsteuergerät | 4 |
| 5. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 5 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung (EPC), Motorsteuergerät, Zündtrafo | 6 |
| 7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät | 7 |
| 8. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät | 8 |
| 9. Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart | 9 |
| 10. Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Kühlerlüfter | 10 |
| 11. Motorsteuergerät | 11 |
| 12. Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige | 12 |
| 13. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve | 13 |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 14 |
| 15. Kaltstartventil | 15 |
| 16. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 16 |
| 002 - Radio | 17-26 |
| 1. Radio | 17 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 18 |
| 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 19 |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 20 |
| 5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Anschluss für externe Audioquellen | 21 |
| 6. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 22 |
| 7. Radio, Antenne, Antennenverstärker | 23 |
| 8. Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 24 |
| 9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 25 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz | 26 |
| 003 - Klimaanlage | 27-33 |
| 1. Klimaanlage | 27 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 28 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 29 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 30 |
| 5. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 31 |
| 6. Druckfühler, Hauptrelais für Elektroantrieb | 32 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 33 |
| 004 - Airbag-Systeme | 34-41 |
| 1. Airbag-Systeme | 34 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 35 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 36 |
| 4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 37 |
| 5. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite | 38 |
| 6. Steuergerät für Airbag | 39 |
| 7. Hauptrelais für Elektroantrieb | 40 |
| 8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag | 41 |
| 005 - Antiblockiersystem (ABS) | 42-50 |

| | |
|--|-------|
| 1. Antiblockiersystem (ABS) | 42 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 43 |
| 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 44 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links | 45 |
| 5. Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Rückförderpumpe für ABS | 46 |
| 6. Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links | 47 |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 48 |
| 8. Bremslichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bremspedalschalter | 49 |
| 9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage | 50 |
| 006 - Grundausrüstung | 51-65 |
| 1. Grundausrüstung | 51 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 52 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 53 |
| 4. Warnlichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 54 |
| 5. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 55 |
| 6. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte | 56 |
| 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Türkontaktschalter Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Innenleuchte vorn | 57 |
| 8. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kühlerlüfter | 58 |
| 9. Hauptrelais für Elektroantrieb | 59 |
| 10. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 60 |
| 11. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 61 |
| 12. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 62 |
| 13. Lesespule für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator | 63 |
| 14. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 64 |
| 15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Störungsanzeige | 65 |
| 007 - Nebelscheinwerfer | 66-77 |
| 1. Nebelscheinwerfer | 66 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 67 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 68 |
| 4. Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 35 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A | 69 |
| 5. Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A | 70 |
| 6. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 71 |
| 7. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht | 72 |
| 8. Hauptrelais für Elektroantrieb | 73 |
| 9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 74 |
| 10. Relais für Nebelscheinwerfer. Lampe für Nebelscheinwerfer links. Lampe für Nebelscheinwerfer | 75 |

| | | |
|-----|---|---------|
| | rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts | |
| | 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts | 76 |
| | 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 77 |
| 008 | - Interaktives System | 78-86 |
| | 1. Interaktives System | 78 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 79 |
| | 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 80 |
| | 4. Steuergerät für interaktives System, Radio | 81 |
| | 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für interaktives System | 82 |
| | 6. Steuergerät für interaktives System | 83 |
| | 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A | 84 |
| | 8. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe | 85 |
| | 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 86 |
| 009 | - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe | 87-94 |
| | 1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe | 87 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 88 |
| | 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 89 |
| | 4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 90 |
| | 5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe | 91 |
| | 6. Hauptrelais für Elektroantrieb | 92 |
| | 7. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe | 93 |
| | 8. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A | 94 |
| 010 | - Doppelscheinwerfer | 95-105 |
| | 1. Doppelscheinwerfer | 95 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 96 |
| | 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 97 |
| | 4. Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 98 |
| | 5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 99 |
| | 6. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 100 |
| | 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 101 |
| | 8. Hauptrelais für Elektroantrieb | 102 |
| | 9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Hauptrelais für Elektroantrieb, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 103 |
| | 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts | 104 |
| | 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz | 105 |
| 011 | - Komfortsystem | 106-128 |
| | 1. Komfortsystem | 106 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 107 |
| | 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 108 |
| | 4. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 109 |
| | 5. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 110 |
| | 6. Schalter für Kindersicherung. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Kontrollleuchte für | 111 |

| | |
|--|---------|
| aktivierte Kindersicherung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite | |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters | 112 |
| 8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 113 |
| 9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts | 114 |
| 10. Kontaktschalter in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung | 115 |
| 11. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters | 116 |
| 12. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe | 117 |
| 13. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 118 |
| 14. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe | 119 |
| 15. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite | 120 |
| 16. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 121 |
| 17. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 122 |
| 18. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A | 123 |
| 19. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 45 auf Sicherungshalter A | 124 |
| 20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 125 |
| 21. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Fahrerhausverriegelung | 126 |
| 22. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Kofferraumleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite | 127 |
| 23. Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe | 128 |
| 012 - 1,6-l-Motor , CFZA | 129-147 |
| 1. 1,6-l-Motor , CFZA | 129 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 130 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 131 |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A | 132 |
| 5. Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A | 133 |
| 6. Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A | 134 |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät | 135 |
| 8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen | 136 |
| 9. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät | 137 |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät | 138 |
| 11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät | 139 |
| 12. Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter | 140 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 141 |
| 14. Motorsteuergerät | 142 |
| 15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät | 143 |
| 16. Motorsteuergerät | 144 |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck. Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve. Kontrollleuchte für Bremsanlage. | 145 |

| | |
|---|---------|
| Kontrollleuchte für Störungsanzeige | |
| 18. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 146 |
| 19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 147 |
| 013 - Nebelscheinwerfer | 148-158 |
| 1. Nebelscheinwerfer | 148 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 149 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 150 |
| 4. Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 151 |
| 5. Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 152 |
| 6. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht links | 153 |
| 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 154 |
| 8. Hauptrelais für Elektroantrieb | 155 |
| 9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Hauptrelais für Elektroantrieb, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 156 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 157 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts | 158 |
| 014 - Grundausrüstung | 159-175 |
| 1. Grundausrüstung | 159 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 160 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 161 |
| 4. Warnlichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 162 |
| 5. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 163 |
| 6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose | 164 |
| 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Türkontaktschalter Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Innenleuchte vorn | 165 |
| 8. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kühlerlüfter | 166 |
| 9. Hauptrelais für Elektroantrieb | 167 |
| 10. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 168 |
| 11. Lesespule für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator | 169 |
| 12. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 170 |
| 13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Störungsanzeige | 171 |
| 14. Kontaktschalter in Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe | 172 |
| 15. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 173 |
| 16. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts | 174 |
| 17. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe | 175 |
| 015 - Klimaanlage . CCNA.CCRA.CFZA.CPBA | 176-183 |

| | |
|---|---------|
| 1. Klimaanlage , CCNA,CCRA,CFZA,CPBA | 176 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 177 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 178 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 179 |
| 5. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 180 |
| 6. Hauptrelais für Elektroantrieb | 181 |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A | 182 |
| 8. Druckfühler, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 183 |
| 016 - Nebelscheinwerfer | 184-197 |
| 1. Nebelscheinwerfer | 184 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 185 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 186 |
| 4. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 187 |
| 5. Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A | 188 |
| 6. Relais für Nebelscheinwerfer | 189 |
| 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 190 |
| 8. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts | 191 |
| 9. Hauptrelais für Elektroantrieb | 192 |
| 10. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kennzeichenleuchte | 193 |
| 11. Hauptrelais für Elektroantrieb | 194 |
| 12. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links | 195 |
| 13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts | 196 |
| 14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht | 197 |
| 017 - Einparkhilfe (PDC) | 198-205 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) | 198 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator | 199 |
| 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 200 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe | 201 |
| 5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 202 |
| 6. Steuergerät für Einparkhilfe | 203 |
| 7. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe | 204 |
| 8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 205 |
| 018 - Grundausrüstung | 206-226 |
| 1. Grundausrüstung | 206 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 207 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 208 |
| 4. Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 35 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 209 |
| 5. Sicherung 21 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A | 210 |
| 6. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A | 211 |
| 7. Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 212 |
| 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 213 |
| 9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 214 |
| 10. Warnlichtschalter. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter Beifahrerseite. | 215 |

| | |
|--|---------|
| Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn | |
| 11. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts | 216 |
| 12. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte | 217 |
| 13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 218 |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 219 |
| 15. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kühlerlüfter | 220 |
| 16. Hauptrelais für Elektroantrieb | 221 |
| 17. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung | 222 |
| 18. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 223 |
| 19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, 12-V-Steckdose 2 | 224 |
| 20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung | 225 |
| 21. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Bremsanlage | 226 |
| 019 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA | 227-240 |
| 1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA | 227 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 228 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 229 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Hydraulikpumpe für Getriebe | 230 |
| 5. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl | 231 |
| 6. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe | 232 |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe | 233 |
| 8. Relais für Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser | 234 |
| 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Sperrdiode, Steuergerät für automatisches Getriebe | 235 |
| 10. Steuergerät für Wählhebelsensorik | 236 |
| 11. | 237 |
| 12. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung | 238 |
| 13. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts | 239 |
| 14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 240 |
| 020 - 1,0-I-Motor , CCNA | 241-260 |
| 1. 1,0-I-Motor , CCNA | 241 |
| 2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 242 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 243 |
| 4. Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalte A | 244 |
| 5. Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A | 245 |
| 6. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart | 246 |
| 7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung | 247 |
| 8. Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 248 |
| 9. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 249 |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät | 250 |
| 11. Motorsteuergerät | 251 |

| | |
|--|---------|
| 12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät | 252 |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen | 253 |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 254 |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät | 255 |
| 16. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige | 256 |
| 17. Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 257 |
| 18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage | 258 |
| 19. Hauptrelais für Elektroantrieb | 259 |
| 20. Hauptrelais für Elektroantrieb | 260 |
| 021 - Multifunktionslenkrad | 261-269 |
| 1. Multifunktionslenkrad | 261 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 262 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 263 |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A | 264 |
| 5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite | 265 |
| 6. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts | 266 |
| 7. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring | 267 |
| 8. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Hauptrelais für Elektroantrieb | 268 |
| 9. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 269 |
| 022 - Coming Home | 270-281 |
| 1. Coming Home | 270 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 271 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 272 |
| 4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 273 |
| 5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion | 274 |
| 6. Hauptrelais für Elektroantrieb, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion | 275 |
| 7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Hauptrelais für Elektroantrieb | 276 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 277 |
| 9. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 278 |
| 10. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts | 279 |
| 11. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 280 |
| 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 281 |
| 023 - 1,6-l-Motor , CCRA | 282-299 |
| 1. 1,6-l-Motor , CCRA | 282 |
| 2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 283 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 284 |
| 4. Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A. Sicherung 26 auf Sicherungshalter A. Sicherung 34 auf Sicherungshalter A. | 285 |

| | |
|--|---------|
| Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A | |
| 5. Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A | 286 |
| 6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 287 |
| 7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart | 288 |
| 8. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 289 |
| 9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für X-Kontakt, Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kaltstarteinrichtung, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät | 290 |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät | 291 |
| 11. Motorsteuergerät | 292 |
| 12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät | 293 |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen | 294 |
| 14. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 295 |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät | 296 |
| 16. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige | 297 |
| 17. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 298 |
| 18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz | 299 |
| 024 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA | 300-313 |
| 1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA | 300 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 301 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 302 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Hydraulikpumpe für Getriebe | 303 |
| 5. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl | 304 |
| 6. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe | 305 |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe | 306 |
| 8. Relais für Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser | 307 |
| 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Sperrdiode, Steuergerät für automatisches Getriebe | 308 |
| 10. Steuergerät für Wählhebelsensorik | 309 |
| 11. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A | 310 |
| 12. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung | 311 |
| 13. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts | 312 |
| 14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 313 |
| 025 - Grundausrüstung | 314-333 |
| 1. Grundausrüstung | 314 |
| 2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 315 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 316 |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A | 317 |
| 5. Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 318 |
| 6. Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter A. Sicherung 32 auf Sicherungshalter A. Sicherung 39 auf Sicherungshalter A. | 319 |

| | |
|--|---------|
| Sicherung 42 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | |
| 7. Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 2 für Schlusslicht links | 320 |
| 8. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | 321 |
| 9. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 322 |
| 10. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 323 |
| 11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 324 |
| 12. Türkontaktschalter Fahrerseite, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn, Kennzeichenleuchte | 325 |
| 13. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 326 |
| 14. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kühlerlüfter | 327 |
| 15. Hauptrelais für Elektroantrieb | 328 |
| 16. Warnlichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts | 329 |
| 17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 330 |
| 18. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 331 |
| 19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung | 332 |
| 20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 333 |
| 026 - Grundausrüstung | 334-354 |
| 1. Grundausrüstung | 334 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 335 |
| 3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 336 |
| 4. Sicherung 21 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A | 337 |
| 5. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A | 338 |
| 6. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A | 339 |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A | 340 |
| 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 341 |
| 9. Schalter für Heckklappenentriegelung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn | 342 |
| 10. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktring für Signalhornbetätigung | 343 |
| 11. Hauptrelais für Elektroantrieb, Kühlerlüfter | 344 |
| 12. Hauptrelais für Elektroantrieb | 345 |
| 13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 346 |
| 14. Kontaktschalter in Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe | 347 |
| 15. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 348 |
| 16. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links. | 349 |

| | |
|---|---------|
| Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts | |
| 17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts | 350 |
| 18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht | 351 |
| 19. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 352 |
| 20. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Störungsanzeige | 353 |
| 21. Warnlichtschalter, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 354 |
| 027 - Interaktives System , CPBA | 355-363 |
| 1. Interaktives System , CPBA | 355 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 356 |
| 3. Zündanlassschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Leitungsverteiler für Kl. 30 | 357 |
| 4. Steuergerät für interaktives System, Radio | 358 |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für interaktives System | 359 |
| 6. Steuergerät für interaktives System | 360 |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A | 361 |
| 8. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe | 362 |
| 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator | 363 |
| 028 - Beifahrerspiegelabsenkung | 364-373 |
| 1. Beifahrerspiegelabsenkung | 364 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler | 365 |
| 3. Zündanlassschalter | 366 |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A | 367 |
| 5. Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A | 368 |
| 6. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 369 |
| 7. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 370 |
| 8. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite | 371 |
| 9. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 372 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts | 373 |
| 801 - Einbauorte: Massepunkte - 3 | 374-380 |
| 1. Massepunkte | 374-380 |
| 1.1 Massepunkte im Motorraum | 374-376 |
| 1.2 Massepunkte im Innenraum | 377-378 |
| 1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeuges | 379-380 |
| 802 - Einbauorte: Sicherungsbelegung - 3 | 381-388 |
| 1. Sicherungsbelegung | 381-388 |
| 1.1 Sicherungshalter Batterie (S) | 381-382 |
| 1.1.1 Sicherungsfarben, ab September 2010 | 382 |
| 1.1.2 Sicherungshalter der Batterie, ab September 2010 | 382 |
| 1.2 Sicherungshalter (SA) | 383-387 |
| 1.2.1 Sicherungsfarben | 383 |
| 1.2.2 Sicherungshalter, ab September 2010 | 384-387 |
| 1.3 Einzelsicherung für Fensterheber - auf Sicherungshalter (SA) | 388 |
| 803 - Einbauorte: Relais - 3 | 389-392 |
| 1. Relais | 389-392 |
| 1.1 Relais hinter Schalttafel links | 389-390 |
| 1.1.1 Relaisbeschreibung: | 390 |

| | |
|---|---------|
| 1.2 Relais hinter Schalttafel rechts | 391-392 |
| 1.2.1 Relaisbeschreibung: | 391-392 |
| 804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges - 3 | 393-412 |
| 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges | 393-412 |
| 1.1 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285 - | 394-398 |
| 1.1.2 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285- (Fahrzeuge ohne Multifunktionsanzeige) - Stecker: | 394-396 |
| 1.1.3 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285- (Fahrzeuge mit Multifunktionsanzeige) - Stecker: | 397-398 |
| 1.2 Steuergerät für interaktives System -J879 - | 399-400 |
| 1.2.2 Steckerbeschreibung: | 399-400 |
| 1.3 Motorsteuergerät -J623 - | 401-402 |
| 1.3.2 Steckerbeschreibung: | 401-402 |
| 1.4 Steuergerät für ABS -J104 - | 403-404 |
| 1.4.2 Steckerbeschreibung: | 403-404 |
| 1.5 Steuergerät für Airbag -J234 - | 405-406 |
| 1.5.2 Steckerbeschreibung: | 405-406 |
| 1.6 Steuergerät für Klimaanlage -J301 - | 407-408 |
| 1.6.2 Steckerbeschreibung: | 407-408 |
| 1.7 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 - | 409-410 |
| 1.7.2 Steckerbeschreibung: | 409-410 |
| 1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446 - | 411-412 |
| 1.8.2 Steckerbeschreibung: | 411-412 |