



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor in Stand setzen	2
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor in Stand setzen	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>7</b>
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole, mit Armlehne, aus- und einbauen	7
2.3 Mittelkonsole, ohne Armlehne, aus- und einbauen	15
2.4 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	19
2.5 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	20
2.6 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	21
2.7 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	22
2.8 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	24
2.9 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen	26
2.10 Handschuhkasten aus- und einbauen	27
2.11 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	29
2.12 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	30
2.13 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen	31
2.14 Brillenfach aus- und einbauen	32
2.15 Sonnenblenden aus- und einbauen	32
<b>3 Einstiegleisten</b>	<b>34</b>
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	34
<b>4 Haltegriffe</b>	<b>36</b>
4.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen	36
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>37</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>37</b>
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	38
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	39
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	39
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	40
1.5 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	42
1.6 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	43
1.7 Doppelgurtschloss, hinten, aus- und einbauen	45
<b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>	<b>47</b>
2.1 Prüfpunkte	47
<b>3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b>	<b>51</b>
3.1 Prüfpunkte	51
<b>4 Airbag</b>	<b>52</b>
4.1 Werkzeuge	52
4.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	54
4.3 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	55
4.4 Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	55
4.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	56
4.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	56



4.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	57
4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	59
4.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	62
4.10	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	63
4.11	Seitenairbag, vorn, aus- und einbauen	67
4.12	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	69
4.13	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	72
4.14	Bauteile anpassen	75
<b>5</b>	<b>Crashsensoren</b>	<b>76</b>
5.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	76
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	77
5.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	78
5.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	79
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>81</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>81</b>
1.1	Werkzeuge	81
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	81
1.3	Montageträger, Linkslenker, aus- und einbauen	86
<b>2</b>	<b>Tür- und Seitenverkleidungen</b>	<b>93</b>
2.1	Werkzeuge	93
2.2	Türverkleidung, aus- und einbauen	93
2.3	Abdeckung, Türverkleidung, aus- und einbauen	99
2.4	Seitenverkleidung aus- und einbauen	99
<b>3</b>	<b>Säulenverkleidungen</b>	<b>102</b>
3.1	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	102
3.2	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	104
3.3	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	105
3.4	Verkleidung Säule B aus den Aufnahmen lösen und befestigen	106
3.5	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	108
3.6	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	108
<b>4</b>	<b>Heckklappenverkleidungen</b>	<b>111</b>
4.1	Werkzeuge	111
4.2	Verkleidung, Heckklappenfenster, oben, aus- und einbauen	111
4.3	Verkleidungen, Heckklappenfenster, seitlich, aus- und einbauen	112
4.4	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	113
<b>5</b>	<b>Verkleidungen, Lade- und Kofferraum</b>	<b>116</b>
5.1	Werkzeuge	116
5.2	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen	116
5.3	Auflage, Gepäckraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen	117
5.4	Verkleidung, Koffer- und Laderaum, seitlich, aus- und einbauen	118
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>120</b>
6.1	Werkzeuge	120
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	121
6.3	Formhimmel absenken und montieren	122
6.4	Formhimmel aus- und einbauen	126
6.5	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	131
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>134</b>
<b>1</b>	<b>Sitze, vorn, allgemein</b>	<b>134</b>
1.1	Werkzeuge	134
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	136
1.3	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	140
1.4	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	141
1.5	Gleitstein aus- und einbauen	142



1.6	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	142
1.7	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	143
1.8	Bowdenzug, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen	145
1.9	Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen	147
1.10	Halter, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen	148
1.11	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	150
1.12	Kopfstützenführungen ausbauen	151
1.13	Torsionsstab aus- und einbauen	152
1.14	Lager aus- und einbauen	156
<b>2</b>	<b>Vordersitze mit manueller Verstellung</b>	<b>157</b>
2.1	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	157
2.2	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	158
2.3	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	159
2.4	Blende, Einstiegshilfe, aus- und einbauen	160
2.5	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes E176 aus- und einbauen	160
2.6	Lehne, vorn, aus- und einbauen	161
2.7	Bowdenzug B »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	162
2.8	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	163
2.9	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« prüfen und einstellen	166
<b>3</b>	<b>Vordersitze mit elektrischer Verstellung</b>	<b>167</b>
3.1	Werkzeuge	167
3.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	167
3.3	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	168
3.4	Blende, Einstiegshilfe, aus- und einbauen	169
3.5	Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	170
3.6	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	171
3.7	Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite J572 / Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite J573 aus- und einbauen	171
3.8	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	172
3.9	Schalter aus- und einbauen	172
3.10	Lehne, vorn, aus- und einbauen	173
3.11	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	174
3.12	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	177
3.13	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	178
3.14	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	182
3.15	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	183
3.16	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	184
3.17	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	185
3.18	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	187
3.19	Schaltereinheit für Lehnenverstellung aus- und einbauen	192
3.20	Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	197
3.21	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen	198
3.22	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen	202
3.23	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	203
3.24	Funktionsprüfung durchführen	204
<b>4</b>	<b>Schalensitze</b>	<b>205</b>
4.1	Werkzeuge	205
4.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	205
4.3	Lehnenverkleidung aus- und einbauen	207
4.4	Bügel und Betätigungshebel, Schwellerseite, aus- und einbauen	208
4.5	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	209
4.6	Lehne aus- und einbauen	210
4.7	Sitzwanne aus- und einbauen	212
4.8	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	213
<b>5</b>	<b>Hintersitze</b>	<b>216</b>



5.1	Werkzeuge .....	216
5.2	Sitzbank aus- und einbauen .....	216
5.3	Lehne aus- und einbauen .....	218
5.4	Lehnenentriegelung mit Bowdenzug aus- und einbauen .....	221
5.5	Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	223
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>225</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze, vorn .....</b>	<b>225</b>
1.1	Werkzeuge .....	225
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen .....	226
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, Schalensitz, aus- und einbauen .....	228
1.4	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen .....	230
1.5	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, Schalensitz, aus- und einbauen .....	234
1.6	Sitz-Heizelement vorn ersetzen .....	237
1.7	Sitzlehnen-Heizelement vorn ersetzen .....	237
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze, hinten .....</b>	<b>239</b>
2.1	Werkzeuge .....	239
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen .....	239
2.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen .....	240