

# Inhaltsverzeichnis

<b>Motorenübersicht</b> .....	<b>1</b>
<b>Ölwechsel Service</b> .....	<b>7</b>
- Ölwechsel Service alle 7 500 Km .....	7
- Ölwechsel Service alle 15 000 Km .....	8
<b>Inspektions Service</b> .....	<b>9</b>
- Inspektions Service alle 12 Monate .....	9
- Inspektions Service bei Km-Stand 30 000, 90 000, 150 000 usw. ....	12
- Inspektions Service bei Km-Stand 60 000, 120 000, 180 000 usw. ....	16
<b>Abgasuntersuchung</b> .....	<b>20</b>
- Abgasuntersuchung durchführen (Benzinmotor) .....	20
- Abgasuntersuchung durchführen (Dieselmotor) .....	54
<b>Arbeitsbeschreibungen</b> .....	<b>66</b>
- Anheben des Fahrzeugs .....	138
- Anschleppen/Abschleppen .....	141
- ATF-Stand prüfen, ggf. ATF auffüllen (Automatisches Getriebe) .....	103
- ATF wechseln (Automatisches Getriebe) .....	105
- Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen .....	110
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen .....	116
- Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre) .....	118
- Dicke der Bremsbeläge vorn und hinten prüfen (Inspektions Service) .....	113
- Dicke der Scheibenbremsbeläge vorn und hinten prüfen (Ölwechsel Service) .....	114
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	135
- Funktion der Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage prüfen .....	129
- Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen, ggf. Keilriemen spannen .....	98
- Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor) .....	70
- Kraftstofffilter ersetzen .....	68
- Kupplungsspiel prüfen und einstellen .....	102
- Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel/Kühlmittelzusatz auffüllen .....	75
- Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Dieselmotor) .....	97
- Motorgrundeinstellung durchführen (Fahrzeuge mit Benzinmotor und geregelter Katalysator) .....	80
- Motornummer .....	136
- Motoröl wechseln .....	66
- Ölfilter ersetzen .....	68
- Ölstand der Servolenkung prüfen .....	109
- Ölstand des Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Automatisches Getriebe) .....	107
- Ölstand des Getriebes/Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Schaltgetriebe) .....	108
- Probefahrt durchführen .....	134
- Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment prüfen .....	113
- Reifenfülldruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren .....	111
- Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen .....	111
- Säurestand der Batterie prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen .....	128
- Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen .....	123
- Schiebedach-Führungsschienen reinigen und einsprühen .....	121
- Sichtprüfung der Airbag-Einheit auf äußere Beschädigungen durchführen .....	122
- Sichtprüfung der Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen .....	115
- Sichtprüfung des Motors von unten und oben auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen .....	74
- Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen durchführen .....	120
- Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen .....	109
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren .....	121
- Typschild .....	135
- Unterbrecherkontakte ersetzen und einstellen .....	78
- Ventilspiel prüfen und einstellen .....	72
- Zahnriemenzustand und Zahnriemenspannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (Dieselmotor) .....	101