

Inhaltsverzeichnis

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
27	Anlasser, Stromversorgung	1
	• Batterie prüfen	1
	• Batterie laden	1
	• Schnellladen/Starthilfe	2
	• Batterie-Behandlungshinweise	2
	• Verschlußstopfen aus- und einbauen	3
	• Batterie aus- und einbauen	3
	• Batterie entlädt sich selbständig	4
	• Anlasser dreht sich nicht	5
	• Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	6
	• Anlasser aus- und einbauen	6/7
	• Anlasser instand setzen	8/10
	• Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	14
	• Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	16
	• Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Vielfachmeßgerät V.A.G 1315 A prüfen	17
	• Widerstand für Vor-erreglerstromkreis prüfen	18
	• Drehstromgenerator aus- und einbauen (1,3 l-Motor)	19
	• Drehstromgenerator aus- und einbauen (1,6 l-Motor)	20
	• Drehstromgenerator aus- und einbauen (1,5 l-Motor)	21
	• Riemenscheibe für Drehstromgenerator aus- und einbauen	21
	• Drehstromgenerator 45 A und 65 A instand setzen (Bosch)	22
	• Drehstromgenerator 45 A instand setzen (Motorola)	26
	• Drehstromgenerator 65 A instand setzen (Motorola)	30

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
90	Armaturen, Instrumente, Radio	
	• Schalttafeleinsatz instand setzen > 7.81	36
	• Schalttafeleinsatz instand setzen 8.81 > > 7.83	44
	• Öldruckkontrolle prüfen 8.81 >	52
	• Steuergerät für optische und akustische Öldruckkontrolle instand setzen (Modelljahr 83)	55
	• Multifunktionsanzeige (MFA) instand setzen > 8.84	64
	• Schalttafeleinsatz instand setzen (8.83 >)	66
	• Steuergerät für optische und akustische Öldruckkontrolle instand setzen (8.83 >)	74
	• Multifunktionsanzeige (MFA) instand setzen (9.84 >)	83
	• Anzeigeelement für Verbrauchsanzeige prüfen	90
	• Schaltanzeige prüfen	91
	• Fehlersuchprogramm – Verbrauchsanzeige	94
	• Fehlersuchprogramm – Verbrauchsanzeige für Automatik-Fahrzeuge	95
	• Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	96
	• Antriebswelle für Geschwindigkeitsmesser aus- und einbauen	97
	• Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger aus- und einbauen	98
	• Kraftstoffvorrats- und Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen – Fehlersuchprogramm	99
	• Antenne aus- und einbauen	100

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
92	Scheibenwisch- und -waschanlage	101
	• Scheibenwischeranlage instand setzen	101
	• Wischergummi aus- und einbauen	102
	• Heckscheibenwisch- und -waschanlage instand setzen	103
	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage instand setzen	105
94	Leuchten, Lampen, Schalter außen	107
	• Lenkstockschalter instand setzen	107
	• Breitbandscheinwerfer aus- und einbauen	111
	• Doppelscheinwerfer aus- und einbauen	112
	• Nebelscheinwerfer aus- und einbauen	113
	• Schlußleuchte aus- und einbauen	116
97	Leitungen	118
	• Schaltfelleitungsstrang aus- und einbauen	118
	• Leitungsstrang vorn links aus- und einbauen	119
	• Leitungsstrang vorn rechts aus- und einbauen	120
	• Leitungsstrang hinten aus- und einbauen	121
	• Verlegung der Leitungen am Anlasser	122
	• Relaisplatte mit Sicherungshalter aus- und einbauen (Modelljahr 82)	123
	• Relaisplatte mit Sicherungshalter aus- und einbauen (8.82 >)	125