

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARBEITSPPOSITIONEN UND WERKZEUGÜBERSICHT

Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite	VW-Audi-Sonderwerkzeuge	Werkstattausrüstung
80 13 15 ..	Zug für Heizungsbetätigung einstellen	1, 4		
80 13 19 ..	Zug für Heizungsbetätigung aus- und einbauen	1, 4		
80 15 19 ..	Regulierventil aus- und einbauen	1, 4, 10		
80 18 19 ..	Frischluchtgebläse aus- und einbauen	1, 4, 10		
80 23 19 ..	Wärmetauscher aus- und einbauen	1, 4, 10		
80 30 19 ..	Kühlmittelschlauch aus- und einbauen	1, 4		
85 10 19 ..	Regulierung für Frischluft und Heizung aus- und einbauen	1, 4		
85 11 19 ..	Zug für Frischluftregulierung aus- und einbauen	1, 4		
85 15 19 ..	Frischluchtkasten aus- und einbauen	1, 4, 10		
85 23 19 ..	Schalter für Frischluftgebläse aus- und einbauen	4		
85 30 19 ..	Frischluchtgebläsemotor aus- und einbauen	1, 4, 10		
87 01 01 ..	Klimaanlage prüfen	42, 29		Thermometer Unterdruckmanometer
87 12 19 ..	Temperaturschalter aus- und einbauen	23, 28		Ohm-Meter
87 25 19 ..	Keilriemen aus- und einbauen	16 bis 22		Zollschraube 5/8" x 18 UNF
87 40 19 ..	Halter für Kompressor aus- und einbauen	16 bis 22		Zollschraube 5/8" x 18 UNF
87 68 19 ..	Frischluchtgebläse für Klimaanlage aus- und einbauen	10		
87 72 19 ..	Luftdüsen aus- und einbauen	10		
87 75 19 ..	Luftführung links aus- und einbauen	10		

INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

	Seite		Seite
Abdeckung aus- und einbauen		Regulierung für Frischluft und Heizung aus- und einbauen	
● bis Modelljahr 1979	1	● bis Modelljahr 1976	2
● ab Modelljahr 1980	4	● ab Modelljahr 1977	5
Abdeckung für Klimaanlage	10	Regulierung für Klimaanlage instand setzen	
Absperrklappe aus- und einbauen	4	● bis Modelljahr 1979	23
Anschlußplan für Unterdruckschläuche		● ab Modelljahr 1980	28
● bis Modelljahr 1979	40	Regulierventil aus- und einbauen	1, 4, 10
● ab Modelljahr 1980	41		
Direktbelüftung	1	Schalter für Frischluftgebläse aus- und einbauen	4, 14
Fehlersuchanleitung – Klimaanlage		Schalter für Klimaanlage einstellen (Microschalter)	
● bis Modelljahr 1979	42	● bis Modelljahr 1979	23
● ab Modelljahr 1979	49	● ab Modelljahr 1980	28
Flüssigkeitsbehälter für Klimaanlage	8	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen bzw. beim Umgang mit Kältemittel	7
Frischluftgebläse für Heizung aus- und einbauen		Steuerklappe	4
● bis Modelljahr 1976	3		
● ab Modelljahr 1977	4	Temperaturschalter aus- und einbauen	
Frischluftgebläse für Klimaanlage aus- und einbauen	10	● bis Modelljahr 1979	23
Frischluftkasten aus- und einbauen		● ab Modelljahr 1980	28
● Heizung	1		
● Klimaanlage	10, 14	Unterdruckdose aus- und einbauen	
Frischluftklappe aus- und einbauen	1, 4	● bis Modelljahr 1979	10
Füll- und Entleerungsventile für Klimaanlage	8	● ab Modelljahr 1980	14
Halter für Kompressor aus- und einbauen		Unterdrucksystem prüfen	
● bis Modelljahr 1977	16	● bis Modelljahr 1979	42
● ab Modelljahr 1978	18	● ab Modelljahr 1980	49
● ab Modelljahr 1979 – Golf – Dieselmotor	20	Unterdruckverteiler aus- und einbauen	
● ab Modelljahr 1979	22	● bis Modelljahr 1979	23
Heizung instand setzen	1, 4, 10, 14	● ab Modelljahr 1980	28
Hinweise zu allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen mit Klimaanlage	9	Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen	10
Instandsetzungen an der Klimaanlage, die nur in speziell dafür ausgerüsteten Werkstätten durchgeführt werden können	8	Verstellkeilriemenscheibe einstellen	22
Instandsetzungen an der Klima- und Heizungsanlage, die ohne besondere Spezialeinrichtungen möglich sind		Wärmetauscher aus- und einbauen	
● bis Modelljahr 1979	10	● bis Modelljahr 1976	2
● ab Modelljahr 1980	14	● ab Modelljahr 1977	4
Keilriemen aus- und einbauen/einstellen		Wärmetauscher für Klimaanlage aus- und einbauen	10
● bis Modelljahr 1977	16		
● ab Modelljahr 1978	18	Zug für Heizung einstellen	
● ab Modelljahr 1979 (Golf/Diesel)	10	● bis Modelljahr 1976	1
● ab Modelljahr 1979	22	● ab Modelljahr 1977	5
Klimaanlage öffnen und entleeren	9	Züge für Klimaanlage einstellen	
Kühlbetrieb prüfen		● bis Modelljahr 1979	13
● bis Modelljahr 1979	46	● ab Modelljahr 1980	14
● ab Modelljahr 1980	53	Zusatzstromlaufpläne	
		● bis Modelljahr 1977	30
		● ab Modelljahr 1977	32
		● ab Modelljahr 1978	34
		● ab Modelljahr 1979	36
		● ab Modelljahr 1980	38