

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung Elektrische Prüfung der Digifant Zünd- und Einspritzanlage	01-1	28	Zündanlage Digifant Zünd- und Einspritzanlage	28-1
24	Kraftstoffaufbereitung, Digifant Digifant Zünd- und Einspritzanlage	24-1		● Zündungsteil instand setzen	28-1
	● Einbauorte-Übersicht	24-1		● Einstelldaten, Zündkerzen	28-9
	● Einspritzteil instand setzen	24-4		● Sicherheitsmaßnahmen	28-11
	● Technische Daten	24-19		● Zündverteiler einbauen	28-13
	● Sicherheitsmaßnahmen	24-23		● Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-15
	● Sauberkeitsregeln	24-25		● Zündzeitpunktverstellung und Klopf-sensor prüfen	28-17
	● LeerlaufEinstellung	24-26		● Zündungsteil der Digifant-Anlage prüfen	28-20
	● Leerlaufstabilisierung prüfen	24-30		A - TSZ-H-Schaltgerät (N41) prüfen	28-21
	● Lambda-Sonde und Lambda-Regelung prüfen	24-33		B - Hall-Geber (G40) prüfen	28-23
	● Schubabschaltung und Vollastanreicherung prüfen	24-36		C - Zünd-/Schaltfunktion vom Digifant-Steuergerät (J169) prüfen	28-25
	● Leerlauf- und Vollast-schalter prüfen und einstellen	24-38			
	● Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	24-42			
	● Einspritzventile prüfen	24-45			
	● Ansaugluftvorwärmung prüfen	24-49			
	● Grundeinstellung der Drosselklappe	24-51			