



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	2
55 - Deckel, Klappen	4
1 Klappe vorn	4
1.1 Seilzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen	4
2 Klappe hinten	5
2.1 Gasdruckfeder ausbauen	5
2.2 Gasdruckfeder ausbauen (Variant)	5
2.3 Gasdruckfeder entgasen	6
2.4 Klappe einstellen (Variant)	6
2.5 Klappenschloss aus- und einbauen (Variant) ▶ 07.95	7
2.6 Drucktaste instand setzen (Variant)	9
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen (Variant) 08.95 ▶	10
2.8 Schließzylinder aus- und einbauen	11
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	12
1 Tür vorn	12
1.1 Tür vorn - Montageübersicht	12
1.2 Tür vorn (nur Fahrzeuge mit Seitenairbag, 2- und 4-Türer) - Montageübersicht	13
1.3 Prallpolster einbauen (nur Fahrzeuge mit Seitenairbag, 2-Türer)	14
1.4 Tür aus- und einbauen	14
1.5 Tür einstellen	15
1.6 Türfensterscheibe ausbauen	16
1.7 Türfensterscheibe einstellen	17
1.8 Fensterheber aus- und einbauen	17
1.9 Elektrische Fensterheber instand setzen	18
1.10 Elektrischer Komfortfensterheber (Hochlauf- und Tieflaufautomatik) mit Überschusskraftbegrenzung	19
1.11 Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	20
1.12 Initialisierung und Freigabe Automatikheber	21
1.13 Türschloss mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	22
1.14 Türschloss aus- und einbauen	23
1.15 Innenbetätigung ausbauen	24
1.16 Türgriff - Montageübersicht	24
1.17 Türgriff aus- und einbauen	25
1.18 Gleichschließung erhalten	25
2 Zentralverriegelung	26
2.1 Zentralverriegelung - Montageübersicht	26
2.2 Neue Kupplungen und Verteilerstücke für Rohrleitungsverbindungen	27
2.3 Bi-Druckpumpe aus- und einbauen	27
2.4 Stellelement Tankklappe aus- und einbauen	28
2.5 Stellelement Türschloss vorn aus- und einbauen	28
2.6 Stellelement Türschloss hinten aus- und einbauen	29
2.7 Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen	31
2.8 Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen (Variant)	31
2.9 Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	32
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	34
1 Tür hinten	34
1.1 Tür hinten - Montageübersicht	34



1.2	Türfensterscheibe einstellen	35
60	- Schiebe-/Ausstelldach	36
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	36
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht	36
1.2	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	37
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	38
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	38
1.5	Deckeldichtung einstellen	39
1.6	E. - Antrieb (0-Stellung) prüfen	39
1.7	Parallelauf prüfen und einstellen	40
1.8	Sonnenschutz aus- und einbauen ▶ 08.94	41
1.9	Sonnenschutz aus- und einbauen 09.94 ▶	42
1.10	Montageeinheit aus- und einbauen	43
1.11	Wasserablaufschläuche reinigen	45
63	- Stoßfänger	48
1	Stoßfänger vorn	48
1.1	Stoßfänger, vorn, aus- und einbauen	48
2	Stoßfänger hinten	50
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	50
2.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen (Variant)	51
64	- Verglasung	52
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	52
1.1	Werkzeuge	52
1.2	Materialien	54
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht	54
1.4	Windschutzscheibe aus- und einbauen	55
1.5	Rückblickscheibe - Montageübersicht	56
1.6	Rückblickscheibe aus- und einbauen	57
1.7	Seitenscheibe - Montageübersicht	59
1.8	Seitenscheibe aus- und einbauen	60
1.9	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	62
1.10	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	62
1.11	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	63
1.12	Einbauhinweise	63
1.13	Mindestaushärtezeit	63
1.14	Lackschäden ausbessern	64
1.15	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	64
66	- Außenausstattung	65
1	Blenden	65
1.1	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen	65
2	Dachleiste	66
2.1	Dachleiste aus- und einbauen	66
3	Dachreling	68
3.1	Dachreling aus- und einbauen	68
4	Radhausschale aus- und einbauen	69
5	Rückblickspiegel	70
6	Schutzleisten	71
6.1	Seitenschutzleisten ersetzen	71
7	Spoiler	72
7.1	Heckspoiler aus- und einbauen (Vento)	72
7.2	Heckspoiler nachrüsten (Vento)	72



8	Unterholmverkleidung	74
8.1	Montageübersicht	74
8.2	Halteleiste aus- und einbauen	74
68	Innenausstattung	76
1	Innenspiegel	76
1.1	Innenspiegel aus- und einbauen	76
1.2	Reparaturmethode mit Glas-Metall-Kleber	76
2	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	78
2.1	Mittelkonsole aus- und einbauen	78
2.2	Handschuhkasten - Montageübersicht	80
2.3	Ablagefach Beifahrerseite ausbauen	81
2.4	Blende für Schalttafeleinsatz ausbauen	81
2.5	Sonnenblende ausbauen	81
3	Haltegriffe	82
3.1	Haltegriff (Dach) ausbauen	82
4	Einstiegleisten	83
4.1	Werkzeuge	83
4.2	Einstiegleiste aus- und einbauen	83
5	Netztrennwand	85
5.1	Netztrennwand nachrüsten	85
5.2	Verstärkungsplatten und Befestigungsösen einbauen	85
5.3	Ausschnitte für Abdeckkappen in Formhimmel ausarbeiten	87
5.4	Netztrennwand einhängen	87
6	Laderaumabdeckung	89
6.1	Laderaumabdeckung aus- und einbauen	89
7	Handschuhfach	90
7.1	Handschuhfach bei Fahrzeugen mit Beifahrerairbag aus- und einbauen	90
7.2	Schließzylinder Handschuhfach bei Fahrzeugen mit Beifahrerairbag ausbauen	91
69	Insassenschutz	93
1	Sicherheitsgurte	93
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	93
1.2	Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	93
1.3	Gurtstraffer prüfen	93
1.4	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen	94
1.5	Gurtautomat mit Straffereinheit aus- und einbauen	95
1.6	Sicherheitsgurte vorn ohne Gurtstraffer aus- und einbauen	97
1.7	Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen	98
1.8	Beschlag vorn ausbauen (2-Türer)	98
1.9	Beschlag vorn ausbauen (4-Türer)	99
1.10	Gurtschloss vorn ausbauen	99
1.11	Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	99
1.12	Gurtautomat hinten aus- und einbauen	100
1.13	Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen	101
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	102
2.1	Prüfpunkte	102
3	Airbag	106
3.1	Übersicht Einbauorte	106
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	106
3.3	Entsorgung von Airbageinheiten	107
3.4	Airbagdeaktivierung	107
3.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	107
3.6	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	108



3.7	Lenkrad aus- und einbauen	110
3.8	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	111
3.9	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	112
3.10	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	115
3.11	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	116
3.12	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	117
3.13	Airbag (Fahrerseite) nachrüsten	118
3.14	Bauteile anpassen	121
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	122
1	Schalttafel	122
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	122
2	Türverkleidungen	125
2.1	Werkzeuge	125
2.2	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen	125
2.3	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	127
2.4	Fensterkurbel aus- und einbauen	128
2.5	Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen	128
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	133
3.1	Werkzeuge	133
3.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	133
3.3	Verkleidungen Säule B aus- und einbauen	134
3.4	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Golf)	137
3.5	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Vento)	138
3.6	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Variant)	139
3.7	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Golf viertürig, Vento)	140
3.8	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Variant)	140
3.9	Verkleidung Säule D aus- und einbauen (Variant)	142
3.10	Seitenverkleidung aus- und einbauen (Golf 2-Türer)	143
4	Verkleidungen Lade-/Kofferraum	144
4.1	Werkzeuge	144
4.2	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen (Golf)	144
4.3	Hutablage aus- und einbauen (Vento)	146
4.4	Kofferraumverkleidung seitlich aus- und einbauen (Vento)	147
4.5	Verkleidung Laderaum links aus- und einbauen (Variant)	148
4.6	Verkleidung Laderaum rechts aus- und einbauen (Variant)	149
4.7	Verkleidung Laderaumboden aus- und einbauen (Variant)	150
4.8	Abdeckung Ladekante aus- und einbauen (Variant)	151
5	Verkleidungen Klappe hinten	152
5.1	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Golf)	152
5.2	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Variant)	153
6	Dachverkleidungen	154
6.1	Formhimmel instand setzen (Golf, Vento)	154
6.2	Formhimmel aus- und einbauen (Golf, Vento)	154
6.3	Formhimmel instand setzen (Variant)	156
6.4	Formhimmel aus- und einbauen (Variant)	157
72	- Sitzgestelle	159
1	Sitze vorn	159
1.1	Werkzeuge	159
1.2	Sitz aus- und einbauen	159
1.3	Lehne aus- und einbauen	163
2	Sitze hinten	166
2.1	Sitzbank und Lehne (geteilt) aus- und einbauen	166
2.2	Mittelarmlehne aus- und einbauen (Vento)	167



2.3	Skisack aus- und einbauen (Vento)	169
74	Sitz - Polster, Bezüge	170
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	170
1.1	Werkzeuge	170
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	170
1.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	172
2	Bezüge und Polster Sitze hinten	174
2.1	Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen	174
2.2	Bezug und Polster für Rückenlehne (einteilig) aus- und einbauen	175
2.3	Bezüge und Polster für Sitzbank (geteilt) aus- und einbauen (Golf, Vento)	176
2.4	Bezüge und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen (Golf, Vento)	177
2.5	Schloss (Lehne) aus- und einbauen (Vento)	178
2.6	Bezüge und Polster für Sitzbank aus- und einbauen (Variant)	179
2.7	Bezüge und Polster für Lehne aus- und einbauen (Variant)	180