

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Reparaturhinweise	1
1.1	Kontaktkorrosion	1
1.2	Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.3	Klebeflächen für Klebebänder	1
1.4	Gesicherte Verschraubungen	2
50	Karosserie vorn	3
1	Schlossträger	3
1.1	Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	5
2	Kotflügel	7
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	10
3	Stirnwand	15
3.1	Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2	Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	17
55	Deckel, Klappen	18
1	Frontklappe	18
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	18
1.2	Montageübersicht - Bowdenzug	23
1.3	Frontklappe aus- und einbauen	25
1.4	Frontklappe einstellen	26
1.5	Klappenschloss aus- und einbauen	28
1.6	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	29
1.7	Bowdenzug aus- und einbauen	29
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	32
1.9	Scharniere aus- und einbauen	32
1.10	Dämpfung aus- und einbauen	33
1.11	Gasdruckfeder aus- und einbauen	33
1.12	Gasdruckfeder entgasen	34
2	Heckklappe	35
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	35
2.2	Heckklappe einstellen	39
2.3	Scharniere aus- und einbauen	41
2.4	Klappenschloss aus- und einbauen	43
2.5	Heckklappendichtung aus- und einbauen	44
2.6	Gasdruckfeder aus- und einbauen	44
2.7	Gasdruckfeder entgasen	45
3	Tankklappeneinheit	46
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	46
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	48
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	52
1	Tür	52
1.1	Montageübersicht - Tür	52
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	54
1.3	Tür aus- und einbauen	56
1.4	Türfeststeller aus- und einbauen	56
1.5	Tür einstellen	57



1.6	Schließbügel einstellen	61
1.7	Türdichtung innen aus- und einbauen	61
1.8	Türdichtung außen aus- und einbauen	62
2	Türeinbauteile	65
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	65
2.2	Montageübersicht - Türeinbauteile	68
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	70
2.4	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	72
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	74
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	75
2.7	Fensterführung aus- und einbauen	76
2.8	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	77
2.9	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	78
2.10	Aufprallschutz aus- und einbauen	78
2.11	Schließbügel aus- und einbauen	79
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	79
2.13	Türgriff aus- und einbauen	82
2.14	Türschloss aus- und einbauen	85
3	Zentralverriegelung	89
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	89
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	92
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	92
3.4	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus- und einbauen	92
3.5	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	93
3.6	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	94
58	Türen hinten/Türeinbauteile	95
1	Tür	95
1.1	Montageübersicht - Tür	95
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	97
1.3	Tür aus- und einbauen	98
1.4	Türfeststeller aus- und einbauen	98
1.5	Tür einstellen	99
1.6	Schließbügel einstellen	102
1.7	Türdichtungen aus- und einbauen	103
2	Türeinbauteile	104
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	104
2.2	Montageübersicht - Türeinbauteile	107
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	108
2.4	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	110
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	112
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	112
2.7	Fensterführung aus- und einbauen	113
2.8	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	113
2.9	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	115
2.10	Schließbügel aus- und einbauen	115
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	116
2.12	Türgriff aus- und einbauen	117
2.13	Türschloss aus- und einbauen	119
60	Schiebe-/Ausstelldach	123
1	Schiebedach	123
1.1	Montageübersicht - Panorama-Schiebedach	123
1.2	Montageübersicht - Windabweiser	124



1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	125
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	127
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	129
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	132
1.7	Schiebedachrollo aus- und einbauen	135
1.8	Schiebedachmotor aus- und einbauen	145
1.9	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	147
1.10	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	152
1.11	Kulissenführung aus- und einbauen	155
2	Wasserablaufschläuche	157
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	157
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	157
63	- Stoßfänger	159
1	Stoßfänger vorn	159
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	159
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	164
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	165
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	166
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	167
2	Stoßfänger hinten	173
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	173
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	178
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	179
2.4	Anbauteile aus- und einbauen	184
64	- Verglasung	186
1	Reparaturhinweise	186
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	186
1.2	Scheibeninstandsetzung	186
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	187
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	190
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	191
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	192
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	193
1.8	Scheibe nachdichten	193
2	Frontscheibe	194
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	194
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	195
3	Seitenscheiben	201
3.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	201
3.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	202
4	Heckscheibe	204
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe	204
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen	204
5	Türscheiben	210
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	210
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	211
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	212
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	213
66	- Außenausstattung	215
1	Kühlergrill/Frontblende	215
1.1	Kühlergrill aus- und einbauen	215
2	Spoiler	217



2.1	Montageübersicht - Spoiler	217
2.2	Spoiler aus- und einbauen	218
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	225
3.1	Montageübersicht - Einstiegsblende	225
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	227
3.3	Montageübersicht - Blende A-Säule	230
3.4	Montageübersicht - Blende B-Säule	231
3.5	Montageübersicht - Blende C-Säule	232
3.6	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	233
3.7	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	234
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	237
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	239
3.10	Blende A-Säule aus- und einbauen	250
3.11	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	252
3.12	Blende B-Säule aus- und einbauen	253
3.13	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	254
3.14	Blende C-Säule aus- und einbauen	254
3.15	Radhausverbreiterung aus- und einbauen	256
4	Geräuschkämpfung	259
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	259
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	260
5	Unterbodenverkleidung	261
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	261
6	Dekorfolie / Schutzfolien	264
6.1	Abdeckfolie für Dachkante ersetzen	264
6.2	Schutzfolien aus- und einbauen	265
7	Dachleisten / Dachreling	266
7.1	Montageübersicht - Dachzierleiste	266
7.2	Dachzierleiste aus- und einbauen	268
8	Außenspiegel	269
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	269
8.2	Spiegelglas aus- und einbauen	270
8.3	Spiegelkappe aus- und einbauen	271
8.4	Außenspiegel aus- und einbauen	273
8.5	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	273
9	Radhausschale	274
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	274
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	276
9.3	Radhausschale hinten aus- und einbauen	278
10	Schriftzüge und Embleme	280
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	280
10.2	Schriftzüge aus- und einbauen	280
10.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	281
10.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	284