

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Bei Arbeiten am Kraftstoffsystem .....	1
1.2 Bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten .....	2
1.3 Bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	3
1.4 Bei Aus- und Einbau von Einbauteilen aus einem gefüllten oder teilweise gefüllten Kraftstoffbehälter .....	3
1.5 Bei Aus- und Einbau des Kraftstoffbehälters .....	3
<b>2 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung und an der Einspritzung .....	4
2.2 Prüfbedingungen .....	4
2.3 Kontaktkorrosion! .....	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen</b> .....	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	6
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	9
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	17
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>25</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	25
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	26
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	32
<b>3 Steckkupplungen trennen</b> .....	<b>36</b>
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>40</b>
<b>5 Kraftstoffsystem entlüften</b> .....	<b>41</b>
<b>6 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>42</b>
6.1 Kraftstoffpumpe prüfen .....	42
6.2 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen .....	63
<b>7 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>67</b>
7.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	67
7.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	68
7.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	70
<b>8 Gasbetätigung</b> .....	<b>72</b>
8.1 Gaspedalmodul - Montageübersicht .....	72
8.2 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen .....	73