

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen	2
2.5 Kennschilder	2
2.6 Kraftschrauber	3
50 - Karosserie vorn	4
1 Schlossträger	4
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	4
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	5
2 Kotflügel	9
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	9
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	10
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	11
2.4 Halter für Kotflügel aus- und einbauen	12
2.5 Schließteil aus- und einbauen	13
2.6 Abdeckung aus- und einbauen	14
3 Stirnwand	16
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	17
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	18
55 - Deckel, Klappen	20
1 Frontklappe	20
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	20
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	22
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	23
1.4 Frontklappe einstellen	24
1.5 Scharniere aus- und einbauen	27
1.6 Schließbügel aus- und einbauen	27
1.7 Dämpfung aus- und einbauen	28
1.8 Aufschlagschutz aus- und einbauen	28
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	29
1.10 Stützstange aus- und einbauen	31
1.11 Klappenschloss aus- und einbauen	32
1.12 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	32
1.13 Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen	33
1.14 Lagerbock für Betätigungshebel Klappenschloss aus- und einbauen	34
2 Heckklappe	35
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	35
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	36
2.3 Heckklappe einstellen	37
2.4 Scharniere aus- und einbauen	40
2.5 Heckklappendichtung aus- und einbauen	40



2.6	Einstellpuffer aus- und einbauen	41
2.7	Gasdruckfeder aus- und einbauen	41
2.8	Gasdruckfeder entgasen	42
2.9	Klappenschloss aus- und einbauen	42
2.10	Schließbügel aus- und einbauen	42
3	Tankklappeneinheit	44
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	44
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	44
3.3	Blende für Tankklappeneinheit aus- und einbauen	45
3.4	Ablaufschlauch für Tankklappeneinheit aus- und einbauen	46
3.5	Notentriegelungszug aus- und einbauen	47
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	48
1	Tür	48
1.1	Montageübersicht - Tür	48
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	50
1.3	Tür aus- und einbauen	51
1.4	Tür einstellen	51
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	56
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	56
2	Türeinbauteile	58
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	58
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	60
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	62
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	62
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	64
2.6	Türgriff aus- und einbauen	64
2.7	Blende für Türgriff aus- und einbauen	65
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	66
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	67
2.10	Gehäuse aus- und einbauen	68
2.11	Türschloss aus- und einbauen	69
2.12	Schließbügel aus- und einbauen	70
2.13	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	70
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	71
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	71
2.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	72
2.17	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	73
3	Zentralverriegelung	74
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	74
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	75
3.3	Kontaktschalter für Motorhaube F266 / Kontaktschalter 2 für Motorhaube F329 aus- und einbauen	75
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	76
58	Türen hinten/Türeinbauteile	77
1	Tür	77
1.1	Montageübersicht - Tür	77
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	79
1.3	Tür aus- und einbauen	80
1.4	Tür einstellen	80
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	84
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	85
2	Türeinbauteile	87
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	87

2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	89
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	90
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	90
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	91
2.6	Türgriff aus- und einbauen	92
2.7	Blende für Türgriff aus- und einbauen	93
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	94
2.9	Gehäuse aus- und einbauen	94
2.10	Türschloss aus- und einbauen	95
2.11	Schließbügel aus- und einbauen	96
2.12	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	96
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	97
2.14	Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen	98
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	99
2.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	99
63	- Stoßfänger	101
1	Stoßfänger vorn	101
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	101
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	104
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	104
1.4	Stoßfängerabdeckung einstellen	106
1.5	Führungsprofil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	107
1.6	Abdeckung für Spritzdüse der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	108
1.7	Lufteinlassgitter aus- und einbauen	108
1.8	Frontspoiler aus- und einbauen	110
1.9	Schließteil der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	111
1.10	Spoiler seitlich aus- und einbauen	111
1.11	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	111
1.12	Aufprallträger aus- und einbauen	112
1.13	Schaum-Formteil aus- und einbauen	113
2	Stoßfänger hinten	115
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	115
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	119
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	119
2.4	Spoiler aus- und einbauen	121
2.5	Spoiler seitlich aus- und einbauen	121
2.6	Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	121
2.7	Zierleiste für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	123
2.8	Gitter für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	124
2.9	Heckdiffusor aus- und einbauen	125
2.10	Rückstrahler aus- und einbauen	126
2.11	Aufprallträger aus- und einbauen	126
64	- Verglasung	127
1	Reparaturhinweise	127
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	127
1.2	Scheibeninstandsetzung	127
1.3	Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien	128
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	130
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	131
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	132
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	133
2	Frontscheibe	134
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	134
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	135



3	Heckscheibe	140
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	140
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	140
4	Türscheiben	146
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	146
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	147
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	147
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	148
66	- Außenausstattung	151
1	Kühlergrill/Frontblende	151
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	151
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	152
1.3	Neuen Kühlergrill zum Einbauen vorbereiten	152
1.4	Abdeckung für Kühlergrill aus- und einbauen	153
1.5	Schließteil aus- und einbauen	153
2	Spoiler	154
2.1	Montageübersicht - Spoiler	154
2.2	Spoiler aus- und einbauen	154
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	157
3.1	Montageübersicht - Abdeckungen	157
3.2	Montageübersicht - Einstiegsblende	159
3.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	160
3.4	Montageübersicht - Blende B-Säule	162
3.5	Montageübersicht - Blende C-Säule	163
3.6	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	164
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	164
3.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	166
3.9	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	170
3.10	Abdeckung aus- und einbauen	173
3.11	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	175
3.12	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	176
3.13	Blende C-Säule aus- und einbauen	177
4	Geräuschkämpfung	179
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	179
5	Unterbodenverkleidung	180
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	180
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	181
6	Außenspiegel	182
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	182
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	183
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	183
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	184
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	184
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	185
6.7	Abdeckkappe unten aus- und einbauen	185
7	Radhausschale	187
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	187
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	188
8	Schriftzüge und Embleme	189
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	189
8.2	Allgemeines zum Ersetzen von Schriftzügen und Emblemen	189
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	190
8.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	192

8.5	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	192
9	Wärmeschutzbleche	194
9.1	Montageübersicht - Wärmeschutzbleche	194
9.2	Wärmeschutzblech für Tunnel aus- und einbauen	194
9.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	195
9.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	196