

Inhaltsverzeichnis

20	Kraftstoffversorgung	1
1	Kontaktkorrosion!	1
2	Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.1	Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2	Sauberkeitsregeln	2
3	Kraftstoffversorgung	4
3.1	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Bauteileübersicht	4
3.2	Schwerkraftventil aus- und einbauen, prüfen	6
3.3	Kraftstoffbehälter entleeren	6
3.4	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen	8
3.5	Kraftstoff-Fördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Bauteileübersicht	12
3.6	Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen	14
3.7	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - MPI-Motor bis 04.2002	16
3.8	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - MPI-Motor ab 05.2002	19
3.9	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - FSI-Motor	21
3.10	Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen	25
3.11	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen	27
3.12	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	29
4	Kraftstofffilter instand setzen	30
4.1	Kraftstofffilter für Kraftstoffsystem mit Rücklauf - Bauteileübersicht	30
4.2	Kraftstofffilter für Kraftstoffsystem mit Rücklauf aus- und einbauen	30
4.3	Kraftstofffilter für Rücklauffreies Kraftstoffsystem - Bauteileübersicht	31
4.4	Kraftstofffilter für Rücklauffreies Kraftstoffsystem aus- und einbauen	32
5	Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen	34
5.1	Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	34
6	Gasbetätigung instand setzen	37
6.1	Gaspedalmodul mit Geber für Gaspedalstellung aus- und einbauen	38
6.2	Gaspedalanschlag einstellen - Fahrzeuge mit Linkslenkung	38