

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1    Leitungsverlegung und Befestigung</b> .....	<b>1</b>
<b>2    Kontaktkorrosion</b> .....	<b>2</b>
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>3</b>
<b>1    Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Handschuhkasten aus- und einbauen .....	3
1.2 Verlegung und Befestigung des Leitungsstranges Handschuhkasten .....	5
1.3 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	5
1.4 Bremseselement für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	8
1.5 Blende für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	8
1.6 Knieaufprallträger Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	8
1.7 Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen .....	10
1.8 Knieaufprallträger Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	12
1.9 Verkleidung Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen .....	13
1.10 Spaltabdeckung aus- und einbauen .....	15
1.11 Handyhalter aus- und einbauen .....	15
1.12 Getränkehalter bzw. Ablagefach in der Mittelkonsole oben aus- und einbauen .....	15
1.13 Mittelkonsole - Übersicht der Einbauorte .....	17
1.14 Mittelkonsole - Übersicht der Einbauorte - Ländervariante .....	19
1.15 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	20
1.16 Abdeckung Schaltbetätigung und Befestigungsrahmen mit Schaltsack aus- und einbauen .....	23
1.17 Ablage aus- und einbauen - Variante 1, Raucher - Blende Ablage, Abdeckung Ablage vorn, Abdeckung Ablage und Ascher vorn .....	26
1.18 Ablage aus- und einbauen - Variante 2, Raucher - Träger Abdeckung Ablage, Abdeckung Ablage vorn und Ascher vorn .....	28
1.19 Ablage aus- und einbauen - Variante 1, Nichtraucher - Blende Ablage, Abdeckung Ablage vorn und Auskleidungsmatte .....	31
1.20 Ablage aus- und einbauen - Variante 2, Nichtraucher - Blende Ablage und Auskleidungsmatte .....	33
1.21 Haltegriff links bzw. rechts aus- und einbauen .....	36
1.22 Deckel Handbremse aus- und einbauen .....	38
1.23 Zigarrenanzünder aus- und einbauen .....	39
1.24 12-Volt Steckdose aus- und einbauen .....	39
1.25 Ablagefach aus- und einbauen .....	39
1.26 Aufnahme mit Zigarrenanzünder und Abdeckung aus- und einbauen .....	40
1.27 Aufnahme mit Zigarrenanzünder und 12-Volt Steckdose aus- und einbauen - Ländervariante .....	41
1.28 Jalousiekasten aus- und einbauen .....	41
1.29 Ascher hinten aus- und einbauen .....	42
1.30 Ablagefach Fond aus- und einbauen .....	43
1.31 Aufnahme mit Steuergerät für beheizbaren Fondsitz links/rechts aus- und einbauen .....	43
1.32 Schalter mit Regulierung beheizbarer Fondsitz links/rechts aus- und einbauen .....	43
1.33 Aufnahme für Zentralverriegelungsschalter hinten aus- und einbauen - Ländervariante .....	44
1.34 Netz Mittelkonsole aus- und einbauen (Linkslenker) .....	44
1.35 Netz Mittelkonsole aus- und einbauen (Rechtslenker) .....	46
1.36 Befestigungswinkel für Abdeckung Schaltbetätigung aus- und einbauen .....	47
1.37 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	48
1.38 Mittellarmlehne aus- und einbauen .....	48
1.39 Mittellarmlehne zerlegen und zusammenbauen .....	50
1.40 Polsterteil aus- und einbauen .....	51
1.41 Seitendeckel links/rechts aus- und einbauen .....	52
1.42 Abdeckung hinten aus- und einbauen .....	52

1.43	Ablagefach aus- und einbauen	52
1.44	Verkleidung aus- und einbauen	53
<b>2</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>54</b>
2.1	Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	54
2.2	Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	54
2.3	Automatische Abblendfunktion aus, -einschalten	55
2.4	Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	55
2.5	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	55
2.6	Digitalkompass kalibrieren	56
2.7	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts, - oder Linkslenker einstellen	57
2.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	57
2.9	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	63
2.10	Mechanisch abblendbaren Innenspiegel aus- und einbauen	64
2.11	Halteplatte für mechanisch abblendbaren Innenspiegel einkleben	65
2.12	Automatisch abblendbaren Innenspiegel aus- und einbauen	66
2.13	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	68
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>69</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b>	<b>69</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	69
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	71
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	71
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	72
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	72
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	73
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	74
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	74
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	76
1.10	Unfall ohne Airbagauslösung	76
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	77
1.12	Gurtband prüfen	77
1.13	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	78
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	79
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	79
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	79
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	79
1.18	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	80
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top tether)	80
1.20	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	80
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte - 3- Türer</b>	<b>81</b>
2.1	Sicherheitsgurte - Bauteileübersicht	81
2.2	Befestigungspunkt Bodengruppe außen - Führungsbügel aus- und einbauen	82
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	83
2.4	Befestigungspunkt Gurtschloss	85
2.5	Gurthöhenversteller aus- und einbauen	87
2.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	90
2.7	Gurtführung aus- und einbauen	93
2.8	Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	95
2.9	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen	96
2.10	Befestigungspunkte Bodengruppe hinten Mitte aus- und einbauen	97

<b>3</b>	<b>Sicherheitsgurte - 5- Türer</b> .....	<b>99</b>
3.1	Sicherheitsgurte - Bauteileübersicht .....	99
3.2	Befestigungspunkt Bodengruppe außen .....	100
3.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen .....	100
3.4	Befestigungspunkt Gurtschloss .....	103
3.5	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) ersetzen .....	104
3.6	Gurthöhenversteller aus- und einbauen .....	105
3.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	108
3.8	Gurtführung aus- und einbauen .....	111
3.9	Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	113
3.10	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen .....	114
3.11	Befestigungspunkte Bodengruppe hinten Mitte aus- und einbauen .....	115
<b>4</b>	<b>Isofix-Halter</b> .....	<b>117</b>
4.1	Isofix-Halter vorne aus- und einbauen .....	117
4.2	Abdeckkappen für Isofix-Halter hinten aus- und einbauen .....	117
<b>5</b>	<b>Airbag instand setzen</b> .....	<b>118</b>
5.1	Airbag - Bauteileübersicht -3- Türer- .....	118
5.2	Airbag - Bauteileübersicht -5-Türer- .....	119
5.3	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	120
5.4	Abdeckung für Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	122
5.5	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen .....	122
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen - Fahrzeuge bis 05.04</b> .....	<b>126</b>
6.1	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 4-Speichen-Lenkrad .....	126
6.2	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 4-Speichen-Lenkrad mit Multifunktion und Multifunktion mit Tiptronic .....	130
6.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 3-Speichen-Lenkrad mit und ohne Tiptronic .....	133
6.4	4-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen .....	136
6.5	3-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen .....	138
<b>7</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen - Fahrzeuge ab 06.04</b> .....	<b>140</b>
7.1	Airbageinheit Fahrerseite - Bauteileübersicht .....	140
7.2	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen .....	140
7.3	Steckverbindung an der Airbageinheit anbringen .....	144
7.4	Lenkrad aus- und einbauen .....	145
<b>8</b>	<b>Beifahrer-Airbag instand setzen</b> .....	<b>146</b>
8.1	Beifahrer-Airbag aus- und einbauen .....	146
8.2	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite E224 aus- und einbauen .....	150
8.3	Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite K145 aus- und einbauen bis 05.04 .....	152
8.4	Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite K145 aus- und einbauen ab 06.04 .....	152
<b>9</b>	<b>Seitenairbag vorn instand setzen</b> .....	<b>154</b>
9.1	Seitenairbag aus- und einbauen .....	154
9.2	Kabelführung für Seitenairbag neue Version (durchgehend) .....	157
9.3	Kabelführung für Seitenairbag neue Version (durchgehend) elektrisch verstellbarer Sitz ..	158
<b>10</b>	<b>Reparatur-Kabelsatz für Airbag</b> .....	<b>159</b>
10.1	Reparatur-Kabelsatz für Airbag montieren .....	159
10.2	Reparatur-Kabelsatz für Airbag an der Sitzlehne montieren .....	161
10.3	Reparatur-Kabelsatz für Airbag an der Sitzwanne montieren .....	162
<b>11</b>	<b>Seitenairbag hinten instand setzen -5- Türer-</b> .....	<b>164</b>
11.1	Seitenairbag hinten - Bauteileübersicht .....	164
11.2	Seitenairbag hinten aus- und einbauen .....	164
<b>12</b>	<b>Kopfairbag instand setzen -3- Türer-</b> .....	<b>168</b>
12.1	Kopfairbag aus- und einbauen .....	168
<b>13</b>	<b>Kopfairbag instand setzen -5- Türer-</b> .....	<b>171</b>

13.1	Kopfairbag aus- und einbauen	171
<b>14</b>	<b>Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung ersetzen</b>	<b>175</b>
14.1	Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung Einbauort	175
14.2	Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	175
<b>15</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen -3- Türen-</b>	<b>179</b>
15.1	Übersicht der Einbauorte	179
15.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	180
15.3	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen	182
15.4	Crashsensor Kopfairbag aus- und einbauen	184
<b>16</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen -5- Türen-</b>	<b>186</b>
16.1	Übersicht der Einbauorte	186
16.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	187
16.3	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen	189
16.4	Crashsensor Seitenairbag hinten aus- und einbauen	191
<b>17</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>193</b>
<b>18</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante</b>	<b>195</b>
18.1	Sitzbelegungserkennung - Bauteileübersicht	195
18.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	197
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>201</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorne -3- Türen-</b>	<b>201</b>
1.1	Türverkleidungen vorne - Bauteileübersicht	201
1.2	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	202
1.3	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	204
1.4	Armlehne aus- und einbauen	204
1.5	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	205
1.6	Schalter für Fensterheber aus- und einbauen	206
1.7	Schalter für Innenraumüberwachung E183 bzw. Schalter für Alarmanlage E217 aus- und einbauen	207
1.8	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte aus- und einbauen	207
1.9	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	208
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen vorne -5- Türen-</b>	<b>210</b>
2.1	Türverkleidung vorne - Bauteileübersicht	210
2.2	Zentralverriegelungsschalter vorn aus- und einbauen	211
2.3	Zierblende aus- und einbauen	212
2.4	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	213
2.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	215
2.6	Armlehne aus- und einbauen	215
2.7	Schalteaufnahme aus- und einbauen	217
2.8	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	218
2.9	Schalter für Fensterheber Fahrerseite aus- und einbauen	218
2.10	Schalter für Fensterheber Beifahrerseite aus- und einbauen	219
2.11	Schalter für Innenraumüberwachung E183 bzw. Schalter für Alarmanlage E217 aus- und einbauen	219
2.12	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte vorn aus- und einbauen	220
2.13	Lautsprecherblende aus- und einbauen	220
2.14	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	221
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen hinten -5- Türen-</b>	<b>223</b>
3.1	Türverkleidung hinten - Bauteileübersicht	223
3.2	Zierblende aus- und einbauen	224
3.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	224
3.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	226
3.5	Armlehne aus- und einbauen	227
3.6	Schalteaufnahme aus- und einbauen	228

3.7	Schalter für Fensterheber aus- und einbauen	229
3.8	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte hinten aus- und einbauen	230
3.9	Lautsprecherblende aus- und einbauen	230
3.10	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	230
3.11	Sonnenschutzrollo - Bauteileübersicht	232
3.12	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	233
<b>4</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>234</b>
4.1	Übersicht der Einbauorte	234
4.2	Defrosterdüse links bzw. rechts aus- und einbauen	236
4.3	Schalttafel ausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen	236
4.4	Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	238
4.5	Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107 aus- und einbauen	238
4.6	Abdeckung Mittel-Hochtonlautsprecher Mitte aus- und einbauen	238
4.7	Kontrollampe für Safe-Zentralverriegelung K133 aus- und einbauen	239
4.8	Defrosterdüse Mitte aus- und einbauen	239
4.9	Schalttafelabdeckung links bzw. rechts aus- und einbauen	242
4.10	Abdeckung Radiovorbereitung aus- und einbauen	242
4.11	Rahmen Radiovorbereitung aus- und einbauen	243
4.12	Rahmen für Heizungsbetätigung aus- und einbauen	243
4.13	Mittelteil aus- und einbauen	243
4.14	Schalttafel aus- und einbauen	246
<b>5</b>	<b>Zentralrohr</b>	<b>253</b>
5.1	Zentralrohr I - Bauteileübersicht	253
5.2	Zentralrohr II - Bauteileübersicht	254
5.3	Zentralrohr aus- und einbauen	254
5.4	Befestigungswinkel für Zentralrohr aus- und einbauen	260
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung -3- Türen-</b>	<b>261</b>
6.1	Formhimmel - Bauteileübersicht	261
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	262
6.3	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach	268
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach	269
6.5	Sonnenblende ausbauen	269
6.6	Sonnenblende Mitte ausbauen	270
6.7	Dachhaltegriff aus- und einbauen	270
<b>7</b>	<b>Dachverkleidung -5- Türen-</b>	<b>272</b>
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	273
7.2	Dachversteifung an der Karosserie anbringen	280
7.3	Sonnenblende ausbauen	281
7.4	Sonnenblende Mitte ausbauen	282
7.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	282
<b>8</b>	<b>Verkleidungen -3- Türen</b>	<b>284</b>
8.1	Verkleidung Säule A oben - Bauteileübersicht	284
8.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	284
8.3	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	286
8.4	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Linkslenker)	288
8.5	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Rechtslenker)	289
8.6	Verkleidung Säule B oben - Bauteileübersicht	290
8.7	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen	291
8.8	Verkleidung Säule C - Bauteileübersicht	292
8.9	Verkleidung Säule C groß aus- und einbauen	292
8.10	Verkleidung Säule C klein aus- und einbauen	294
8.11	Verkleidung Dachabschluss - Bauteileübersicht	294
8.12	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	295
8.13	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	296
8.14	Einstiegleiste aus- und einbauen	299

8.15	Handbremshebelverkleidung - Bauteileübersicht	300
8.16	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	301
8.17	Lautsprecherblende und Zierblende der Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	301
8.18	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	303
8.19	Halter für Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	305
8.20	Kofferraumbodenmatte - Bauteileübersicht	305
8.21	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	307
8.22	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	308
8.23	Bauteileübersicht Hutablage	309
8.24	Sonnenschott aus- und einbauen	310
8.25	Halter für Sonnenschott aus- und einbauen	310
8.26	Halteband mit Kugel aus- und einbauen	311
8.27	Taschenhaken aus- und einbauen	311
8.28	Haken für Ablagenetz aus- und einbauen	312
8.29	Ablagenetz aus- und einbauen	312
8.30	Mittellager für Sonnenschott aus- und einbauen	312
8.31	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	313
8.32	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	314
8.33	Verkleidung Heckklappe - Bauteileübersicht	316
8.34	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	317
8.35	Verkleidung Heckklappe oben aus- und einbauen	317
8.36	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	318
8.37	Blende Fußraumausströmer aus- und einbauen	318
8.38	Bodenmatte aus- und einbauen	318
<b>9</b>	<b>Verkleidungen -5- Türen-</b>	<b>321</b>
9.1	Verkleidung Säule A oben - Bauteileübersicht	321
9.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	321
9.3	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	323
9.4	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Linkslenker)	325
9.5	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Rechtslenker)	326
9.6	Verkleidung Säule B oben - Bauteileübersicht	327
9.7	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen	328
9.8	Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen	329
9.9	Verkleidung Säule C oben - Bauteileübersicht	331
9.10	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	331
9.11	Verkleidung Säule C unten ohne Seitenairbag - Bauteileübersicht -5- Türen-	332
9.12	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	333
9.13	Verkleidung Säule C unten mit Seitenairbag - Bauteileübersicht	334
9.14	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	335
9.15	Verkleidung Säule D - Bauteileübersicht	336
9.16	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	337
9.17	Verkleidung Dachabschluss - Bauteileübersicht	339
9.18	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	340
9.19	Einstiegleiste aus- und einbauen	341
9.20	Handbremshebelverkleidung - Bauteileübersicht	343
9.21	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	344
9.22	Verkleidung Kofferraum seitlich - Bauteileübersicht	344
9.23	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	345
9.24	Halter für Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	347
9.25	Kofferraumbodenmatte - Bauteileübersicht	347
9.26	Verkleidung Heckabschluss, Frontantrieb - Bauteileübersicht	349
9.27	Verkleidung Heckabschluss, Allradantrieb - Bauteileübersicht	350
9.28	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	351
9.29	Bauteilübersicht Hutablage	351
9.30	Sonnenschott aus- und einbauen	353
9.31	Halter für Sonnenschott aus- und einbauen	353

9.32	Halteband mit Kugel aus- und einbauen	354
9.33	Taschenhaken aus- und einbauen	354
9.34	Haken für Ablagenetz aus- und einbauen	355
9.35	Ablagenetz aus- und einbauen	355
9.36	Mittellager für Sonnenschott aus- und einbauen	355
9.37	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	356
9.38	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	357
9.39	Verkleidung Heckklappe - Bauteileübersicht	359
9.40	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	360
9.41	Verkleidung Heckklappe oben aus- und einbauen	360
9.42	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	361
9.43	Blende Fußraumausströmer aus- und einbauen	361
9.44	Bodenmatte aus- und einbauen	361
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>364</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn - 3-Türer</b>	<b>364</b>
1.1	Sitz aus- und einbauen	364
1.2	Karosserie seitige Steckverbindungen lösen	366
1.3	Airbag-Adapter VAS 6235 anschließen	368
1.4	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	371
1.5	Lehne vorne aus- und einbauen	372
1.6	Kabelführung für Seitenairbag neue Version mechanisch verstellbarer Sitz	377
1.7	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	378
1.8	Haltebügel der Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	380
1.9	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	381
1.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	382
1.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	383
1.12	Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen	383
1.13	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	384
1.14	Bowdenzug für Einstiegshilfe aus- und einbauen	386
1.15	Lehnenabdeckung - Bauteileübersicht	387
1.16	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	387
1.17	Vierwege-Lordose aus- und einbauen	389
1.18	Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen	392
1.19	Einstiegshilfe aus- und einbauen	393
1.20	Halter der Einstiegshilfe aus- und einbauen	393
1.21	Bowdenzug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	394
1.22	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	395
1.23	Kabelverlegung Sitzwanne	396
1.24	Kabelverlegung Lehne	397
<b>2</b>	<b>Sitze vorn (mechanisch verstellbar) - 5-Türer</b>	<b>398</b>
2.1	Sitz vorn - Bauteileübersicht	398
2.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	398
2.3	Sitz vorn (mechanisch verstellbar) aus- und einbauen	399
2.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	401
2.5	Airbag-Adapter anschließen	403
2.6	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	405
2.7	Lehnenverstellrad, Sitzhöhenverstellgriff, Seitenblende schwellerseitig, Haltebügel, Seitenblende tunnelseitig - Bauteileübersicht	405
2.8	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	406
2.9	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	407
2.10	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	408
2.11	Haltebügel für Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	409
2.12	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	410
2.13	Lehne - Bauteileübersicht	412
2.14	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	413

2.15	Lehne aus- und einbauen	414
2.16	Federmatte - Bauteileübersicht	417
2.17	Federmatte aus- und einbauen	418
2.18	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 - Bauteileübersicht	420
2.19	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 1	421
2.20	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 - Bauteileübersicht	424
2.21	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 2	425
2.22	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 2	427
2.23	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	427
2.24	Kopfstütze - Bauteileübersicht	427
2.25	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	428
2.26	Sitzwanne, Sitzhöhenverstelleinheit - Bauteileübersicht	429
2.27	Sitzwanne ersetzen	430
2.28	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	431
2.29	Klappfach mit Halter aus- und einbauen	433
<b>3</b>	<b>Sitze vorn (elektrisch verstellbar) - 5-Türer</b>	<b>435</b>
3.1	Sitz vorn - Bauteileübersicht	435
3.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	435
3.3	Sitz vorn (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	436
3.4	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Längsverstellung des Sitzes	438
3.5	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	439
3.6	Airbag-Adapter anschließen	440
3.7	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	440
3.8	Seitenblende schwellerseitig, Haltebügel, Seitenblende tunnelseitig - Bauteileübersicht	440
3.9	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	441
3.10	Haltebügel für Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	442
3.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	442
3.12	Lehne - Bauteileübersicht	442
3.13	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	443
3.14	Lehne aus- und einbauen	443
3.15	Übersicht elektrische und elektronische Bauteile	446
3.16	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 - Bauteileübersicht	448
3.17	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 aus- und einbauen	448
3.18	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 - Bauteileübersicht	448
3.19	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 aus- und einbauen	448
3.20	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze Version 2 aus- und einbauen	449
3.21	Sitzwanne, Motoren für Sitz-Längs-, Neigungs- und Höhenverstellung - Bauteileübersicht	449
3.22	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	451
3.23	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	454
3.24	Motor für Längsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	455
3.25	Motor für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	457
3.26	Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	459
3.27	Motor für Lehnenverstellung - Bauteileübersicht	461
3.28	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	462
3.29	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Betätigung Sitzverstellung, Schalter für Sitz-Längs-, Neigungs-, Höhen- und Lehnenverstellung - Bauteileübersicht	464
3.30	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	466
3.31	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	466
3.32	Betätigung für Lehnenverstellung aus- und einbauen	467
3.33	Schalter für Sitz-Längs-, Neigungs-, Höhen- und Lehnenverstellung aus- und einbauen	467
<b>4</b>	<b>Sitze vorn Schalensitz</b>	<b>468</b>
4.1	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	468
4.2	Sitz aus- und einbauen	468
4.3	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	469
4.4	Elektrische Steckverbindungen lösen	470



4.5	Seitenblenden aus- und einbauen	471
4.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	473
4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	473
4.8	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	474
4.9	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	477
4.10	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	478
4.11	Betätigungszug für Lehnenverriegelung - Bauteileübersicht	480
4.12	Betätigungszug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	481
4.13	Betätigungszüge für Lehnenverriegelung einstellen	483
<b>5</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>484</b>
5.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	484
5.2	Lehne 1/3 links und Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	484
5.3	Lehne 2/3 rechts mit Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	486
5.4	Lehne 1/3 links oder Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen	487
5.5	Mittelarmlehne aus- und einbauen	487
5.6	Zwischenpolster für Mittelarmlehne aus- und einbauen	488
5.7	Getränkehalter aus- und einbauen	489
5.8	Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	489
5.9	Kopfstütze außen aus- und einbauen	489
5.10	Mittlere Kopfstütze aus- und einbauen	490
5.11	Schlossblende aus- und einbauen	490
5.12	Schloss aus- und einbauen	490
5.13	Gurtbandführung aus- und einbauen	491
5.14	Abdeckkappen für Isofix-Halter aus- und einbauen	491
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>492</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorn - 3- und 5-Türer</b>	<b>492</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	492
1.2	Bezug vom Polster Sitzwanne trennen	493
1.3	Bezug für Isofix-Halter ausschneiden	494
1.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	494
1.5	Bezug vom Polster Lehne trennen	496
1.6	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	497
1.7	Sitz-Heizelement (verklebt) aus- und einbauen	498
1.8	Lehnen-Heizelement (verklebt) aus- und einbauen	499
1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	499
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Schalensitz vorn</b>	<b>500</b>
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	500
2.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	501
2.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	503
2.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	503
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz hinten</b>	<b>504</b>
3.1	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	504
3.2	Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen - Lehne 1/3 links	505
3.3	Bezug vom Polster für Lehne 1/3 links trennen	506
3.4	Bezug und Polster für geteilte Lehne aus - und einbauen - Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne	507
3.5	Bezug vom Polster für Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne trennen	508
3.6	Bezug und Polster für geteilte Lehne 2/3 rechts mit Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	509
3.7	Lehnenbezug 2/3 rechts mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	509
3.8	Bezug vom Polster für Lehne 2/3 rechts trennen - Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	511
3.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	511